EC

E-CAD 2

3D-Gebäudeplanung nach EnEV

Fragen und Antworten



E-CAD 2

Herausgeber FirstInVision Software GesmbH Jesserniggstraße 11 9020 Klagenfurt ÖSTERREICH Internet: http://www.firstinvision.at E-Mail: office@firstinvision.at



Gedruckt: Mai 2016

Wichtiger Hinweis:

Diese Programmhilfe wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Obwohl alles unternommen wurde, um die enthaltenen Informationen und Daten von Handbuch und Programmhilfe aktuell und korrekt zu halten, kann keine Garantie für Fehlerfreiheit gegeben werden. Für fehlerhafte Angaben und deren Folgen kann weder eine juristische Verantwortung, noch eine Haftung übernommen werden.

© Copyright 2016

BKI Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung ist – auch auszugsweise oder auf elektronischem Wege – nicht gestattet.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

		-	
	mo	in	DC
IUC			63
U -			

1	wichtige Kurzwegtasten	6
2	Installationspfade	6
3	Eigenschaftsleiste kann nicht geöffnet werden	7
4	3D Bildschirm schwarz	7
5	Drehen mit Maus funktioniert nicht	7

Kapitel 2

Konstruktion

1	Wände, virtuelle Wände	10
	Abstand Nullpunkt	10
	unterschiedliche Wanddicken	14
	Anbau	19
	Zwischenwände (Räume)	20
	Doppelte Wände	20
	Runde Wände	22
	Wandversatz über 2 Geschosse	22
2	Dach, Gauben, Dachflächenfenster	22
	Dächer, Dachgauben	22

Kapitel 3

Tipps für komplexe Gebäudestrukturen				
	1 Büro über 2 Geschosse	30		
	2 höhenversetzter Anbau			
	3 Dach an Wand angrenzend	33		
	-			

Kapitel 4

EnEV

Allgemein	36
die thermische Hülle	. 36
Bodenplatte auf/unter dem Erdreich	. 36
Teilunterkellert	. 38
Decke gegen Außenluft unten	. 40
Flächenzusammenstellung:EnEV-Legende	. 42
Deckenhöhenbereich	44
	Allgemein die thermische Hülle Bodenplatte auf/unter dem Erdreich Teilunterkellert Decke gegen Außenluft unten Flächenzusammenstellung:EnEV-Legende Deckenhöhenbereich

36

6

	Deckenhöhenbereich einfügen	44
	Deckenhöhenbereich Außenluft unten	45
	Deckenhöhenbereich Kellerboden	
	Veränderungen bei Bodenplatten (ohne Geschoss darunter)	49
3	Geländepunkte	51
	Erdgeschoss teilweise im Erdreich	51
4	U-Werte	52
	U-Werte manuell eintragen	52
5	Flächenzerlegungen	53
	farbliche Betrachtung der Übertragungsflächen	53
6	Übertragung	54
	Objekt übertragen	55

Kapitel 5

3D

1	Kontrolle im 3D Modus	58
2	Flächen Referenznummern	59
	Index	0

58

Index

4

Kapitel 1

Allgemeines

1 Allgemeines

1.1 wichtige Kurzwegtasten

Esc	>	Befehl beenden
F6	>	nur das aktuelle Geschoss sichtbar

- F7 alle Geschosse sichtbar
- F8 --> ausgewählte Geschosse sichtbar
- 'W --> Wandachse ändern

'L' --> zwei Wände als Ecke verbinden Trimmwerkzeuge --> Konstruktionsleiste:



'T --> eine Wand bis zu einer anderen Wand verlängern --> Konstruktionsleiste: Trimmwerkzeuge



'M' --> Bewegen von einem, oder mehreren Elementen --> Konstruktionsleiste Editierwerkzeuge

+ ~	•	B	***	***		40
Bewee	gen	-				

Enter --> Wechsel der numerischen Engabeoptionen beim Zeichnen --> dl (Richtung/Distanz),Alt+R

--> Richtung/Distanz ist die bevorzugte Eingabeoption: Richtung mit der Maus festlegen und dann den Wert eintragen --> Enter

Alt+R --> Alle ungebundenen Räume löschen.

1.2 Installationspfade

--->

E-CAD wird in zwei Verzeichnisse installiert.

1. Programmverzeichnis zB. C:\Programme\E-CAD2

dzt. 36 Dateien. In der Datei Installation.ini ist der Pfad zum Datenverzeichnis eingetragen.

2. Datenverzeichnis

C:\Programdata\E-CAD2

Hier liegen alle Daten. Dieses Verzeichnis sollte vom Benutzer gesichert werden.

1.3 Eigenschaftsleiste kann nicht geöffnet werden

2		AW 36,5cm	Stärke	e 36,5 🔅 k	kontur	✓ > 0,50 m	m 🔽 💻 -) Schr
	Katalog	Beschriftung	Konstruktion	2D Darstellung	Wandflächen	EnEV	1	
1			*					
2								
2								
8								

Löschen Sie die Datei "E-CAD1031.tbc" aus dem Datenverzeichnis.

In dieser Datei sind die Benutzereinstellungen für die Oberfläche gespeichert. Die Datei wird vom Programm automatisch wieder erzeugt.

1.4 3D Bildschirm schwarz

Dieses Problem liegt an der Grafikkarte. Mindestens 256 MB Grafikspeicher sind Voraussetzung für eine fehlerfreie Darstellung. Der benötigte Speicher hängt auch von der eingestellten Darstellungsqualität (Pixel) ab.

Grafikkarten mit shared Memory (Intel) sind generell nicht zu empfehlen.

Abhilfe kann schaffen:

* Reduktion der Darstellungsqualität: Beim Treiber der Grafikkarte alle Optionen auf hohe Geschwindigkeit stellen (Anti-Aliasing etc. ausschalten).

* Reduktion der Auflösung.

1.5 Drehen mit Maus funktioniert nicht

Die Einstellung der mittleren Maustaste im Treiber sollte auf "mittlere Maustaste" oder "Nichts" gestellt sein.

Kapitel 2

Konstruktion

2 Konstruktion

2.1 Wände, virtuelle Wände

2.1.1 Abstand Nullpunkt

Achten Sie immer darauf, Ihre Projekte am **Blattursprung Nullpunkt** zu zeichnen, da es hier ansonsten auch zu falscher Wandverschneidung bzw Flächenbildung kommt. Jede Zeichnung hat genau **einen** Nullpunkt, er gilt für alle Ebenen und alle Geschosse. Dieser

Nullpunkt wird in der +--- Grundrissdarstellung mit dem schwarzen Symbol dargestellt.

Sie können kontrollieren, ob der Nullpunkt korrekt angezeigt wird: Klicken Sie im

Konstruktionsmodus auf Ansicht/Ränder einblenden/Blattposition zurücksetzen.

Sie sehen nun, ob sich das gegenständliche Projekt außerhalb des erlaubten Bereichs befindet:



Achtung: Verschieben Sie nie das Blatt!

Gehen Sie stattdessen, wie folgt vor, um die Zeichnung korrekt auszurichten:

1.) Setzen Sie den Ursprung/die Blattposition zurück, wie oben angegeben.

2.) Markieren Sie mit STRG+A die gesamte Planung.

3.) Drücken Sie danach die **Taste M** und wählen Sie einen **Referenzpunkt** aus, der verschoben werden soll, um die Zeichnung dann auf das Blatt zu verschieben:



Bitte beachten Sie: Zumeist tritt der Fehler, dass zu weit vom Ursprung entfernt gezeichnet wird auf, wenn zuvor eine DWG-Projektdatei importiert wurde.

Um dies zu verhindern, gehen Sie beim DWG-Import wie folgt vor:

1.) Legen Sie mit dem Button rechts oben (*Einfügepunkt festlegen*) ¹ den Einfügepunkt fest, um so zu vermeiden, dass die Zeichnung nach dem Einfügen vom Blattursprung weit entfernt ist:



Ergebnis:



2.1.2 unterschiedliche Wanddicken

Problem bei unterschiedlichen Wanddicken:

Wenn innerhalb einer Achse unterschiedliche Wanddicken vorhanden sind, kann es bei der **EnEV-Auswertung** zu Problemen kommen. Hierzu ein Beispiel:



Vermeiden Sie unterschiedliche Wanddicken in einer Flucht!

Unterschiedliche Wanddicken in einer Flucht führen teilweise zu Doppelt- oder Dreifachübertragungen von Bodenplatten oder Geschossdecken. Dies müssen Sie unbedingt verhindern!

Und so erkennen Sie in Ihrem Projekt, ob Ihre Angaben noch korrigiert werden müssen:

Stellen Sie im *EnEV Modus* ausschließlich das zu betrachtende Geschoss ein, Im Layer wählen Sie nur die *Deckenhöhenbereiche* an:

D 0	Deckenhöhenbereiche	
O.	Deckenplatten	
0	Dächer	
D	Einbauteile	
Ø.	Gelände	
O	Hinterlegter Grundriß	
ð	Konstruktion	
0	Räume	

Die schwarze Linie im grünen Deckenhöhenbereich ist falsch!

Schalten Sie wieder alle Layer an und betrachten Sie im Konstruktionsmodus, ob unterschiedliche Wanddicken vorhanden sind:



Korrigieren Sie Ihr Projekt, indem Sie in einer Flucht keine unterschiedlichen Wandstärken verwenden:



Wände korrigiert:



Deckenhöhenbereiche korrigiert:



2.1.3 Anbau

Wie wird eine Wand eingegeben, die an einem beheizten Gebäudeteil liegt, der nicht Bestandteil der Berechnung ist (Anbau)?

Dazu erstellen Sie eine "virtuelle Wand", die nicht in die Berechnung eingeht:

EE	-CAD - [[Selektion]]		9792				
	2atei <u>B</u> earbeiten Einfüge	en Ansicht Projekt La	yer <u>G</u> eschosse	e Optionen An	zeigen Eer	ister <u>2</u>	
	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9.9. B. K	onstruktion	EnEV	3D		
+	Virtuel	le Dicke 4cm 🔽 Stä	rke 4,0	🗧 Kontur 🛛	>>	0,00 mm 👻	-
3000	Katalog Beschriftun	g EnEV Kontu	r Wand	Niveaus	1		
8,2							
38	KonstrL.						
-							
		~					
-		-		Raur 92.83	m 1		
-	NE						
_	10						
8-	12						
- 30	• T						
-		-			1 1		
-	1 12/						
1	→ = ²						

2.1.4 Zwischenwände (Räume)

Sonderfall Nichtwohngebäude: Nach DIN 18599 ist die Nettogrundfläche immer ganz genau zu bestimmen. Umrechnungsfaktoren wie bei der Wohngebäudeberechnung existieren nicht. Entweder bearbeiten Sie die Nutzfläche nach der Übertragung nach, oder Sie geben in E-CAD die Trennwände der Räume ein.

Wohngebäude: Verfügen über keine Nettogrundfläche und es gibt eine feste Umrechnungsformel aus dem Bruttovolumen. Sie müssen keine Räume einzugeben. Die in E-CAD angegebene Fläche wird ignoriert

2.1.5 Doppelte Wände

Wenn Sie mehrschichtige Wände zeichnen wollen, nutzen Sie bitte den Punkt *Konstruktion/ Wandaufbau* anstatt mehrere Wände über bzw. nacheinander zu zeichnen, da dies zu Fehlern der Wandverschneidung und somit auch zu Fehlern in der Flächenbildung führt.

eaus Wandau	ıfbau				
]Unterschiedliche	e Wandstärker	n an Anfang und End	de der Wand zulass	en	
Anfang : 36,5	÷ cm	Ende: 36,5	÷cm Auf	Ben 🔺	
Bezeichnung		Dicke	Sc	hraffur	
Außen		12,5		////,	-
, taberr					
Tragende Scl	nicht	24,0	<u> ////////////////////////////////////</u>	/////.	-

Mit dem Befehl *Einfügen…* gelangen Sie zum Karteireiter *Schicht/Lage/Layer*, wo Sie der Aufbau-Schicht eine **Bezeichnung** aus dem Auswahlmenü vergeben können und die **Dicke der Wand** bestimmen können:

Schicht/Lage/Layer		Kontur	Füllung	Schraffur
Bezeichnung :	Däm	imung		~
Dicke :	12,0	*	cm	
Abschluß				

22 E-CAD 2 Basis/Komplettversion

2.1.6 Runde Wände

Runde Wände sollten immer polygonal gezeichnet werden.

2.1.7 Wandversatz über 2 Geschosse

Achten Sie darauf, dass Wände die genau übereinander liegen, sollten auch genau übereinander gezeichnet werden, da es sonst Probleme gibt.

2.2 Dach, Gauben, Dachflächenfenster

2.2.1 Dächer, Dachgauben

Bevor Sie Ihr Dach zeichnen, definieren Sie, in welchem Geschoss das Dach gezeichnet werden soll:

	Struckmannstrasse e	[Selektion]	Konstruktion : 15	,0 🍨 Ein
	Katalog	Einga ach im aktuellen Ge	beoptionen eschoss einfügen	۲
		ach im Dachgescho eue Geschosse erz achs über das obe he Wände sollen	oss einfügen zeugen, falls der Giebe rste Geschoss hinausra	l des agt
Que	überi F	nommen werden : enster, Türen und nneneinrichtung ko	Nur Aussenwände Öffnungen kopieren pieren	
	m m	iit Versatz eingebe	n: 100,0 🔺	cm

Dächer können miteinander verschnitten werden, wenn diese sich berühren, oder ineinander liegen:



Hierzu wählen Sie im Konstruktionsmodus/Projekt/Dächer verschneiden:

Ansicht	Projekt Layer Geschosse Optionen	A
Struktion	Projekteigenschaften Rauminfo	30
	Nordrichtung Höhenlinien Außenbemaßung Skizzen-Einstellungen	
~	Raster	
3.9	Jächer verschneiden	
	Drucken	
3.9	Detailierungsgrad <u>24</u> Beschriftung Positionsnummern	15



Bei dem hier gezeigten Beispielprojekt müssen jetzt noch die Außenwände an das Dach angepasst werden.

Damit das Dach nicht die Wand verschneidet, fassen Sie den markierten Punkt an und verschieben sie ihn durch einfaches Klicken auf die Außenkante der Wand:



Die Gaube bekommt somit eine Außenwand:



Darstellung im EnEV-Modus zur Kontrolle:



Dachgauben

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, welche Einstellungen vorgenommen werden müssen, nachdem Sie eine Dachgaube in Ihrer Wand platziert haben:



In unserem Beispiel gibt es eine Außenwand und eine Dachgaubenwand. Doppelte Wände können nicht sinnvoll berechnet werden. Löschen Sie daher die Gaubenwand:



Damit sich die ursprüngliche Wand jetzt mit der Dachgaube verschneidet, zeichnen Sie im Konstruktionsmodus einfach an einem beliebigen Punkt eine Wand in Ihr Projekt (diese können Sie anschließend wieder löschen), nun berechnet das Programm die Verschneidung der Wand und des Daches neu:





Tipps für komplexe Gebäudestrukturen

3 Tipps für komplexe Gebäudestrukturen

3.1 Büro über 2 Geschosse

Dies ist eine neue Funktion: Will man einen Raum über 2 Geschosse zusammenfassen, kann manuell eine Deckenöffnung gesetzt werden, welche die beiden Räume zusammenfasst. Klicken Sie auf *Einfügen/Deckenöffnung:*



Es erscheint die folgende Bearbeitungsleiste: Klicken Sie hier auf Deckenöffnung:

Deckenöffnung	Kentur	Füllung	Schraffur
And a second			

Und es erscheint folgendes Fenster: Klicken Sie hier das Kästchen Räume zusammenfassen an:



3.2 höhenversetzter Anbau

Wie ist die Wand einzugeben, wenn das angrenzende Gebäude nicht dieselbe Höhe aufweist und in der Geschossmitte endet?

Sie können für den überstehenden Bereich zusätzlich zu der virtuellen Wand eine weitere Wand definieren:



die Wand anschließend selektieren und unter Konstruktion das Niveau der Wand angeben:

alog Kor	nstruktion 2D Darstellung EnEV	Layer/Ges	choss PosNr	Wandflächen	Größe/Position	_	
	Konstruktion		28				
veaus Wa	ndaufbau						
Nicht mit de	n anderen Wänden des Geschosses verso	thneiden und auch	h nicht				
zur Raumbil	dung heranziehen		4				
Nicht unter	en verschneiden Dächern verschneiden						
Vom Gescho	oss abweichende Niveaus verwenden						
Oberes Nive	au						
🗹 Links u	und rechts gleiche Höhe verwenden						
Links :	relativ zur Oberkante Rohdecke	0,0 🛟	cm				
Rechts :	relativ zur Oberkante Rohdecke 🛛 👻	0,0	cm				
Linterer Nive			6			Raum 1 130,46 m²	
Vinks I	ind rechts gleiche Höhe verwenden						
Links :	relativ zur Oberkante Rohdecke un 💙	160	cm -				
Dashka i		0.0					
Recrics :	relativ zur überkante Rondecke un	0,0	_ cm				
			1				
				> -			

Im 3 D-Modus ergibt sich dann folgende Ansicht:



3.3 Dach an Wand angrenzend

Grenzt ein Dach an eine Wand an, kann es vorkommen, dass die **Hüllflächen** nicht richtig gebildet werden.

Hier ein Beispiel:



Die Hüllfläche wird falsch dargestellt:



Um dem entgegen zu wirken, ziehen Sie das Dachpolygon bis zur Außenkante der Mauer.

Oder fügen Sie manuell einen Deckenhöhenbereich ein:





Dasselbe gilt auch für eingeschossige Anbauten sowie angrenzende Gebäude.

Kapitel 4

EnEV

4 EnEV

4.1 Allgemein

4.1.1 die thermische Hülle

Bei der thermischen Hülle nach EnEV werden überstehende Gebäudeteile (Wand- und Deckenfragmente) ignoriert. Die Flächen der thermische Hülle werden außenwandbezogen von E-CAD Programm aufbereitet. Zonentrennwände werden automatisch in der Zonenmitte geteilt. Während es bei Wohngebäuden ausreicht, nur die Außenhülle einzugeben ist es bei Nichtwohngebäuden sinnvoll, auch Trennwände innerhalb der Zonen korrekt zu zeichnen, um die NGF automatisch berechnen zu lassen

Bei Nichtwohngebäuden ist die NGF die Bezugsfläche der EnEV. Bei Wohngebäuden wird diese immer aus dem Bruttovolumen berechnet. Trennwände sind somit nicht von Bedeutung.

4.1.2 Bodenplatte auf/unter dem Erdreich

Grundsätzlich wird automatisch eine Bodenplatte gerechnet.

Unter **Optionen/EnEV/Allgemein** können Sie sehen, ab wann eine Bodenplatte als Kellerfußboden berechnet wird:



Schalten Sie die Flächenzerlegung und die Flächenzerlegung des Fußbodens im EnEV-Modus ein, um zu erkennen wie Ihre Bodenplatte berechnet wird:



4.1.3 Teilunterkellert

lst nun unter der Hälfte des Gebäudes ein Keller (wird als Geschoss unterhalb des EG eingefügt als *Kellergeschoss/negative Höhenposition*), so wird automatisch dieser Keller im Erdreich definiert (dunkelbraun):



Bitte kontrollieren Sie hier auch in den Modi **2D / ENEV:** Dunkelbraun – Bodenplatte im Erdreich Hellbraun – Bodenplatte auf dem Erdreich



4.1.4 Decke gegen Außenluft unten

Bei einem auskragenden Obergeschoss wird automatisch die Bodenplatte des Obergeschosses als Decke gegen Außenluft unten angezeigt (hellblau):



Bitte kontrollieren Sie auch in den Modi **2D/ENEV**: Hellblau – Decke gegen Außenluft unten Dunkelbraun – Bodenplatte im Erdreich Hellbraun – Bodenplatte auf dem Erdreich



4.1.5 Flächenzusammenstellung:EnEV-Legende

Legende der EnEV-Zonen in der Flächenzusammenstellung anzeigen lassen (Voraussetzung: Zonen wurde zuvor definiert! siehe oben)

Wählen Sie im Konstruktionsmenü unter den **2D Elementen** das **Text-Icon** aus und klicken Sie darauf, dann auf **Flächenzusammenstellung**:



Es erscheint das Dialogfeld Flächenzusammenstellung:

	Flächen	zusammenstellun	g	(9 @ 8		
Zusammenstellung :	Geschoss	/Räume		EnEV-Zonen			
Anzeigen :	Gebäude	~	NGF	~			
Nutzflächenart / Umschließungsart	<alle></alle>	~	<alle></alle>	~			
Räume sorieren :	Bezeichnung	· ~	Raumnumme	r anzeigen			
Rand :	0,5	▲ cm					
✓ Titel anzeigen	NUTZFLÄCH	EN			Α		
Kopfzeilen anzeigen							
					**		
Fußzeilen anzeigen							
					A		
	Überschrift	Auflistung	Trennlinie	Summe			
Projekt :		Gebäude	\Box A	A			
Gebäude :	$\square \mathbf{A}$	Geschosse					
EnEV-Zone :	✓ A	Räume A	Füllung ar	nzeigen			

Zuvor definierte Zonen werden nun in einer Legende angezeigt:



(Achtung: Bei Projekten, die mit einer älteren Version von E-CAD erstellt wurden, müssen die einzelnen Zonen nachträglich definiert werden, ansonsten wird die Legende nicht angezeigt!)

lst die Zonierung abgeschlossen, können die U-Werte eingegeben, geändert oder kontrolliert werden.

4.2 Deckenhöhenbereich

4.2.1 Deckenhöhenbereich einfügen

Deckenhöhenbereiche einstellen:



- Diese Deckenhöhenbereiche werden immer im Geschoss darunter definiert (Ausnahme unterstes Geschoss). Es wird also immer die Decke f
 ür ein Geschoss eingegeben
- Deckenhöhenbereiche werden jedoch erst bei komplexeren Gebäuden, bei welchen die automatischen Einstellungen nicht ausreichen, eingestellt.

4.2.2 Deckenhöhenbereich Außenluft unten

Im folgenden Beispiel soll im 1.OG ein Boden (Außenluft unten) als Deckenhöhenbereich einmal manuell eingestellt werden:



Um einen Deckenhöhenbereich zu zeichnen, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:





muss ein **Deckenhöhenbereich** definiert werden:

mit dem Typ: Boden nach Außen (Luft):



Der **Deckenhöhenbereich** wird eingezeichnet (hier im Bespiel etwas zu groß gezeichnet, damit er zu erkennen ist):



Die Deckenbereiche werden also immer im darunter liegenden Geschoss definiert. Im EG wurde im Beispiel die Einstellung des OG vorgenommen:



4.2.3 Deckenhöhenbereich Kellerboden

In diesem Beispiel wird für das Erdgeschoss auch ein Kellerboden eingestellt.

Im Geschoss *Keller/EnEV-Modus/Deckenhöhenbereich*/den *Typ: Boden nach außen im Erdreich anwählen* (Sie können den Deckenhöhenbereich kann auch zu groß zeichnen):



Jetzt verfügt das EG über einen Kellerboden:



Achtung! Hier gibt es keine Kellerwände im Erdreich, dies führt zu Fehlermeldungen nach der Übertragung in das Berechnungsprogramm!

4.2.4 Veränderungen bei Bodenplatten (ohne Geschoss darunter)

Ausnahme! Bei Veränderungen der Bodenplatte des <u>untersten</u> Geschosses, muss ein eigenes Geschoss unterhalb (ohne Wände usw.) erstellen werden:



Ein Teil des Kellerbodens wird nun zu einer Bodenplatte auf dem Erdreich.

Im Geschoss **Boden/EnEV-Modus/Deckenhöhenbereich**/den **Typ: Boden nach außen auf Erdreich** anwählen und den **Deckenhöhenbereich** einzeichnen:



Die Bodenplatte auf dem Erdreich wird in hellbraun dargestellt, der Kellerboden ist dunkelbraun.

Achtung!

In diesem Fall gibt es noch unsinnige Einstellungen, z.B. sind noch Wandteile die im Erdreich stecken!



4.3 Geländepunkte

4.3.1 Erdgeschoss teilweise im Erdreich

Im EnEV-Modus werden Höhenpunkte gesetzt, dabei wird für dieses Beispiel das Gebäude auf einer Seite 50cm und auf der anderen Seite 100cm in die Erde versenkt!



- Im EnEV-Modus den Höhenpunkt auswählen:
- Höhenpunkte zeichnen:

Höhenpunkt
Hohe VI T Grind Standard Stand

• Jetzt befindet sich das Gebäude auf der einen Seite mit 50cm in der Erde und auf der anderen Seite mit 100cm in der Erde:



4.4 U-Werte

4.4.1 U-Werte manuell eintragen

Die U-Werte können auch für jede Wand, bzw. Fenster bereits in E-CAD manuell eingetragen werden. Dies ist sinnvoll, wenn Sie unterschiedliche Wandaufbauten haben. Die U-Werte werden mit übertragen, so kann die gesuchte Wand leichter wieder gefunden werden!



4.5 Flächenzerlegungen

4.5.1 farbliche Betrachtung der Übertragungsflächen

Unter **Optionen/EnEV** sehen Sie die unterschiedliche farbliche Darstellung für Ihre Decken, Bodenplatten Wände Fenster usw.:

Standardfarbe	Allgemei	in		
Standardwerte	rt - Katego	t - Kategoriej		
Kategorie		Farbe		
Dach				
Dachflächenfenst	ter			
Decke zu Dachrau	um (ungedämmt)			
Decke zu Dachrau	um (gedämmt)			
Decke zu Raum o	hne Zone			H
Decke nach auße				
Zwischendecke				
Boden zu Raum o	hne Zone			
Boden nach auße	n (Luft)			
Boden nach auße	n (auf Erdreich)			
Boden nach auße	n (im Erdreich)			
Zwischenwand				
Wand zu Raum ol	nne Zone			
Außenwand /luft	1			•

Dies ist wichtig, um zu erkennen, welche Art von Fläche in das Berechnungsprogramm übertragen wird.

So können Sie beispielsweise zwischen Wänden im Erdreich und Wänden an der Luft unterscheiden, zwischen Bodenplatten im Erdreich, Bodenplatten auf dem Erdreich oder Böden mit Außenluft nach unten. Erweitern Sie evtl. nach Belieben Ihre Standardfarben!

Diese Farben können im 3D-Modus betrachtet werden!

4.6 Übertragung

4.6.1 Objekt übertragen

Sind alle Daten fertig eingegeben, so können Sie Ihr Projekt für die EnEV-Berechnung übertragen. Hierzu wählen Sie folgende Einstellungen:

EnEV-Modus/EnEV/Für EnEV-Berechnung exportieren:



Speichern Sie die .xml-Datei auf Ihrem Computer ab!

Kapitel 5

3D

5 3D

5.1 Kontrolle im 3D Modus

Übertragene Flächen kontrollieren

Um zu kontrollieren, welche Daten übertragen wurden, aktivieren Sie im 3D-Modus folgende Befehle:

• Benutzen Sie die grün eingekreiste Schaltfläche, um die Fläche zu berechnen und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die im Beispiel eingekreiste Bodenplatte:



• Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die zuletzt gemessene Fläche:

uletzt gem	essene werte	
	Zuletzt gemessene Werte	38
Fläche :	885498,7 🚔 cm²	

3D 59

5.2 Flächen Referenznummern

Als neue Funktion steht in E-CAD die Möglichkeit zur Verfügung, sich **Referenznummern der Hüllflächen im 3D-Modus** anzeigen lassen.

Dazu ist folgendes Vorgehen nötig:

1.) Zunächst exportieren Sie die Datei für die EnEV-Berechnung, damit die Information der Hüllflächen-Referenznummer erzeugt wird. **Datei/Exportieren/Für EnEV-Berechnung...**

Neu	Strg+N
Neu mit Vorlage	
Öffnen	Strg+O
Suchen	
Aus Zwischenablage öffne	en
Letztes Projekt öffnen	
Speichern	Strg+S
Speichern unter	Strg+U
Schließen	Strg+F4
Importieren	>
Exportieren	>
Weitergeben	
Scan-Wizard	
Drucken	Strg+P
Druckereinrichtung	
Drucken als PDF	
1 Präsentation 02	
Projektliste	
Beenden	Alt+F4
Als DXF/DWG	
Als IFC	· · · · ·
Als Bilddatei	Strg+B
Als PDF	
Für EnEV-Berechnung	

2.) Wechseln Sie in den **3D-Modus** . Geben Sie die **Hüllflächen-Refernznummer** ein (in Verbindung mit BKI etc.). Als Ergebnis erhalten Sie die farbliche Hervorhebung der entsprechenden Hüllfläche:

