A) Vermessungsebenen



1. Neues Projekt anlegen

Legen Sie zunächst ein neues Projekt an (Menü PROJEKT > NEU):



Wählen Sie eine Ansicht aus, vergeben Sie einen Projektnamen und Speicherort. Über das + können weitere Ansichten eingefügt werden. Die Namen der Ansichten können auch nachträglich noch geändert werden.

2. Projektdaten, Gebäudedaten, Zonendaten erfassen (Menü PROJEKT > PROJEKTDATEN)

jektdaten 1		
Angaben zum Projekt	Angaben zum Gebäude 2	
rojektnummer [Gebäudetyp	
ezeichnung	Beheizte Wohnfläche (m²)	Geschoßhöhe Vollgeschoss (m)
ktenzeichen	Beschreibung	
earbeiter		
stum 03. Jul .2025 * 🛟	Straße	
dradatenpfad	PLZ, Ort	
Angaben zum Bauherrn/Kunde	Gemarkung	Anzahl Wohneinheiten
nrede	Flurstücknummer	Charakt. Länge / Breite (m)
orname	Baujahr Gebäude	Baujahr Heizung Baujahr Klimaanlage
ame	NUF (m²)	NRF (m²) BGF (m²)
traße	Zonen	
iz, Ort		S 🕹 😫 🖕
rma/Būro	keine Zuordnung	
elefon	Wintergarten	
x	Wohnbereich	
Mail		
Commentar		
		X Abbrechen V OK

(1)+(2)Die hier erfassten Projekt- und Gebäudedaten werden in den BKI Energieplaner übertragen.

> Hinweis: Der unter BEZEICHNUNGEN eingegebene Namen des Vorhabens wird in den Reporten als Überschrift verwendet.

(3) Ordnen Sie die hier angelegten Innenzonen den gemessenen Flächen zu, werden diese Daten in den BKI Energieplaner übergeben.

Hinweis: Die für die Wohngebäudeberechnung relevanten Zonen sind bereits hinterlegt.

3. Vermessungsebenen anlegen

Neue Ebene 田 Erstellen Sie zunächst die Ebene mit dem Referenzmaß über die Schaltfläche oben rechts.

Auf der Arbeitsfläche erscheint ein Perspektivrahmen mit innenliegendem Referenzdatenrechteck. Definieren Sie mit dem schwarz-weißen Perspektivrahmen einen möglichst großen rechteckeckigen Bereich in der Ebene, in der die Vermessung stattfinden soll. Dazu ziehen Sie die Ecken/ Seiten des Rahmens mit dem Mauszeiger an die gewünschten Stellen im Bild.

Tipp: Verwenden Sie zur genauen Positionierung die Zoom-Funktion, sowohl bei der Eingabe der Ebenen, der Messdatenrahmen sowie der Referenzmaße.

Definieren Sie nun mit dem pink-weißen Messdatenrahmen den Bereich, von dem Sie am Bauwerk die Referenzmaße genommen haben. Dazu ziehen Sie die Ecken / Seiten des Rahmens mit dem Mauszeiger an die gewünschten Stellen im Bild.

Mit Erstellen der neuen Ebene wird am rechten Rand das Feld Referenzmaße angezeigt. Geben Sie hier Länge/ Breite und die Höhe ein.



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Genauigkeit der Vermessung zunimmt, je größer die verwendeten Referenzmaße sind.

Hinweis: Je nach Winkligkeit der fallenden Linien des fotografierten Objekts im Bild kann die Vermessung im 3D- oder 2D-Modus stattfinden. Ist das Foto für die 3D-Vermessung nicht geeignet, wird das durch das Infozeichen angezeigt. 🛛 🧕



Die Vermessungsfunktionen sind nun aktiviert und Sie können mit den Messungen in dieser Ebene beginnen in dem Sie über die Schaltfläche Vermessung 🛛 拱 in den Vermessungsbereich wechseln.

Hinweis: Der Name der Ebenen kann mit Rechtsklick geändert werden.

4. Weitere Ebenen hinzufügen

Ausgehend von der Referenzebene können Sie weitere Vermessungsebenen erstellen. Dafür stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Neue parallele Ebene

Mit der parallelen Ebene wird die neue Ebene von der Ausgangsebene in der Tiefe nach vorn oder Hinten geschoben. So können z. B. Erker oder Wände von Loggien vermessen werden.

Neue kreuzende Ebene

Mit der kreuzenden Ebene legen Sie eine neue Ebene an einer der senkrechten Kanten der Ausgangsebene an. Damit kann z. B. die anliegende Fassade eines Gebäudes vermessen werden.

Neue rechtwinklige Ebene

Mit der rechtwinkligen Ebene legen Sie eine neue Ebene rechtwinklig der Ausgangsebene an. Diese Ebene steht senkrecht in einer beliebigen Richtung auf der Ausgangsebene Damit kann z. B. eine angrenzende Dachfläche vermessen werden.

Neue Ebene ab Kante

Ist der 3D-Modus nicht möglich, kann nur eine neue Ebene ab Kante angelegt werden. Allerdings muss hier dann noch ein weiteres Maß für die Länge bzw. Breite angegeben werden. Das Höhenmaß wird übernommen.

B) Vermessung



5. Bauteile vermessen

Es stehen Ihnen unterschiedliche Vermessungsfunktionen zur Verfügung.

Für die Übernahme in den BKI Energieplaner sind nur die Flächenfunktionen von Bedeutung, da nur Flächen in den BKI Energieplaner übergeben werden können.

Geben Sie im Messdatenfenster jeweils Name, Zone, Bauteilklassifizierung, Orientierung und Neigung ein, werden diese Daten ebenfalls in BKI Energieplaner übergeben. Siehe auch Punkt 7

6. Messdatentabelle

Die Werte der vermessenen Elemente werden in der Messdatentabelle unten rechts angezeigt. Mit einem Klick in eine Zeile wird das entsprechende Element im Bild hervorgehoben, mit Doppelklick öffnet sich das dazugehörige Messdatenfenster.

Mit einem Rechtsklick in eine Zeile öffnet sich ein Kontextmenü:



(1) öffnet das Messdatenfenster zur Bearbeitung

2 Messung wird gelöscht

③ Messungen mit identischen Bezeichnungen, Zonen, etc. werden im Bild hervorgehoben

Die Tabelle kann frei verschoben werden oder an die Seitenränder der Programmoberfläche oder der Arbeitsfläche angehängt werden:



Andocksymbol Rand: Tabelle wird über die gesamt Programmfensterbreite bzw. -höhe angedockt
Andocksymbol Mitte: Tabelle wird im Bereich der Arbeitsflächenbreite bzw. -höhe angedockt
Hinweis: *Mit Doppelklick springt die Tabelle in die letzte Position zurück.*

Mit Doppelklick auf eine Zeile der Tabelle öffnet sich das Datenfenster des vermessenen Elements:



Unter anderem werden hier weitere Daten für die Übergabe in den BKI Energieplaner abgefragt:

Feldname	Erläuterung	
ID/Bezeichnung	Automatische Nummerierung und die Eingabe einer eindeutigen	
	Benennung des Elements	
Zone/Titel	Auswahl der Innenzone, an die das Element grenzt	
Klassifizierung/Bauteil	Klassifizierung des Bauteils analog der Klassifizierungen des Elements	
	im BKI Energieplaner	
Kommentar	Hier können Informationen zu dem vermessenen Element eingeben	
	werden.	
Messwert	Hier wird die Abmessung des Elements angezeigt.	
Anzahl	Bei mehreren gleichen Elementen, z. B. Fensterflächen, kann das	
	Element nur einmal gemessen und über die Anzahl der Elemente	
	erfasst werden.	
Abzug von	Abzug der Fläche von einer anderen Fläche, z.B. Fensterfläche von	
	Außenwandfläche	
Orientierung, Neigung	Auswahl der Himmelsrichtung und der Neigung der Fläche	

8. Elemente bearbeiten

Zum Korrigieren der Lage oder der Abmessung von Elementen fahren Sie mit dem Mauszeiger über das Element, das angepasst werden soll. Sobald eine Kante, Ecke oder die Fläche eines Elements rot angezeigt wird, kann das Element dort mit gedrückter Maustaste verändert bzw. verschoben werden:



C) Ausgaben



9. Ausgabe der Ergebnisse

(1) Menü Berichte

Bauteilreport (PDF)

Es wird ein PDF-Dokument mit allen Projektangaben sowie allen Bildern und einer Liste mit den gemessenen Flächen ausgegeben.

Bauteilreport (Word)

Es wird ein Word-Dokument mit allen Projektangaben sowie allen Bildern und einer Liste mit den gemessenen Flächen ausgegeben.

10. Export in andere Programme (z. B. BKI Energieplaner)

(2) Menü Projekt > Export BKI Energieplaner

XML-Datei

Über das Menü PROJEKT > EXPORT BKI ENERGIEPLANER generiert das Programm eine XML-Datei für die Übergabe der Daten in den BKI Energieplaner.

③ Schaltfläche <u>DXF-Export</u> (nur Komplettversion)

Im rechten Funktionsfenster können die Messungen einer Ebene über die Schaltfläche als DXF-Datei ausgelesen und als maßstäbliche Skizze in Ihr CAD-Programm eingelesen werden.

Aufmaß erstellen (nur Komplettversion)

(4)Schaltfläche

Excel-Export

Über diese Schaltfläche oben im rechten Funktionsfenster öffnete sich das Aufmaßfenster. Hier können die Daten über die Schaltfläche Excel-Tabelle übergeben werden.

11. Import in den BKI Energieplaner

Der Import der XML-Datei in den BKI Energieplaner erfolgt über das Menü DATEI > IMPORT > BKI FOTOAUFMAß.

Die Projektbeschreibung aus BKI Fotoaufmaß 14 überschreibt eventuell vorhandene Eintragungen in der Projektdatei des BKI Energieplaners nicht. Bereits im BKI Energieplaner erstellte Flächen werden mit den importierten Flächen ergänzt.

Im Importdialog kann zusätzlich der Datenimport individuell gesteuert werden.