

BKI DYNAMISCHE HEIZLASTBERECHNUNG **2**

BKI GmbH Seelbergstr. 4 70372 Stuttgart

Tel. (0711) 954854-22

Fax (0711) 954854-54

hotline-ep@bki.de

www.bki.de

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1	Einle	eitung6
	1.1	Grundlegende Funktionsweise
	1.2	Vorteile des Programms
	1.3	Der Leistungsumfang von BKI Dynamische Heizlastberechnung
	1.4	Neuerungen BKI Dynamische Heizlastberechnung 2
	1.5	Umfang der Vollversion von DK-Integral (im Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung nicht enthalten!)
2	Insta	allation BKI Dynamische Heizlastberechnung
	2.1	Hardware- und Systemanforderungen
	2.2	Installation
	2.3	Freischaltung9
3	Date	nübergabe und weitere Arbeitsschritte
	3.1	Übersicht der Schritte im BKI Energieplaner
	3.2	Übersicht der Schritte im Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung13
	3.3 Defir Expc	Schritte im BKI Energieplaner
4	Einfü	ührung in das Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung
	4.1	Die Programmoberfläche
	4.2	Bedienelemente
	4.3	Schritte im Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung

4.3.1 Fu	inktionen der Fenster	18
4.3.2	Projekt anlegen	20
4.3.3	Projekt als Initprojekt speichern	21
4.3.4	Import des Modells	21
4.3.5	Eingabeparameter	23
4.3.6	Prüfung der Eingaben	24
4.3.7	Simulation starten	25
4.3.8	Auswertung der Ergebnisse	28
4.3.9	Modellanpassungen im Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung	28
5 Die Me	nüleiste	29
5.1 O	rganisation	29
5.1.1	Projekt anlegen	29
5.1.2	Projekt öffnen	31
5.1.3	<i>BKI Energieplaner</i> -Projekt importieren	31
5.1.4	Projekt als Initprojekt speichern	32
5.1.5	Projekt aus Initprojekt erstellen	33
5.1.6	Projekt löschen	33
5.1.7	Beenden	33
5.2 G	ebäudezonierung	34
5.2.1	Geometrie Hauptzone bearbeiten	34
5.2.2	Hauptzonen verwalten	51
5.2.3	Kurzanleitung raumweise Heizlastberechnung / Umwandlung der Zonen aus dem BKI Energieplaner in Räume / Zonenmodell zur Heizlastberechnung	51
5.3 H	austechnik	73
5.3.1	Luftwechsel	73
5.3.2	Einrichtung	80
5.3.3	Wochenprogramm	83
5.3.4	Ferienprogramm	85
5.3.5	Regler	86
5.3.5.1	Heizung	87
5.3.5.2	Kühlung	91
5.4 St	andort	97

5.4.1	1 Randbedingungen	
5.4.2	2 Testreferenzjahr	
5.4.3	3 Karte für Testreferenzjahr	
5.5	Datenbanken	
5.5.1	1 Bauteile	
5.5.2	2 Fenster	
5.5.3	3 Nutzungsprofile	
5.6	Simulationsumgebung	
5.6.1	1 Zeiten	
5.6.2	2 Startwerte, Messdaten - allgemein	
5.6.3	3 Stabilisierung (Einstellung für Expertinnen/Experten)	
5.6.4	4 Grafikvorgaben	
5.6.5	5 Simulation Starten	
5.7	Auswertung	
5.7.1	1 Übersicht	
5.7.2	2 Gewinne-Verluste-Diagramm Heizen & Kühlen	
5.7.3	3 Energiebilanz	
5.7.4	4 Energiediagramm	
5.7.5	5 Ergebnisse – Gebäude	
5.7.6	5 Variantenvergleich	
5.7.7	7 Simulation einlesen	
5.7.8	3 Simulation löschen	
5.7.9	9 Übersicht Modellparameter	
5.8	Hilfe	
5.8.1	1 Handbuch	
5.8.2	2 Kontakt	
5.8.3	Freischaltung	
6 Weit	terführende Informationen	
6.1	Während der Simulation erzeugte Datensätze	
6.2	Externe Ergebnisauswertung	

7	Tastenkürzel
8	Gewährleistung und Haftung DKI144
9	Allgemeine Geschäftsbedingungen BKI145
10	Impressum156

1 Einleitung

Machen Sie den Praxistest bereits in der Entwurfsphase.

Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und die Verminderung der Schadstoffbelastung sind Themen, die immer mehr an Bedeutung gewinnen. Architekten und Ingenieure werden in ihrer planerischen Tätigkeit schon heute durch energietechnische und ökologische Aspekte herausgefordert, die in ihren Arbeiten und Entwürfen eine wesentliche Rolle spielen.

Die BKI Dynamische Heizlastberechnung wurde aus dem Simulationsprogramm zur dynamischen Gebäudesimulation DK-INTEGRAL ausgekoppelt.

DK-INTEGRAL ist ein dynamisches Simulations-Programm, mit dem sich Auswahl und Dimensionierung aller energietechnisch relevanten Parameter schon im frühen Entwurfsstadium simulieren lassen. Auf diese Weise kann bereits im Entwurf, aber auch im Rahmen einer Modernisierung oder Erweiterung von Bestandsprojekten, der optimale Wirkungsgrad eines Gebäudes simuliert und umgesetzt werden. Mittels Simulationsläufen können Parameter für Energieeinsparung und Kostenoptimierung wirklichkeitsnah dargestellt werden.

Der Programmentwickler *Delzer Kybernetik GmbH* verfügt auf dem Gebiet der Energie- und Solartechnik über jahrelange theoretische und praktische Erfahrung. *DK-INTEGRAL* wird von Forschungs- und Entwicklungsfirmen zur Produktentwicklung und von Fachleuten und Architekten sowie an Universitäten und Hochschulen erfolgreich eingesetzt. Dank der sicheren Vorhersage energierelevanter Ergebnisse lassen sich Gewerke und technische Anlagen praxisgerecht auslegen und optimal aufeinander abstimmen. Eine Überdimensionierung kann nahezu ausgeschlossen werden.

1.1 Grundlegende Funktionsweise

Die Physik von Wärmetransport über Leitung, Konvektion und Strahlung wird von *BKI Dynamische Heizlastberechnung* als mathematisches Modell in Form von Differentialgleichungen abgebildet. Die Hüllflächen werden als einzelne Materialschichten modelliert, die falls erforderlich oder zur Erhöhung der Genauigkeit gewünscht, weiter diskretisiert werden. Der Energieaustausch über die Hautechnik, Umgebung und, falls vorhanden mit anderen Gebäuden, fließt in die Differentialgleichungen ein. Das resultierende Differentialgleichungssystem wird numerisch gelöst und die Ergebnisse in definierbarer Form verschiedener Grafiken, Tabellen und Dateien ausgegeben.

1.2 Vorteile des Programms

Benutzerfreundlichkeit

- Die Grundfunktionen des Programms sind in wenigen Stunden erlernbar
- Komplexe bauliche Gegebenheiten sind mit weniger als einem Tag Eingabe- und Simulationsarbeit schlüssig darstellbar

1.3 Der Leistungsumfang von *BKI Dynamische Heizlastberechnung*

Service und Support

- Support <u>hotline-ep@bki.de</u> 0711 954 854-22
- Anfragen zu TeamViewer-Schulungen zur Bedienung der Software und / oder zur Entwicklung von Energiekonzepten an hotline-ep@bki.de
- Telefonischer Support durch die Programmentwickler bei Fragen oder Problemen

Programmversion inklusive Datenbibliotheken und Modellvorlagen

- Bereitstellung von Programmpaketen, alle erweiterbar und individuell anzupassen
- Datenbibliotheken zu Bauteilen und Schichtaufbauten
- Nutzerprofile
- Modellvorlagen
- Behaglichkeitskriterien

Flexible Simulation

• Simulation und vergleichende Darstellung von Gebäudekomplexen mit unterschiedlichen Nutzungszonen

- Simulation und vergleichende Darstellung von Gebäudeensembles oder von miteinander gekoppelten Gebäuden. Dadurch können gebäudeklimatisch komplexe Situationen erfasst und effiziente Energiekonzepte entwickelt werden.
- Gebäudestandort weltweit frei wählbar
- Freie Anordnung der Bauteile in Winkel und Neigung

Eine breite Palette von Wärmetransfer-Situationen ist im Detail darstellbar:

- Innere / äußere Flächentemperaturen, Transferschichten
- Berücksichtigung von Topographie und Beschattungs-Situationen
- Berücksichtigung von internen Wärme-/ Kältequellen
- Berücksichtigung des Nutzerverhaltens
- Simulationsläufe über unterschiedliche Zeiträume: Stunden-, Tages-, Monats- und Jahresläufe

1.4 Neuerungen BKI Dynamische Heizlastberechnung 2

• Dynamische Berechnung der Kühllast.

1.5 Umfang der Vollversion von DK-Integral (im Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung nicht enthalten!)

- Feuchtesimulation Luft und Bauteile / hygrothermische Simulation
- aktive Kühlung direkt und über Bauteilaktivierung
- TGA / Haustechnik: Wärmepumpe, Wärmenetze, Kältenetze, BHKW, Solaranlagen, Wärmespeicher, aktive Bauteile
- freie Lüftung, detaillierten Lüftungskonzepte WRG oder / und über Luftkollektoren und z.B. Erdregister
- Tageslichtregelung (Tageslichtlamelle und Kunstlicht)

2 Installation BKI Dynamische Heizlastberechnung

2.1 Hardware- und Systemanforderungen

Hardware Minimalanforderungen: IBM-kompatibler Computer, 2 GHz 2 GB RAM ca. 300 - 500 MB freier Plattenplatz für die Installation, mehr zur Speicherung der Simulationsdaten, Farbmonitor

Hardware empfohlen: IBM-kompatibler Computer, 2 GHz oder höher, mindestens 4 GB RAM Mindestens 5000 MB freier Plattenplatz, Farbmonitor, Auflösung 1920x1080

Betriebssystem: Microsoft Windows 10 oder neuer mit jeweils aktuellem Servicepack

2.2 Installation

Laden Sie das Programm von der BKI Internetseite herunter oder installieren Sie es ggf. von der gelieferten CD.

2.3 Freischaltung

Wenn Sie das Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung als Testversion installiert haben, können Sie 30 Kalendertage ohne Einschränkung arbeiten. Wir hoffen, Sie in dieser Zeit von der Leistungsfähigkeit des Programms überzeugen zu können, sodass Sie weiterhin mit dem Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung arbeiten wollen. Im Menü unter *Hilfe > Freischaltung* finden Sie die bei Programminstallation vergebene individuelle Anwendernummer:

🥵 Freischaltnummer prüfen			_	×
Informationen zur Freischaltung				
Bitten senden Sie folgende Informationen an:	freischaltung@bki.de			
Produkt:	BKI Heizlastmodul			
Anwendernummer:	ETT-X6K-X58-K58-V95			
Testlizenz noch	30	Tage gültig		
Sia arhaltan aina Eraischaltmummar				
die Sie bitte im unteren Fenster eingeben				
Freischaltnummer einfügen oder eintippe	2 0			
Freischaltnummer:	freischalten			
	Schließen			

Zur dauerhaften Freischaltung des Programms senden Sie bitte diese Anwendernummer an <u>freischaltung@bki.de</u>. Die notwendige Freischaltnummer für das Programm erhalten Sie anschließend per E-Mail.

Geben Sie die Freischaltnummer ein und aktivieren das Programm mit Klick auf die Schaltfläche *freischalten*:

🖷 Freischaltnummer prüfen			_	×
Informationen zur Freischaltung				
Bitten senden Sie folgende Informationen an:	freischaltung@bki.de			
Produkt:	BKI Heizlastmodul			
Anwendernummer:	ETT-X6K-X58-K58-V95			
Testlizenz noch	30	Tage gültig		
Sie erhalten eine Freischaltmummer,				
die Sie bitte im unteren Fenster eingeben				
Freischaltnummer einfügen oder eintippe	en			
Freischaltnummer: 19E91VV45ATV446	freischalten			
	Schließen			

Bei erfolgreicher Freischaltung erscheint folgender Dialog:



Das Programm kann nun dauerhaft vollumfänglich genutzt werden.

Bitte beachten Sie: Bei Freischaltung einer befristeten Lizenz werden die verbleibenden Tage im Menü Hilfe > Freischaltung und auch auf der Startseite des Programms angezeigt.

Die Freischaltnummer wird ebenso auf der Startseite angezeigt:

🧱 BKI Dynamische Heizlastberechnung							- 🗆 ×
<u>Organisation</u> <u>G</u> ebäudezonierung <u>H</u> austechnik <u>S</u> tand	lort <u>D</u> atenban	iken <u>S</u> imulationsumgebung <u>A</u> uswertung <u>H</u> ilfe					
				BKI-Energieplaner Projekt importieren	Simula	tion starten Zusamme	nfassung der Ergebnisse
			congute				
Geom	etrie	Haustechnik		Nutzerprofile		Auswertung	
eingelesene Daten Geometriedaten		TGA-Parameter		Nutzerprofile		Ergebnisse	
Bruttovolumen	500.00	Luftdichtigkeitsklasse auswählen	1	Nutzerprofil auswählen	1		0.0
Nettovolumen	380.00	Nettovolumen	380.00	Datenbanken verwenden			0.0
Außenwandflächen brutto	304.50	Lüftungsanlage vorhanden?	0	Standardnutzerprofil übernehmen			0.0
Außenwandflächen netto	261.90	wärmeübertragende Umfassungsfläche	586.50				0.0
Dachflächen brutto	165.00	existieren Außenluftduchlässe?	0				0.0
Dachflächen netto	161.00	n50_gemessen	1				0.0
Flächen zum Erdreich	117.00	Aufheizgeschwindigkeit (K/h)	1				0.0
Fensterfläche	46.60	TGA-Parameter aktualisieren					0.0
Fläche zu unbeheizten Zonen	0.00	TGA-Parameter für alle Zonen übernehmer					0.0
Fläche zu beheizten Zonen	0.00						0.0
Innenflächen	470.00						0.0
Nettogrundfläche (ANGF)	160.00						0.0
Geometriedaten aktuelle Zone						Ergebnisse aktuelle Zone	
Geometriedaten Summe						Ergebnisse Summe	
		Anzahl der aktiven Zonen 1 Z	one ausw	ählen 1 Wohnbereich	?		
Klimadaten	\c	database\klima\TRY2010_02_Rostock.d	at				
Variante	Ist			Gültigkeit Testlizenz	in Tagen	30	
Aktuell geladenes Projekt	\r	projects\BeispielWohnen\lst		Freischaltnummer		xv1-63v-668-462-5a4	
Aktuelle Ausgabedatei	\p	orojects\BeispielWohnen\lst\simulation00	1.DAT	Anwendernummer		A79-7T3-84V-V83-9E6	

3 Datenübergabe und weitere Arbeitsschritte

3.1 Übersicht der Schritte im BKI Energieplaner

- Definition des Gebäudes im BKI Energieplaner
 - Bauteilbauten
 - Fenster
 - Hauptzonendaten
 - Geometrie

Die eingegebene Technik ist für den Export nicht relevant!

• Export des Modells

Datei > Export > DKI-Gebäudedaten (Pfad und Name sind frei wählbar)

3.2 Übersicht der Schritte im Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung

- Projekt anlegen
- Import des Modells
- Gegebenenfalls raumweise Aufteilung
- TGA-Parameter setzen
- Nutzerprofil auswählen
- Simulation starten

- Auswertung der Ergebnisse
- Modellanpassungen in BKI Dynamische Heizlastberechnung oder im BKI Energieplaner mit erneutem Datenimport

3.3 Schritte im *BKI Energieplaner*

Definition des Gebäudes

Die Definition von Bauteilaufbauten, Fenstern, Hauptzonendaten und Gebäudegeometrie erfolgt im *BKI Energieplaner*. Die Vorgehensweise wird in der Programmhilfe des Energieplaners beschrieben, zu finden im Menü unter *Hilfe > Hilfe zum Programm* oder über die Taste *F1*.

Export des Modells

Die vom *BKI Energieplaner* generierten Übergabedateien im xml-Format können im Programm *BKI Dynamische Heizlastberechnung* für eine detaillierte Weiterbearbeitung eingelesen werden (Exportfunktion aus dem Energieplaner). Es werden Geometriedaten (Volumina, Bauteile, Fenster, Zonen) und Materialdaten ausgelesen.

Um Fehler beim Import zu vermeiden ist im Energieplaner-Projekt folgendes zu beachten:

- Beschränkung auf zehn Zonen für die Kompatibilität mit dem Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung
- Beachten der Einheiten in der Materialdatenbank (BKI-Standard)
- fehlende Daten zu den Baustoffen (z.B. Wärmekapazität, Dichte, ...) werden in der Baustoffdatenbank des BKI Energieplaners nachgetragen, können aber auch in der BKI Heizlastberechnung nachgetragen werden

Bitte beachten Sie:

Halten Sie den Detaillierungsgrad so gering wie nötig, d.h. fassen Sie Wand- und Fensterflächen soweit wie möglich zusammen. Fehlen Daten beim Export, werden diese später im Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung durch Standardwerte ersetzt. Parameter mit Wert O werden übernommen, Sie erhalten dann jedoch eine Fehlermeldung

🕎 Baustoffe												
🖪 🚺 💽 😝 🚍 📰 💹 🔎 Suchen		eren 👌 Dr	ucken									
Baustoff	Kate	edorie			Schraf	fur						
Gipsplatten (900kg/m ³) imprägniert nach DIN 18180, DIN EN	520 Bai	uplatten				~						
Beschreibung	Nor	m			Earbe							
biganobang		14108-4										
$1[W/m^*K] = [k_1/k_2^*K] = [k_2/m^3]$ [Umin]		ürzung										
	10 640	000										
		500										
	antos Ed y	orwondon		ctoff our	Drojokt impo	rtiort						
C K Verwenden	ances Su v	erwenden	_ bau	scon aus	Projekt impt	i cier c						
9 [-]	nicht relev	ant	🗖 kein	e I CA Da	aten erforder	lich						
Variation Parenta (1990) (administration Parenta (1990)			-	E-later		ND [-7						
Verknuprung Baustoff QNG (primarer Baustoff)			Linheit	Factor		ND [a]						
Gipskartonplatte (impragniert) (Dicke 1,25cm)		~	m2			50						
Verknupfung Baustoff QNG (zusätzlicher Baustoff)			Einheit	Faktor	VolAnteil	ND [a]						
		~										
Baustoff Δ	Abkürzung	Kategorie	Wärme	leitfähig	keit Dichte	c	0	Diffusion D	iffusion F	verw R		gTWD Sd verwe Sd (co
Fassadentarbe Siikonnarziarbe	SilHdi Fd	Beschicht				0	0				-1 0	
Fassadential De Voranstrich Silkat Dispersion	CilDicoEo	Beschicht				0	0				1 0	
Escadenklinker	MM/	Easeadanh			0	2000	0	0	0		-1 0	
Faldsteine Lesesteine (Granit)	Gra	Sonstine S			2.8	2600	1	10000	10000			
Fensterkitt (auf Leinölhasis)	FK	Sonstige S.			0.5	1300	0	5000	5000			
Flachs-Dämmplatten 040 (Polyester-Stütznitter)	Flachs040	Wärmedä			0.04	38	1.6	0	2000			
Flachs-Dämmplatten 040 (Stützgitter aus Naturfasern)	Flachs040	Wärmedä			0.04	38	1.6	0	2			
Flachs-Dämmplatten 041 (Polyester-Stützgitter)	Flachs041	Wärmedä		0	0.041	38	1.6	0	2			
Flachs-Dämmplatten 041 (Stützgitter aus Naturfasern)	Flachs041	Wärmedä		0	.041	38	1.6	0	2			
Fliesen	FI	Beläge, A			1	2000	1	1	1	Ō	Õ	Ō
Fliesenkleber (mineralisch)	LM69	Putze, Mö			0,69	1500	1	5	20			Ō
Folien (PVC) 0,1mm	PVC	Beläge, A				1000	1	10000	30000			0
Folien (Polyethylen) d=0,1mm	PE	Beläge, A				1000	1	100000	100000			
Frischbetonverbundfolie	PE980	Beläge, A			0,5	980	1,8	100000	100000			
Fussbodenbeläge Filzunterlage	FUntF	Beläge, A			0,05	120	1,3	15	20			
Fussbodenbeläge Getuftete Teppichfliesen LC3, PA 6, Sch	FuTe	Beläge, A			0,06	200	1,3	5	5			
Euchodopholägo Gummi	EGU	Polizo A			0 17	1200	1 /	10000	10000	0	0	
1159 Baustoffe												

Menü > Datenbanken > Baustoffe im BKI Energieplaner

4 Einführung in das Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung

4.1 Die Programmoberfläche

Die Programmoberfläche setzt sich aus den drei Bereichen Menüleiste, Symbolleiste / Shortcuts und der Projektübersicht zusammen.



Die einzelnen Menüpunkte werden im Kapitel <u>Die Menüleiste</u> erläutert.

Für den schnellen Zugriff finden Sie unterhalb der Menüleiste die Links zu den Fenstern *Geometrie, Haustechnik, Nutzerprofile* und *Auswertung,* um dort Anpassungen vornehmen zu können. Auch die Funktionen *Import, Simulation* und *Zusammenfassung der Ergebnisse* sind in diesem Bereich verlinkt.

In der Projektübersicht finden Sie Informationen zum Projekt bzw. der gewählten Variante.

4.2 Bedienelemente

In der Projektübersicht sowie in den Fenstern gibt es Eingabe- und Ausgabefelder:

Grüne Eingabefelder

er 1

Diese Felder sind grün hinterlegt. Bei diesen Feldern ist über Rechtsklick eine Auswahlliste oder Abfrage hinterlegt, aus der Sie bitte eine Auswahl treffen.

<u>Graue Eingabefelder</u>

elder 1

Diese Felder sind grau hinterlegt und schwarz umrandet. Sie erlauben nur eine freie Eingabe (numerisch), es gib keine hinterlegten Auswahllisten.

<u>Ausgabefelder</u>

Bruttovolumen

500.00

Diese Felder haben keine Umrandung und sind reine Informationsfelder. Eine Änderung ist an dieser Stelle nicht möglich.

Bei den grünen Eingabefeldern wie z.B. Nutzerprofil auswählen öffnet sich durch einen Rechtsklick ein Fenster zur genaueren Definition der Eigenschaft.

eingelesene Daten Geometriedaten		TGA-Parameter		Nutzerprofile		Ergebnisse		
Bruttovolumen	500.00	Luftdichtigkeitsklasse auswählen	1	Nutzerprofil auswählen	1		0.0	^
Nettovolumen	380.00	Nettovolumen	380.00	Datenbanken verwenden			0.0	l
Außenwandflächen brutto	304.50	Lüftungsanlage vorhanden?	0	Standardnutzerprofil übernehmen			0.0	
Außenwandflächen netto	261.90	wärmeübertragende Umfassungsfläche	586.50				0.0	
Dachflächen brutto	165.00	existieren Außenluftduchlässe?	0 -	Auswahlfeld über			0.0	
Dachflächen netto	161.00	n50_gemessen	1	rechte Maustaste			0.0	
Flächen zum Erdreich	117.00	Aufheizgeschwindigkeit (K/h)	1				0.0	
Fensterfläche	46.60	TGA-Parameter aktualisieren		Eingabefelder			0.0	
Fläche zu unbeheizten Zonen	0.00	TGA-Parameter für alle Zonen übernehmer					0.0	
Fläche zu beheizten Zonen	0.00			Aktualisierung der			0.0	
Innenflächen	470.00			Anzeige			0.0	
Nettogrundfläche (ANGF)	160.00			Alle onderen Felder		<	0.0	~
Geometriedaten aktuelle Zone				sind Anzeigefelder		Ergebnisse aktuelle Zone		
Geometriedaten Summe						Ergebnisse Summe		

4.3 Schritte im Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung

Wenn Sie das Programm *BKI Dynamische Heizlastberechnung* zum ersten Mal starten, wird das Projekt *initdeutsch* geladen. Es handelt sich dabei um ein einfaches Einfamilienhaus, in dem die DIN-Parameter zur Heizlastberechnung hinterlegt sind. Wenn ein neues Projekt angelegt wird, werden alle Voreinstellungen dieses Projekts als Vorlage geladen. Auf diese Weise steht Ihnen eine Basiseinstellung zur Heizlastberechnung zur Verfügung, ohne alle Parameter eingeben zu müssen.

4.3.1 Funktionen der Fenster

In vielen Fenstern finden Sie am unteren Rand Schaltflächen zur Bearbeitung:



Mit Übernehmen speichern Sie die vorgenommenen Änderungen und schließen das Fenster

Abbrechen Abbrechen

Mit Abbrechen wird das Fenster ebenso geschlossen, jedoch ohne die Änderungen abzuspeichern

Löschen

Mit dieser Schaltfläche löschen Sie z.B. das Projekt.



Diese Schaltflächen dienen dazu, um horizontal zu scrollen.



Mit der Schaltfläche Spalte wird die im Feld rechts daneben eingegebene Spaltenzahl aufgerufen.

Bearbeiten Bearbeiten

Über *Bearbeiten* gelangen Sie in der jeweiligen Hauptzone in folgendes Fenster:

🧱 Bearbeiten Hauptzone 3	-	×
Spalte einfügen vor	4	
Spalte löschen		
Spalte kopieren nach		
Spalten austauschen		
Schließen		

Hinweis: Fahren Sie mit dem Mauszeiger über ein Eingabefeld, so erscheint eine Erläuterung zur Eingabe (Tooltipp).

Bitte beachten Sie: Die jeweilige Aktion wird durch das Klicken auf die jeweilige Schaltfläche (Spalte einfügen vor, Spalte löschen...) ausgeführt! Die Schaltfläche "Schließen" schließt lediglich den Bearbeitungsdialog.

Folgende Bearbeitungsfunktionen sind möglich:

Spalte einfügen vor: Fügen Sie vor der eingegebenen Spalte (hier im Beispiel Spalte 4) eine neue Spalte ein

Spalte löschen: Die hier eingegebene Spalte wird gelöscht

Spalte kopieren nach: Geben Sie hier im ersten Feld die Spalte ein, die kopiert werden soll. Im zweiten Feld geben Sie an, wohin die Spalte kopiert werden soll. Sind in der Zielspalte Einträge vorhanden werden diese ohne weitere Abfrage oder Warnung überschrieben!

Spalte austauschen: Die im ersten Feld eingegebene Spalte wird überschrieben durch die im zweiten Feld genannte Spalte und die im zweiten Feld eingegebene Spalte wird überschrieben durch die im ersten Feld genannte Spalte.



Über diese Schaltfläche öffnen Sie das Handbuch zum Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung.

4.3.2 Projekt anlegen

Legen Sie über *Menü > Organisation > Projekt anlegen* ein neues Projekt an, indem Sie bei Projekt: und *Variante:* Eingaben machen. Alternativ wählen Sie ein bestehendes Projekt aus (*Projekt öffnen*). Verwenden Sie dafür die Auswahlliste.

Das gewählte Projekt, in das der Import erfolgen soll, wird Ihnen unten auf der Programmoberfläche angezeigt:



4.3.3 Projekt als Initprojekt speichern

Initprojekte dienen als Initialisierung bei Neuinstallation von *BKI Dynamische Heizlastberechnung* oder als Startprojekte für eigene Projekte, um den Eingabeaufwand zu reduzieren. Das aktuelle Projekt kann als *Initprojekt* gesichert werden und ist dadurch vor Veränderungen geschützt, solange es nicht mit der Funktion *Projekt als Initprojekt speichern* wieder überschrieben wird.

Es können mehrere Initprojekte angelegt werden. Je nach zu bearbeitendem Projekt kann dann optional ein passendes Initprojekt als Vorlage ausgewählt werden.

4.3.4 Import des Modells

Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Projekt geöffnet ist (siehe Anzeige bei Aktuelle Ausgabedatei unten auf der Hauptseite des Programms), bevor Sie mit dem Import beginnen. Zum Import der Datei gehen Sie im Menü Organisation > BKI Energieplaner Projekt importieren

aus importiertem BKI-Energieplaner Projekt erstellen	I.			- 0
Projekt:		Variante:		
Beispie Wohnen		lst 🗸		Energieplaner Projekt auswählen
Projektbeschreibung		Variantenbeschreibung		ausgewählte Datei:
2 Familienhaus, Baujahr 1930	^	Variante 1 Istzustand	^	
Breite Süid/Node 9m Länge Ost-West 13m Höhe ca. 6 m + 4.5 Dachgiebel		HZ1 Istzustand		
Wände 360 mm Ziegel + Putz Dach Decke Schlacke Boden 40cm Stahlbeton Ferster 3,0.WirfK und Treppenhaus mit Einscheibenglas				
Interne Warmelast Familie mit 2 Erwachsenen und 4 Kinder				
Informationen zur A	rbeit mit de	n Varianten:		Informationen zum BKI Projektimport:
Anwendungsdaten im Programm BKI und dazugehörigen Varianten. Die Va vergleichen. Physisch wird für iedes P	Dynamische Heizlastb rianten lassen sich übe rojekt ein Pfad angele	erechnung bestehen aus einem Proj er das Auswertungsmenü komfortabe at. mit untergeordneten Pfaden für di	ekt I	Das Energieplaner Projekt wird in ein neues Projekt eingelesen.
Varianten. Wird ein neuer Projektnam werden. Dabei werden ein neuer Proj eine neue Variante zu einem bestehe Projektpfad ausgewählt und eine neue	e eingegeben, muss a ektpfad und ein unterge nden Projekt angelegt er Variantenname verg	uch ein Variantenname definiert eordneter Variantenpfad angelegt. So werden, wird ein bestehender eben.	5)	Deshalb folgt zunächst die Auswahl des neuen Projektes. Danach wird das exportierte Energieplaner Projekt ausgewählt. Nach der Auswahl des Energieplanerprojektes (Schaltfläche) erfolgt mit der Schaltfläche übernehmen der Import
Bitte beachten Sie: Werden bestehende Namen ausgewä Projektes überschrieben. Projekt- und Hier können eigene Informationen ein	ihlt, werden die Projekt Variantenbeschreibur gegeben werden.	tdaten mit den Daten des bestehende Ig dienen der Übersichtlichkeit.	en	

Im folgenden Fenster wählen Sie über die Schaltfläche *Energieplaner Projekt auswählen* die gewünschte Import-Datei aus (Endung *.xdki*) und lesen diese mit der Schaltfläche *Übernehmen* in das Programm *BKI Dynamische Heizlastberechnung* ein. Das Fenster schließt sich und die Daten auf der Programmoberfläche zeigen die des eingelesenen Projekts.

Fehlen Daten beim Import, werden durch *BKI Dynamische Heizlastberechnung* Standardwerte ersetzt. Parameter mit Wert 0 werden übernommen, Sie erhalten dann jedoch eine Fehlermeldung.

Notwendige Baustoffdaten können auch in der Baustoffdatendatenbank im BKI Energieplaner nachtragen werden (z.B. Wärmekapazität, Dichte):

a baustone											- 0
+ 🗙 🔎 Suchen 🖹 Ko	opieren 🛛 🚔 Drucki	en									
Baustoff		<u>K</u> ategorie		S	chra <u>f</u> fur						
Acrylglas (PMMA)		Sonstige Sto	ffe	\sim	~ *****						
Be <u>s</u> chreibung		Norm		F	arbe						
		eigene Baust	offe		~						
[W/(m*K)] ⊆ [k]/kg*K] ρ [kg/m³] μ min. 0,18 1,5 1180 Ω [m*K/W] Sd [m □ R verwenden g [-]	 µ max. 0 50000 n] konstantes 	Abkürzung PMMA Sd verwenden	n 🗌 Baust	off aus Projekt	: importiert						
U transparente WäDä U Bausto	off thermisch nicht	relevant		LCA Daten erf	orderlich						
QNG 2023											
Verknüpfung mit QNG-Prozess (primärer Prozess))		Einheit	Faktor	ND [a]						
			~	0)					
Verknüpfung mit QNG-Prozess (sekundärer Proze	ess)		Einheit	Faktor VolA	nteil ND [a]	Ī					
Verknüpfung mit QNG-Prozess (sekundärer Proze	ess)		Einheit ~	Faktor VolA	nteil ND [a]						
Verknüpfung mit QNG-Prozess (sekundärer Proze	ess)		Einheit	Faktor VolA	nteil ND [a]						
Verknüpfung mit QNG-Prozess (sekundärer Proze Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um na	ess) ach dieser Spalte zu	ı gruppieren	Einheit	Faktor VolA	nteil ND [a]						
Verknüpfung mit QNG-Prozess (sekundärer Proze Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um na Baustoff Abkürzung	ess) ach dieser Spalte zu g Kategorie λ [V	ı gruppieren V/(△ p [k	Einheit	Faktor VolA	nteil ND [a]	ax. R ver R [m²ł	(/W] TWD gTWD	Sd v Sd (c	onst.) Import	nicht rel. Typ	
Verknüpfung mit QNG-Prozess (sekundärer Proze Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um n Baustoff Abkürzung Leichtbeton LAC (500 kg/m³) aussc	ach dieser Spalte zu g Kategorie λ [V Betonbaut	i gruppieren V/(△ p [k 0,16	Einheit	Faktor VolA 0 J/kg*K)] µ mi 1	nteil ND [a]	ax. R ver R [m²#	(/W] TWD gTWD	Sd v Sd (c	onst.) Import	nicht rel. Typ	BKI (2023)
Verknüpfung mit QNG-Prozess (sekundärer Proze Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um n Baustoff .eichtbeton LAC (500 kg/m ³) aussc	ach dieser Spalte zu g Kategorie λ [V Betonbaut Betonbaut	I gruppieren V/(△ p[k 0,16 0,16	[inheit] [i]	Faktor VolA 0 J/kg*K)] µ min 1 1	nteil ND [a] 0 0 n. μm 5 5	ax. R ver R [m²k 15 15	(/W] TWD gTWD	Sd v Sd (c	onst.) Import	nicht rel. Typ	BKI (2023) BKI (2023)
Verknüpfung mit QNG-Prozess (sekundärer Proze Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um n Baustoff Leichtbeton LAC (500 kg/m³) aussc Leichtbeton LAC (550 kg/m³) aussc Lose Schüttungen aus Blähschiefer,	ach dieser Spalte zu g Kategorie λ [V Betonbaut Betonbaut Sonstige S	I gruppieren N/(△ p[k 0,16 0,16 0,16	Einheit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Faktor VolA 0 1/kg*K)] µ mi 1 1 1	nteil ND [a] 0 1 n. μ m 5 5 3	ax. R ver R [m²k 15 15 3	(/W] TWD gTWD	Sd v Sd (c	onst.) Import	nicht rel. Typ	BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023)
Verknüpfung mit QNG-Prozess (sekundärer Proze Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um n Baustoff Abkürzun Leichtbeton LAC (500 kg/m³) aussc Leichtbeton LAC (550 kg/m³) aussc Lose Schüttungen aus Blähschiefer, Lose Schüttungen aus Blähton, abg	ach dieser Spalte zu g Kategorie λ [V Betonbaut Betonbaut Sonstige S Sonstige S	u gruppieren V/(Δ ρ [k 0,16 0,16 0,16 0,16	Einheit sg/m³] c [k] 500 550 400 400	Faktor VolA 0	n. µ m 5 3 3	ax. R ver R [m ²] 15 15 3 3	(/W] TWD gTWD	Sd v Sd (c	onst.) Import	nicht rel. Typ	BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023)
Verknüpfung mit QNG-Prozess (sekundärer Proze Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um n Baustoff Abkürzun Leichtbeton LAC (500 kg/m³) aussc Leichtbeton LAC (550 kg/m³) aussc Lose Schüttungen aus Blähschiefer, Lose Schüttungen aus Blähton, abg Massive Kunststoffe Polystyrol	ach dieser Spalte zu g Kategorie λ [V Betonbaut Betonbaut Sonstige S Sonstige S Sonstige S	y gruppieren V/(Δ ρ [k 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16	Einheit sg/m³] c [k] 500 550 400 400 1050	Faktor VolA 0 1/kg*K)] µ mi 1 1 1 1 1 1,3	n. µ m 5 3 100000	ax. R ver R [m²4 15 15 3 3 100000	(/W] TWD gTWD	Sd v Sd (c	onst.) Import	nicht rel. Typ	BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023)
Verknüpfung mit QNG-Prozess (sekundärer Proze Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um n Baustoff Abkürzun Leichtbeton LAC (500 kg/m ³) aussc Leichtbeton LAC (550 kg/m ³) aussc Lose Schüttungen aus Blähschiefer, Lose Schüttungen aus Blähton, abg Massive Kunststoffe Polystyrol Porenbeton-Planbauplatten (Pppl) d	ach dieser Spalte zu g Kategorie λ [V Betonbaut Betonbaut Sonstige S Sonstige S Bauplatten	y gruppieren V/(Δ ρ [k 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16	Einheit Einheit Einheit Einheit C [k] 500 550 400 400 1050 500	Faktor VolA 0 1/kg*K)] µ mi 1 1 1 1 1,3 1	n. µ m 5 3 100000 5	ax. R ver R [m²4 15 15 3 100000 10	(/W] TWD gTWD	Sd v Sd (c	onst.) Import	nicht rel. Typ	BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023)
Verknüpfung mit QNG-Prozess (sekundärer Proze Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um n Baustoff Abkürzun Leichtbeton LAC (500 kg/m ³) aussc Leichtbeton LAC (550 kg/m ³) aussc Lose Schüttungen aus Blähschiefer, Lose Schüttungen aus Blähschiefer, Massive Kunststoffe Polystyrol Porenbeton-Planbauplatten (Ppp) d Porenbeton-Plansteine (PP) (500kg	ach dieser Spalte zu g Kategorie λ [V Betonbaut Betonbaut Sonstige S Sonstige S Sonstige S Bauplatten Mauerwerk	l gruppieren V/(△ ρ [k 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16	g/m ^a] c [k] 500 550 400 1050 500 500	Faktor VolA 0 //kg*K)] µ mi 1 1 1 1,3 1 1,3 1	n. μ m 5 5 3 100000 5 5	ax. R ver R [m ² 15 15 3 100000 10 10	\$\text{W}] TWD gTWD 	Sd v Sd (c	onst.) Import	nicht rel. Typ	BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023)
Verknüpfung mit QNG-Prozess (sekundärer Proze Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um n Baustoff Abkürzun Leichtbeton LAC (500 kg/m³) aussc Leichtbeton LAC (550 kg/m³) aussc Lose Schüttungen aus Blähschiefer, Lose Schüttungen aus Blähton, abg Massive Kunststoffe Polystyrol Porenbeton-Planbauplatten (PppI) d Porenbeton-Planbauplatten (PppI) d POROTON-Planziegel T16	ach dieser Spalte zu g Kategorie λ [V Betonbaut Betonbaut Sonstige S Sonstige S Bauplatten Mauerwerk Mauerwerk	l gruppieren V/(△ ρ [k 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16	g/m³] c [k] 500 550 400 1050 500 500 500 750	Faktor VolA 0 μ mi 1 1 1 1,3 1 1 1	n. μ m 5 5 3 100000 5 5 5	ax. R ver R [m ² k 15 15 3 100000 10 10 10 10	\$\fmloor{W} TWD gTWD 	Sd v Sd (c	onst.) Import	nicht rel. Typ	BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023)
Verknüpfung mit QNG-Prozess (sekundärer Proze Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um n Baustoff Abkürzun Leichtbeton LAC (500 kg/m³) aussc Leichtbeton LAC (550 kg/m³) aussc Lose Schüttungen aus Blähschiefer, Lose Schüttungen aus Blähston, abg Massive Kunststoffe Polystyrol Porenbeton-Planbauplatten (Pppl) d Porenbeton-Plansteine (PP) (500kg POROTON-Planziegel T16 Vollblöcke (Vbl SW), LM21/DM (550	ach dieser Spalte zu g Kategorie λ [V Betonbaut Betonbaut Sonstige S Sonstige S Bauplatten Mauerwerk Mauerwerk Mauerwerk	x gruppieren V/(△ ρ [k 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16	g/m³] c [k] 500 550 400 400 1050 500 500 500 750 550	Faktor VolA 0 μ mi 1 1 1 1,3 1 1 1 1 1 1 1 1	n. μ m 5 5 3 100000 5 5 5 5 5	ax. R ver R [m ² k 15 15 3 100000 10 10	(/W] TWD gTWD 	Sd v Sd (c	onst.) Import	nicht rel. Typ	BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023) BKI (2023)
Verknüpfung mit QNG-Prozess (sekundärer Proze Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um n Baustoff Abkürzun Leichtbeton LAC (500 kg/m³) aussc Lose Schüttungen aus Blähschiefer, Lose Schüttungen aus Blähton, abg Massive Kunststoffe Polystyrol Porenbeton-Planbauplatten (Ppp) d Porenbeton-Plansteine (PP) (500kg POROTON-Planziegel T16 Vollblöcke (Vbl SW), LM21/DM (550 Vollblöcke (Vbl SW), LM36 (450 kg/	ach dieser Spalte zu g Kategorie A [V Betonbaut Betonbaut Sonstige S Sonstige S Bauplatten Mauerwerk Mauerwerk Mauerwerk	I gruppieren V/(△ p [k 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16	g/m³] c [k] 500 550 400 400 1050 500 750 550 450	Faktor VolA 0 1/kg*K)] µ mi 1 1 1 1 1,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	nnteil ND [a] 0 μ m 5 5 3 3 100000 5 5 5 5 5 5 5 5	ax. R ver R [m²+ 15 15 3 100000 10	(/W] TWD gTWD 	Sd v Sd (c	onst.) Import	nicht rel. Typ	BKI (2023) BKI (2023)

4.3.5 Eingabeparameter

Nach der Datenübergabe aus dem BKI Energieplaner müssen die folgenden Parameter ergänzt werden.

TGA-Parameter

Wählen Sie bei den TGA-Parametern mit Rechtsklick in das grüne Feld jeweils die Luftdichtigkeitsklasse des Gebäudes, ggf. eine Lüftungsanlage sowie Außenluftdurchlässe. Die Angabe der Luftdichtigkeitsklasse entspricht der im *BKI Energieplaner* auf der *Grundlagen*-Seite > *Kategorie der Gebäudedichtheit* (entsprechend DIN V 18599-2:2018-09).

Hinweis zu *n50_gemessen*: Hierbei handelt es sich um den im Differenzdruck-Messverfahren ermittelten Luftwechsel bei einer Druckdifferenz von 50Pa. Den Wert tragen Sie in das graue Feld ein.

<u>Nutzerprofil</u>

In der Programmoberfläche gelangen Sie über Nutzerprofil auswählen mit Rechtsklick in das grüne Feld zur Liste der hinterlegten Nutzerprofile. Dort treffen Sie eine Auswahl aus den hinterlegten Nutzerprofilen. Die in der Norm angegebenen Daten werden in die von *BKI Dynamische Heizlastberechnung* verarbeiteten Daten umgerechnet.

Mit der Schaltfläche Nutzerprofil übernehmen wird eine Änderung des Nutzerprofils in die Projektdaten übernommen.

4.3.6 Prüfung der Eingaben

Zur Überprüfung der übernommenen bzw. eingegebenen Daten finden Sie im Projektverzeichnis unter C:\Program Files (x86)\DelzerKybernetik\DK_INTEGRAL\projects\ *Name Ihres Projekts* \Ist log-Dateien, z.B. mit dem Namen *simulation001Heizlastst.01.LOG:*

Anzahl der eingegebenen Hü	llflächen:	13
Hüllflächenparameter:		
Hüllfläche: 1		
Bezeichnung: Büro Ost AW N	ord	
Wandtyp:	51	
Fenstertyp:	0	
TWD-System:	0	
Gebäudeteil:	Außenfläche	
Hypokaustentyp:	0	
Abschattung:	nein	
Fläche:	0.210000E+02	
Fensterfläche:	0.00000E+00	
Rahmenanteil:	0.300000E+00	
k-Wert der Rolläden:	0.500000E+01	
Neigung der Hüllfläche:	0.90000E+02	
Azimuthwinkel:	0.180000E+03	
Absorbtionsgrad:	0.500000E+00	
Albedo:	0.00000E+00	
Abschattung Bewuchs:	0.10000E+01	
Hüllfläche: 2		
Bezeichnung: Büro Ost AW O	st	
Wandtyp:	51	
Fenstertyp:	51	

4.3.7 Simulation starten



Die Berechnung der Simulation wird über die Schaltfläche Simulation starten ausgelöst:

Rechts neben dem Diagramm finden Sie die Legende:



Ist die Simulation abgeschlossen, erscheint das Fenster Simulation beendet ! mit Angabe der Simulationsdauer und Abfrage, ob das Fenster geschlossen werden soll. Ja schließt die Berechnung/Simulation, bei Nein bleibt sie geöffnet.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Simulation Starten.

Bitte beachten Sie: Wird durch die Parameterüberwachung eine Warnmeldung ausgegeben (z.B. Wärmekapazität ist 0), kann der Simulationsstart abgebrochen und der betreffende Parameter geprüft und ggf. angepasst werden:

Parameter c_p (J/kgK) Materialgruppe 16 importBKIXML Material 4 Polystyrol-Extruderschaum 040 zu klein! Soll: 100-3000 lst: 0
Trotzdem fortfahren?

Hinweis der Parameterüberwachung auf kritische Parameter im Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung

Bitte brechen Sie den Vorgang mit Nein ab und nehmen die entsprechenden Anpassungen bzw. Ergänzungen vor.

Im oben genannten Beispiel ist bei Material 4 der Wert für c_p mit 0 J/Kg K zu klein. Gehen Sie in diesem Fall im Menü auf *Datenbanken > Bauteile > Materialliste > Import BKIxml*, ergänzen hier die fehlenden Eingaben und starten anschließend die Simulation erneut.

Anpassung der grafischen Ausgabe

Über *Menü > Simulationsumgebung > Grafikvorgaben* können Sie die Einstellungen der Grafikausgabe aufrufen und bei Bedarf anpassen:

🧱 Grafikvorgaben										- 🗆 X
		A	chsendefinition				Linien			
	Min-'	Wert	Max-Wert	Einheit	auto?	Achsen	Gitter	[Dichte	
x Acheo	- 12	0	365	Tago	_	0		— r	0	
Addise	- 14	0	J 303	Taye			1 0	1	<u>v</u>	
y1-Achse		-20	100	°C		0	0	[0	
y2-Achse		0	7e+004	kwh/a		0	0	Γ	0	
v3-Achse		0	100	%	_			— r		
,	1			,	_					
	Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8	Kanal 9	Kanal 10
Zustandsgröße	52	63	143	144	30	60	256	0	0	0
zugehörige Messgrösse anzeigen ?										
Min-Wert	0	0	0	0	-20	-20	0	-20	0	0
Max-Wert	100	100	100	100	100	100	1000	100	2e+004	100
Farbe										
y-Achse	2	2	2	2	1	1	2	1	2	0
Kurvenstaerke	3	3 Achsenbegrenzunge	3 n aus der Zone übernehm	3 en	3	3	3	3	3	3
Grafikset: Speichern	▼ Laden	 ◆ 1 ◇ 2 HZ1 HZ2 	 3 ◇ 4 ◇ HZ3 HZ4 	→ 5 ◇ 6 ◇ 7 HZ5 HZ6 HZ7	 ◇ 8 ◇ 9 HZ8 HZ5 	◆ 10HZ10	Grafikkanäle aus allen Zonen auswählen		Ausgabe der ausgewäh Kurven in Datei?	lten
P			Übernehmen akt. HZ	Übernehmen alle HZ	Abbrechen	Grafikkanäle automa	tisch ?			

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Grafikvorgaben.

4.3.8 Auswertung der Ergebnisse

Über Menü > Auswertung stehen Ihnen diverse Funktionen zur Auswertung Ihrer Ergebnisse zur Verfügung. Erläuterungen dazu finden Sie im Kapitel Auswertung dieser Hilfe.

4.3.9 Modellanpassungen im Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung

Die Erläuterungen zu Modellanpassungen in *BKI Dynamische Heizlastberechnung* finden Sie im ausführlichen Handbuch DKI (*Menü > Hilfe > Handbuch*). Anpassungen können Sie im Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung vornehmen oder im *BKI Energieplaner* mit anschließender erneuter Datenübergabe.

5 Die Menüleiste

Das Menü in BKI Dynamische Heizlastberechnung beinhaltet die folgenden Punkte:

5.1 Organisation

Das Menü Organisation dient der Anlage und Verwaltung Ihrer Projekte sowie zum Beenden des Programms:

Projekt anlegen
Projekt öffnen
BKI-Energieplaner Projekt importieren
Projekt als Initprojekt speichern
Projekt aus Initprojekt erstellen
Projekt löschen
Beenden

5.1.1 Projekt anlegen

Anwendungsdaten im Programm *BKI Dynamische Heizlastberechnung* bestehen aus einem Projekt und dazugehörigen Varianten. Die Varianten lassen sich über das Auswertungsmenü komfortabel vergleichen. Physisch wird für jedes Projekt ein Pfad angelegt, mit untergeordneten Pfaden für die Varianten. Wird ein neuer Projektname eingegeben, muss auch ein Variantenname definiert werden. Dabei werden ein neuer Projektpfad und ein untergeordneter Variantenpfad angelegt. Soll eine neue Variante zu einem bestehenden Projekt angelegt werden, wird ein bestehender Projektpfad ausgewählt und eine neuer Variantenname vergeben.

Bitte beachten Sie:

Werden bestehende Namen ausgewählt, werden die Daten des bestehenden Projekts mit neu eingetragenen Daten überschrieben. Die Textfelder Projekt- und Variantenbeschreibung dienen der Übersichtlichkeit, hier können eigene Informationen eingegeben werden.

Das Feld Informationen zu Varianten ist nicht bearbeitbar.

Projekt: Projektnamen eingeben oder auswählen	Variante: Variantenamen angeben oder auswählen	
Projektbeschreibung	Variantenbeschreibung	
Feld für Informationen wie Gebäudeat Beareliteschreibung Bauteliteschreibung -Nutzung -weitere relavante Informationen zum Projekt	Feld für Informationen wie -Istzustand oder Variantenname -Anderung zum Istzustand -weitere relavante Informationen zur Variante	
Informationen zur Arbeit	t mit den Varianten:	
Informationen zur Arbeit Anwendungsdaten im Programm BKI Dynamis und dazugehörigen Varianten. Die Varianten la vergleichen. Physisch wird für jedes Projekt ein Varianten. Wird ein neuer Projektname eingeg werden. Dabei werden ein neuer Projektpfad eine neue Variante zu einem bestehenden Pro Projektpfad ausgewählt und eine neuer Variant	t mit den Varianten: sche Heizlastberechnung bestehen aus einem Projekt assen sich über das Auswertungsmenü komfortabel n Pfad angelegt, mit untergeordneten Pfaden für die geben, muss auch ein Variantenname definiert und ein untergeordneter Variantenpfad angelegt. Soll ojekt angelegt werden, wird ein bestehender itenname vergeben.	
Informationen zur Arbeit Anwendungsdaten im Programm BKI Dynamis und dazugehörigen Varianten. Die Varianten la vergleichen. Physisch wird für jedes Projekt ein Varianten. Wird ein neuer Projektname eingeg werden. Dabei werden ein neuer Projektpfaf d eine neue Variante zu einem bestehenden Pro Projektpfad ausgewählt und eine neuer Varian Bitte beachten Sie: Werden bestehende Namen ausgewählt, werd Projektes überschrieben. Projekt- und Variante Hier können eigene Informationen eingegeben	t mit den Varianten: sche Heizlastberechnung bestehen aus einem Projekt assen sich über das Auswertungsmenü komfortabel n Pfad angelegt, mit untergeordneten Pfaden für die geben, muss auch ein Variantenname definiert und ein untergeordneter Variantenpfad angelegt. Soll ojekt angelegt werden, wird ein bestehender itenname vergeben.	

Begriff	Beschreibung
Projekt	Hier wird der Name des Projekts eingegeben. Verwenden Sie kurze Namen, sodass diese übersichtlich bleiben.
	Der Name muss mit einem Buchstaben beginnen und darf keine Sonderzeichen und Leerzeichen enthalten!
Projektbeschreibung	In diesem Feld kann das Projekt im Klartext beschrieben werden
Variante	Jede Variante wird separat behandelt und einzeln ausgewertet und dokumentiert. Der Name der Variante
	muss mit einem Buchstaben beginnen und darf <u>keine Sonderzeichen</u> enthalten.
Variantenbeschreibung	Die angewählte Variante wird hier im Klartext beschrieben.

5.1.2 Projekt öffnen

Begriff	Kurzbeschreibung
Projekt / Variante	An dieser Stelle können die im Programm abgespeicherten Projekte und deren Varianten aufgerufen werden.
	Es erscheint der jeweils dazugehörige Text.
Projekt- bzw.	Textänderungen während der Projektbearbeitung (neue Texte oder Textkorrekturen) geben Sie hier ein. Die
Variantenbeschreibung	Texte werden zu dem jeweiligen Projekt bzw. der jeweiligen Variante abgespeichert.

5.1.3 BKI Energieplaner-Projekt importieren

Das Fenster bietet die gleichen Funktionen, die unter *Projekt öffnen* zu finden sind. Auch hier können neue Projekte und Varianten angelegt und Beschreibungen eingefügt werden.

Zusätzlich steht hier die Auswahl der BKI Energieplaner-Projekte für den Import zur Verfügung. Alle Dateien mit der Endung .xdki können eingelesen werden.

Projekt:				
D-ii-N/-h		Variante:		
Beispierwonnen	_	lst 🗨	Energie	eplaner Projekt auswählen
Projektbeschreibung		Variantenbeschreibung	ausdew	ählte Datei:
2 Familienhaus, Baujahr 1930	^	Variante 1 Istzustand	^ [
Breite Süd/Node 9m Länge Ost-West 13m Höhe ca. 6 m + 4.5 Dachgiebel		HZ1 Istzustand		
Wände 360 mm Ziegel + Putz Dach Decke Schlacke Boden 40cm Stahlbeton Fenster 3,0 Win/K und Treppenhaus mit Einscheibenglas riterne Wärmelast riterne Wärmelast				
Informationen zi	ur Arbeit mit d	den Varianten:	Info	rmationen zum BKI Projektimport:
Anwendungsdaten im Program und dazugehörigen Varianten. I vergleichen. Physisch wird für je Varianten. Wird ein neuer Proje werden. Dabei werden ein neur eine neue Variante zu einem bit	Im BKI Dynamische Heizla Die Varianten lassen sich edes Projekt ein Pfad ang ektname eingegeben, mus er Projektpfad und ein unte estehenden Projekt angele	astberechnung bestehen aus einem Projek über das Auswertungsmenü komfortabel elegt, mit untergeordneten Pfaden für die ss auch ein Variantenname definiert ergeordneter Variantenpfad angelegt. Soll erd werden wird ein bestehender	: Das En eingele Deshalt Danach ausgew	ergieplaner Projekt wird in ein neues Projekt sen. o folgt zunächst die Auswahl des neuen Projektes. wird das exportierte Energieplaner Projekt fählt Nach der Auswahl des
Projektpfad ausgewählt und ein	ne neuer Variantenname v	ergeben.	Energie mit der	planerprojektes (Schaltfläche) erfolgt Schaltfläche übernehmen der Import.
Bitte beachten Sie: Werden bestehende Namen au Projektes überschrieben. Proje Hier können eigene Information	usgewählt, werden die Pro ekt- und Variantenbeschrei nen eingegeben werden.	jektdaten mit den Daten des bestehenden bung dienen der Übersichtlichkeit.	mituer	

5.1.4 Projekt als Initprojekt speichern

Die *Initprojekte* dienen als Initialisierung bei Neuinstallation von *BKI Dynamische Heizlastberechnung* oder als Startprojekte für eigene Projekte, um den Eingabeaufwand zu reduzieren. Das aktuelle Projekt kann als *Initprojekt* gesichert werden und ist dadurch vor Veränderungen geschützt, solange es nicht von einem anderen Projekt demselben Namen über die Funktion *Projekt als Initprojekt speichern* wieder überschrieben wird.

5.1.5 Projekt aus Initprojekt erstellen

Initprojekte dienen u.a. als Startprojekte für eigene Projekte, um den Eingabeaufwand zu reduzieren. Mit dieser Funktion rufen Sie ein Initprojekt als Vorlage für ein neues Projekt auf. Das Initprojekt selbst wird dadurch nicht verändert.

5.1.6 Projekt löschen

Wählen Sie unter *Projekt* das Projekt und ggf. die Variante aus, die Sie löschen möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche löschen. Im nächsten Fenster werden Sie gefragt, ob Sie das ganze Projekt oder nur die ausgewählte Variante löschen möchten. Auch ein Abbruch ist an dieser Stelle noch möglich.

🧱 info		_	×
	Sollen die Projektdaten wirklich gelöscht werden?		
	ProjektfürHilfe/Ist		
	Ganzes Projekt löschen Nur Variante löschen Abt	rechen	

Bitte beachten Sie:

Gelöschte Projekte oder Varianten können nicht wiederhergestellt werden!

5.1.7 Beenden

Das Programm *BKI Dynamische Heizlastberechnung* wird mit dieser Funktion beendet.

Alternativ schließen Sie es mit dem Kreuz $\,\,^{ imes}\,\,$ rechts oben auf dem Startbildschirm.

5.2 Gebäudezonierung

Im Menü *Gebäudezonierung* wird die Geometrie des Gebäudes eingegeben. Unter *Geometrie Hauptzone bearbeiten* können die einzelnen Zonen für die Bearbeitung ausgewählt werden. Unter *Hauptzonen verwalten* können Zonen kopiert sowie aktiviert und deaktiviert werden.

Geometrie Hauptzone bearbeiten
Hauptzonen verwalten

5.2.1 Geometrie Hauptzone bearbeiten

🧱 Geometrie Zone auswähle	en	_		×			
Hauptzone 1 (Raum 1)				^			
Hauptzone 2 (Raum 2)							
Hauptzone 3 (Raum 3)							
Hauptzone 4 (Raum 4)							
Hauptzone 5 (Raum 5)							
Hauptzone 6 (Raum 6)							
Hauptzone 7 (Raum 7)							
Hauptzone 8 (Raum 8)							
Hauptzone 9 (Raum 9)							
Hauptzone 10 (Raum 10)						
				¥			
				_			
Übernehmen		Abbre	chen				
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	enen				

Geometrie Zone auswählen

Wählen Sie hier die Zone aus die Sie bearbeiten möchten. Mit Übernehmen öffnet sich das Fenster zur Bearbeitung der Geometrie der Zone.

Bezeichnung			5	4	5	6	7
	Südwand	Nordwand	Ostwand	Westwand	Ost-Dach	West-Dach	Boden
Hüllflächentyp	1003	1003	1003	1003	10005	10005	9002
Fenstertyp	5	5	5	5	5	5	0
TWD-Typ	0	0	0	0	0	0	0
Diskretisierung	2	2	2	2	2	2	2
Wandart	1	1	1	1	4	4	2
Hypokauste	0	0	0	0	0	0	0
Abschattung	0	0	0	0	0	0	0
Wandfläche(m²)	74.25	74.25	78	78	82.5	82.5	117
Fensterfläche(m²)	9.9	9.9	11.4	11.4	2	2	0
Rahmenanteil(%)	25	25	10	10	0	0	0
Neigung(°)	90	90	90	90	45	45	0
Azimut(°)	0	180	-90	90	-90	90	0
Albedo(0-1)	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0
Zone aktiv							
Drehwinkel	0 Z	one liegt in Zone:	0 Ve	rfügbarkeit Tageslicht	0		

Handling und Cursorbewegung

In den Fenstern Geometrie Hauptzone 1-10 können Sie mit der Tab-Taste durch die Zeilen / Spalten springen.

Die Eingabefelder mit Nummernschlüssel sind grün hinterlegt. Über die rechte Maustaste können die dazugehörigen Auswahlfenster aufgerufen werden, z.B. die Bezeichnung oder der Bauteilaufbau:

🎆 Geometrie	-	-		×
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1	Südwand Nordwand Ostwand Westwand Ost-Dach West-Dac Boden Decken Wände 0 0 1 0 2 0	d h v		
Übernehm	en	Ab	breche	n

Die grauen Eingabefelder können nur manuell beschrieben werden.

Mit der Schaltfläche *Bearbeiten* können einzelne Spalten eingefügt, gelöscht, kopiert oder bearbeitet werden, siehe Kapitel <u>Übersicht der Schritte im</u> <u>Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung</u>.

<u>Drehwinkel</u>

Ein hier eingegebener Winkel verändert die Orientierung aller Hüllflächen. Das entspricht einer Drehung des gesamten Gebäudes.

Zone liegt in Zone

Liegt eine Zone vollständig innerhalb einer anderen Zone (z.B. in einer Halle) müssen die Randbedingungen angepasst werden,

Name der Zone

Der zuvor vergebene Name der Zone wird hier angezeigt. Bei Import einer Projektdatei aus dem BKI Energieplaner werden die Zonennamen automatisch übernommen.
5.2.1.1 Hüllflächentyp, Fenstertyp und TWD-Typ

Geben Sie hier die gesamte Hüllfläche des Gebäudes ein. Diese umfasst z.B. Außenwände, Dachfläche, Anbauten, Bodenplatten und Innenwände. Jede Hüllfläche benötigt einen eigenen Parametersatz.

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
Bezeichnung	Eingabe der Bezeichnung der Hüllfläche. Diese kann im Klartext eingegeben	
	werden.	
Hüllflächentyp	Hier definieren Sie den Bauteilaufbau. Durch betätigen der rechten	Menüleiste Datenbanken >
	Maustaste erscheint die zugehörige Hüllflächentypenbibliothek, aus der Sie	Bauteile > Hüllflächen –
	den Aufbau auswählen können. Die Hüllflächentypen sind in Bauteilgruppen	Schichtaufbau
	geordnet. Die gewünschte Gruppe wählen Sie im Auswahlmenü. Aus der	
	dann angezeigten Tabelle können Sie Hüllflächentyp auswählen.	
	Hüllflächentypen, die nicht in der Datenbank enthalten sind, können in der	
	Menüleiste unter Datenbanken angelegt werden.	
Fenstertyp	Hier definieren Sie den Fensteraufbau, der in der aktuell bearbeiteten	Menüleiste Datenbanken >
	Hüllfläche verwendeten Fenster. Durch Betätigen der rechten Maustaste	Fenster
	erscheint die zugehörige Fenstertypenbibliothek, aus der Sie den	
	Fensteraufbau auswählen können.	
	Fenstertypen, die nicht in der Datenbank enthalten sind, können in der	
	Menüleiste unter Datenbanken angelegt werden.	

5.2.1.2 Diskretisierung

Mit der Diskretisierung können Sie festlegen, wie viele Temperaturschichten für jede Bauteilschicht angelegt werden sollen. Im Normalfall genügt eine Temperaturschicht pro Bauteilschicht. Das Fenster zur Auswahl öffnen Sie mit Rechtsklick in das Eingabefeld.

Folgende Nummernschlüssel stehen zur Auswahl:

🧱 Diskretisierung	_		×
0 Programm berechnet 1 Masselose Wand nur 2 eine Temperaturschic	die T Schich Wärmeleitur	ten selbs Ig I	t ^
3 drei Temperaturschic 4 fünf Temperaturschic 5 sieben Temperatursc	hten pro Baut hten pro Baut hichten pro B	eil eil auteil	
			~
Übernehmen	Abbre	echen	

Mit "T Schichten" sind die Temperaturschichten gemeint.

5.2.1.3 Bauteilart

Zur Festlegung der Randbedingungen müssen Sie die Art des Bauteils festlegen.

Dabei können Innenbauteile, die den gleichen Aufbau haben, zu einem Bauteil zusammengefasst werden.

Für die Anbauzonen gilt Folgendes:

Eine Anbauzone wird normalerweise dort verwendet, wo kein detailliertes Ergebnis erforderlich ist. Dies ist häufig bei Kellern der Fall, seltener bei Hohlräumen im Dachspitz, häufig bei Wintergärten / Gartenlauben / Geräteräumen die an das Haus angebaut sind. Erst müssen sämtliche Bauteile der

BKI Dynamische Heizlastberechnung

Anbauzone eingegeben werden, dann folgt direkt die Fläche, an welcher die Anbauzone angebaut ist. Dabei werden sämtliche Bauteile der Anbauzone in dieser Bauteilart auch als Anbauzonenteil angegeben (jeweils mit einer 1 vor dem Bauteil, die sie darstellen (z. B. bei einer Anbauzone an die Bauteilart 4 (Dach/Oberste Geschossdecke) wird das Anbauzonendach zu 14). Anbauzonen werden in Bezug auf Einrichtung, Beleuchtung, Raumvolumen, Raumbelegung etc. wie Hauptzonen behandelt, jedoch mit dem Unterschied, dass die Luft der Anbauzonen für die Hauptzone als Zuluft verwendet werden kann.

Bitte beachten Sie: Anbauzonen müssen nicht zwingend vorhanden sein. Sie sind ein Sonderfall und können nicht aus einem Import aus dem BKI Energieplaner generiert werden.

Da in verschiedenen Menüs (Lüftung, Einrichtung, ... Regelung) Bezug auf die Anbauten genommen wird, sollten nachträglich gewünschte Anbauten nach der letzten Spalte im Geometriemenü definiert werden. Ansonsten müssen alle Bezüge überarbeitet werden und der Vergleich mit vorherigen Simulationen wird erschwert.

Zur Dokumentation der Anbauzonen kann in der Zeile TWD-Typ / Anbaunummer für jede zur Anbauzone gehörige Hüllfläche, d.h. Bauteilart >9 bis zur Koppelwand, eine Nummer eingegeben werden. Die Nummerierung erfolgt dabei von -1 bis -n.

Auf diesem Weg sind Erdregister, Energiefassaden, Wintergarten einfach für integrale Energiekonzepte generierbar. Anbauzonen sind für die jeweiligen Hauptzonen aktiv. Im Falle einer Anbauzone welche an 2 Hauptzonen angrenzt bleibt dann die Wahl wie die Situation mit dem geringsten Fehlerpotential gelöst werden kann. Ist die Anbauzone nicht wichtig / nur geringfügig für das Ergebnis verantwortlich (z.B., wenn die Anbauzone im Verhältnis nur einen sehr kleinen Teil der Hauptzonen abdeckt oder wenn die Wand zur Anbauzone bereits gut gedämmt ist) kann sie auch getrennt eingegeben werden (jede Hauptzone erhält den Anteil an der Fläche / am Volumen der Anbauzone). Wird eine Hauptzone nur geringflächig touchiert so ist es meist möglich diese Relation zu ignorieren und die Anbauzone der anderen Hauptzone komplett einzuverleiben. Ist es allerdings wichtig, dass die Anbauzone eine Wärmebrücke zwischen den beiden (oder mehr) Hauptzonen bildet, ist es besser die Anbauzone zur Hauptzone umzufunktionieren.

Warum also Anbauzonen? Anbauzonen haben mehrere Vorteile: Sie gestatten es, mehrere Wochenprogramme in eine Zone zu implementieren. Sie erlauben es eine gewisse Übersicht zu bewahren ohne zu viele Hauptzonen zu haben. Weniger Hauptzonen reduzieren die Simulationszeit. Sie können Hauptzonen ersetzen, wenn nicht mehr ausreichend Hauptzonen verfügbar sind. Sie können als Luftzufuhr dienen und lassen sich mit grundlegenden Datenmanagement-Kenntnissen leicht in eine neue Hauptzone umwandeln.

Folgende Grafik beschreibt anhand eines Beispiels, wie die Hüllflächen eines durchschnittlichen Einfamilienhauses gewählt werden sollten. Der Dachspitz als Hohlraum, der Wintergarten am Haus sowie der Keller bilden jeweils eine eigene unbeheizte Anbauzone. Die Außenwand zum

BKI Dynamische Heizlastberechnung

Wintergarten muss getrennt eingegeben werden, einmal mit der Anbauzone und den Rest ohne (da die Anbauzone ja nicht die komplette Fläche abdeckt).



🌃 Geometrie Hauptzoi	ne 1						– 🗆 X
Hüllfläche	1	2	3	4	5	6	7
Bezeichnung	Büro Ost AW No	Büro Ost AW Os	Büro Ost AW Sü	Büro Ost Boden	Büro Ost Dach	Büro Ost IW Gan	Büro Ost IW Sitz
Hüllflächentyp	12001	12001	12001	12005	12002	12003	12003
Fenstertyp	0	51	0	0	0	0	0
TWD-Typ	0	0	0	0	0	0	0
Diskretisierung	0	0	0	0	0	0	0
Wandart	1	1	1	-4	4	-3	-2
Hypokauste	0	0	0	0	0	0	0
Abschattung	0	0	0	0	0	0	0
Wandfläche(m²)	21	105.0	21	180	180	70	35
Fensterfläche(m²)	0	52.5	0	0	0	0	0
Rahmenanteil(%)	30	30	30	30	30	30	30
Neigung(°)	90	90	90	0	0	90	90
Azimut(°)	180	-90	0	180	180	90	90
Albedo(0-1)	0	0	0	0	0	0	0
Zone aktiv							
Drehwinkel	0	Zone liegt in Zone:	0	Verfügbarkeit Tageslich am Arbeitsplatz (in %	ht 0		
I		Name der Zone:	Büro	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	Ubernehmen	Abbrechen	_< <sp< td=""><td>alte 1</td><td>>> Bearb</td><td>eiten ?</td><td></td></sp<>	alte 1	>> Bearb	eiten ?	

5.2.1.4 Abschattung

Befindet sich ein abschattendes Hindernis -wie zum Beispiel ein Wandvorsprung- eine Dachverlängerung, ein Nachbargebäude oder ein Berg am Horizont, muss eine Zahl ungleich 0 im Feld *Abschattung* eingetragen sein. Der Eintrag wird automatisch beim Verlassen des Menüs *Abschattung* aktualisiert, kann aber auch manuell überschrieben werden. Das Abschattungsmodul lässt in der Rechnung nur dann Sonnenlicht auf die betrachtete Fläche fallen, wenn bestimmte Grenzwinkel über – bzw. unterschritten werden

Mit einem Rechtsklick in das Feld im Geometriemenü wird das entsprechende Menü aufgerufen.

Das Fenster besteht aus vier Bereichen:

- links oben: allgemeine Angaben zur Abschattung (Bed I)
- rechts oben: Eingabe für freie Einstrahlung (Bed II)
- links unten: Abschattungsbedingungen
- rechts unten Skizze zur Verdeutlichung der Eingabe für freie Einstrahlung

5.2.1.4.1 allgemeine Angaben zur Abschattung (Bed I)

Begriff	Kurzbeschreibung
Bewuchs (%)	Hier kann die durch Bewuchs abgeschattete Flächenanteil außerhalb des Abschattungsbereiches in % für jeden
	Monat eingegeben werden. Wird die Abschattung generell ausgeschaltet ist auch die partielle Abschattung
	durch den Bewuchs abgeschaltet. Die Abschattung zwischen den eingestellten Winkeln ist immer vollständig,
	d.h. Der Direktanteil der Strahlung ist 0.
Abschattungsende /	Winkel in Grad (siehe Illustration Azimut): Bezugspunkt ist die Mitte der betreffende Hüllfläche mit
Abschattungsanfang	Blickrichtung von der Wand weg.
Azimut	Fall A: ein einzelnes Hindernis schattet die Wand ab. Winkel links von der Flächennormalen werden negativ
(siehe Illustration	angegeben, rechts davon positiv. Das Abschattungsende ist größer als der Beginn (im dargestellten Beispiel
Azimut)	positiv)
	Fall B: nur ein Bereich wird nicht abgeschattet. Die Eingabe erfolgt analog Fall A, die Parameter Start und Ende
	werden vertauscht, d.h Abschattungsbeginn ist größer als Abschattungsende.

Abschattungsende /	Winkel in Grad, (siehe Illustration Höhe).
Abschattungsanfang	
Höhe	
(siehe Illustration Höhe)	
UND / ODER	UND: beide Bedingungen Horizontal und Vertikal müssen für die Abschattung erfüllt sein
	ODER: eine Bedingung Horizontal oder vertikal muss für die Abschattung erfüllt sein.



Abschattunganfang -x, Abschattungsende y von der Flächennormalen der Wand gemessen Abschattunganfang +x, Abschattungsende -y von der Flächennormalen der Wand gemessen

Abschattungsende / Abschattungsanfang Azimut



5.2.1.4.2 Eingabe für freie Einstrahlung (Bed II)

Begriff	Kurzbeschreibung
Azimut	Zwischen dem eingegebenen Wert und dem in der nächsten Spalte gelten die Höhenwinkel unter dem Wert
	der gleichen Spalte.
Höhenwinkel	Angenommen wird eine Abschattung bis zu dem eingegebenen Winkel (z.B. durch den Horizont). Ist der Wert
Abschattungsende	höher als der in der darunterliegenden Zeile kehrt sich die Bedingung um, dann beginnt ab diesem Winkel die
	Abschattung. Die Messung des Winkels bezieht sich auf die Wandmitte (siehe Skizze)
Höhenwinkel	Angenommen wird eine Abschattung ab dem eingegebenen Winkel (z.B. durch eine Auskragung). Ist der Wert
Abschattungsende	niedriger als der in der darüberliegenden Zeile kehrt sich die Bedingung um, dann endet ab diesem Winkel die
	Abschattung Gibt es keine Abschattung nach oben, ist eine 90 einzutragen
Azimut rel. zur	Der eingegeben Azimut-Winkel wird laut Skizze angegeben und bezieht sich auf die Flächennormale
Flächennormale	
Azimut absolut	Der eingegebene Winkel bezieht sich nicht auf die Wand, sondern wird absolut von 0 (Süd) bis 359°
	angegeben)



h1

5.2.1.4.2 Abschattungsbedingungen

Begriff	Kurzbeschreibung
Keine Abschattung	Freie Einstrahlung, kein Bewuchs
Nur Bed I	Nur die im ersten Fenster eingegebenen Winkel sind relevant
Nur Bed II	Nur die im zweiten Fenster eingegebenen Winkel sind relevant
Bed I oder Bed II	Abschattung liegt vor, wenn die Abschattungsbedingung I erfüllt ist oder die Einstrahlungsbedingung Bed II
	nicht erfüllt ist – Der Bereich ist größer als bei der UND - Verknüpfung
Bed I und Bed II	Abschattung liegt vor, wenn die Abschattungsbedingung I erfüllt ist und die Einstrahlungsbedingung Bed II
	nicht erfüllt ist – Der Bereich ist kleiner als bei der ODER - Verknüpfung

5.2.1.5 Wandfläche

Begriff	Kurzbeschreibung
Wandfläche	Hier wird die Gesamtfläche (Bruttofläche in m ²) der aktuell bearbeiteten Wandfläche inklusive Fensterfläche
	eingegeben. Die Fensterflächen werden intern im Programm von der eingegebenen Gesamtfläche abgezogen.
Wandfläche /	Auch bei kompletten Fensterflächen zum Beispiel bei Wintergärten muss an dieser Stelle eine Fläche
Fensterfläche	eingegeben werden die bei vollständiger Verglasung der Fensterfläche entspricht.
Wandfläche /	Kellerwände und Innenwände mit gleichem Materialaufbau können als eine Wand mit der Gesamtfläche
Innenwände	zusammengefasst werden.
Wandfläche /	Wandflächen, mit gleichem Aufbau, Ausrichtung Abschattung etc. können zusammengefasst werden, auch
Zusammenfassen	wenn sie nicht zusammenhängend vorhanden sind.

5.2.1.6 Fensterfläche

Begriff	Kurzbeschreibung
Fensterfläche	Fensterfläche inklusive Rahmen, entspricht der Rohbauöffnungsfläche.

5.2.1.7 Rahmenanteil

Begriff	Kurzbeschreibung	
Rahmenanteil	Rahmenanteil, Verhältnis von Rahmen zu Glasfläche in Prozent.	
Rahmenanteil prozentual	ca. 10 – 20 % Rahmenanteil für größere Glasfassaden mit großflächiger Verglasung	
	ca. 30 – 40 % Rahmenanteil für herkömmliche Fenster	
Rahmenanteil U-Wert	Der Rahmen hat einen vom Glas abweichenden U-Wert, der in der Fenster-Datenbank eingetragen ist.	

5.2.1.8 Neigung

Begriff	Kurzbeschreibung
Neigung	Hier wird die Neigung der Hüllfläche bezogen auf die Horizontale eingegeben. Der Neigungswinkel liegt zwischen 0° und 180°. Ein Flachdach ist mit 0° einzugeben, eine senkrechte Wand hat 90°, ein Boden über einem offenen Durchgang wird mit 180° eingegeben.

5.2.1.9 Azimutwinkel



5.2.1.10 Albedo



reflektiert. In diesem Fall wäre die Albedo für flache Winkel im Winter etwa 0,3 bei steilem Winkel im Sommer 0,08.

Weitere Anhaltspunkte: dunkler Boden ca. 0,2, Grasfläche ca. 0,4

5.2.1.11 Hilfe

Über die Schaltfläche ? wird das Handbuch im PDF-Format geöffnet.

BKI Dynamische Heizlastberechnung

5.2.2 Hauptzonen verwalten

Unter Hauptzonen verwalten können Zonen kopiert sowie einzeln aktiviert oder deaktiviert werden. Insgesamt kann BKI Dynamische Heizlastberechnung 10 Hauptzonen mit den dazugehörigen Anbauzonen parallel simulieren.

Es ist zu beachten, dass die Hauptzone 1 immer definiert und aktiviert sein muss.

🕌 Hauptzonen verwalten	-				
Hauptzone kopieren von	1 nach	10	Kopieren		
1. Zone aktiv	6. Zone aktiv				
2. Zone aktiv	7. Zone aktiv				
3. Zone aktiv	8. Zone aktiv				
4. Zone aktiv	9. Zone aktiv				
5. Zone aktiv	10. Zone aktiv				
Schließen Abbrechen ?					

Ist das Feld rot 🔳 ausgefüllt, ist die Zone aktiv. Ist es grau, ist die jeweilige Zone inaktiv.

5.2.3 Kurzanleitung raumweise Heizlastberechnung / Umwandlung der Zonen aus dem BKI Energieplaner in Räume / Zonenmodell zur Heizlastberechnung

Vorgehensweise

- Erstellen eines (Einzonen-)Wohngebäudes im BKI Energieplaner
- Export der Daten aus dem BKI Energieplaner
- Import der Daten in die BKI Dynamische Heizlastberechnung
- Umwandlung des Projekts in ein Mehrzonenmodell
- Definition der Nutzerprofile und der Angaben zur Heizung-, Lüftung und Kühlung
- Berechnung der erforderlichen Heizleistung jeder Zone, welche der Heizlast des entsprechenden Raums entspricht

Datenübergabe aus dem BKI Energieplaner in die BKI Dynamische Heizlastberechnung

Vorbereitung im BKI Energieplaner

- Volumen und Flächen der Zone definieren
- Bauteile und Flächen definieren
- Fensteraufbauten- und Flächen definieren
- Eingabe der Anlagentechnik ist für die Heizlastberechnung nicht notwendig

Tipps und Hinweise für die Vorgehensweise im BKI Energieplaner:

- Bauteilbezeichnungen mit Bezug zum Raum erleichtern das spätere Aufteilen in Räume (Zonen).
- Bauteilaufbauten, die definiert, aber nicht verwendet werden, führen beim Import zu Warnmeldungen
- Wände müssen mit Materialaufbauten definiert werden und nicht über pauschale U-Werte.
- Die Anlagentechnik ist für die Heizlastberechnung nicht erforderlich und wird daher bei der Übergabe nicht berücksichtigt.

Datenexport für die BKI Dynamische Heizlastberechnung:

Der Datenexport erfolgt über das Menü Datei >> Export >> DKI Gebäudedaten per XML-Datei (.xdki).



Import der Daten in die BKI Dynamische Heizlastberechnung:

Der Datenimport erfolgt über das Menü Organisation >> BKI Energieplaner Projekt importieren

- Neuen Projektnamen vergeben
- Neuen Variantennamen vergeben
- Bei Bedarf Informationen zum Projekt und Variante eintragen
- Importdatei im Feld *Energieplaner-Projekt auswählen* und mit der Schaltfläche Übernehmen einlesen und die weiteren Abfragen/Anpassung analog der Programmhilfe-PDF.

Hinweis: Sollten Bauteile nicht automatisch erkannt werden, öffnet sich ein Fenster in dem das entsprechende Bauteil zugeordnet werden kann.

Umwandlung in ein Mehrzonenmodell

Vorbereitung der raumweisen Berechnung der Heizlast

Aufteilung von Volumen, Außenwänden und Fenster auf Räume (Zonen)

Hinweis: Innenwände können definiert werden, sind aber nicht erforderlich. Nur bei deutlichen abweichenden Raumtemperaturen ist die Definition von sogenannten Koppelwänden (Innenwänden) notwendig.

1. Zerlegen in Hauptzonen

Im Fenster *Hauptzonen verwalten* kopieren Sie die Zone "Wohnbereich" (Zone 1), je nachdem wie viele Räume Sie berechnen möchten, in die anderen Zonen 2 – maximal 10 und übernehmen die Auswahl mit der Schaltfläche *Schließen*.



Über das Menü *Gebäudezonierung* >> *Geometrie Hauptzonen verwalten* öffnet sich ein Fenster in dem alle Zonen angezeigt werden:

🧱 Geometrie Zone auswählen	_		×
Hauptzone 1 (Raum 1) Hauptzone 2 (Raum 2)			^
Hauptzone 3 (Raum 3)			
Hauptzone 4 (Raum 4)			
Hauptzone 5 (Raum 5)			
Hauptzone 7 (Raum 7)			
Hauptzone 8 (Raum 8)			
Hauptzone 9 (Raum 9)			
Haupizone To (Raum To)			
			~
Übernehmen	Abbreck	nen	

Hier wählen Sie nun jeweils die Zone aus, die Sie als nächstes bearbeiten wollen.

2. Bearbeitung der einzelnen Zonen

Über die Schaltfläche Bearbeiten öffnet sich das Fenster, in dem die Bauteilzuordnung vorgenommen wird:

🥵 Geometrie Hauptzo	ne 2					_	
Hüllfläche	1	2	3	4	5	6	7
Bezeichnung	Zi2_AWN	Zi2_AWO	Zi2_Kellerdecke	Zi2_TAWN	0	0	0
Hüllflächentyp	12002	12002	12006	12008	0	0	0
Fenstertyp	54	0	0	0	0	0	0
TWD-Typ	0	0	0	0	0	0	0
Diskretisierung	0	0	0	0	0	0	0
Wandart	1	1	2	1	0	0	0
Hypokauste	0	0	0	0	0	0	0
Abschattung	0	0	0	0	0	0	0
Wandfläche(m²)	8.60	9.60	11.50	2.50	0	0	0
Fensterfläche(m²)	1.53	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Rahmenanteil(%)	30	30	30	30	0	0	0
Neigung(°)	90	90	0	90	0	0	0
Azimut(°)	180	-90	180	180	0	0	0
Albedo(0-1)	0	0	0	0	0	0	0
Zone aktiv							
Drehwinkel	0	Zone liegt in Zone:	0	Verfügbarkeit rageslicht am Arbeitsplatz (III %)	0		
		Name der Zone:	Raum 2				
,- 	Übernehmen	Abbrechen	<< Sp	alte 1 >	>> Bearbeiten	?	

🧱 Bearbeiten Hauptzone 2	_	×
Spalte einfügen vor		
Spalte löschen	5	
Spalte kopieren nach		
Spalten austauschen		
Schließen		

Wählen Sie hier jeweils die Bauteilspalten (Hüllfläche) aus, die für diese Zone (Raum) nicht relevant ist und löschen diese.

Bei den verbliebenen Bauteilen passen Sie die Größe der Fläche im Feld "Wandfläche" bzw. "Fensterfläche" entsprechend an.

Wenn diese Anpassungen für alle Zonen (Räume) vorgenommen wurden, werden im Menü Haustechnik die weiteren Parameter für die raumweise Heiz- bzw. Kühllast vorgenommen.

3. Die Anpassung der Geometrie

Die Anpassung der Geometrie erfolgt über das Menü Haustechnik >> Luftwechsel.



Wählen Sie die Zone (Raum) aus, den Sie bearbeiten wollen und passen Sie die folgenden Parameter an:

- Bruttovolumen des Raumes
- Nettovolumens des Raumes
- Nettogrundfläche des Raumes

Luftwechsel Hauptzone 4	– 🗆 X
	Hauptzone 4
Bruttovolumen (m ^s)	60
kontrolliert tags (1/h)	0.7
kontrolliert nachts (1/h)	0.0
unkontrolliert tags (1/h)	0.14
unkontrolliert nachts (1/h)	0.14
Wärmerückgewinnungsgrad (%)	0.0
Luftwechsel berechnen	0.0
Faktor Fensterlüftung K Luftwechsel=K(T_Raum-T_Umgebung)	1.0
Obergrenze Luftwechsel Fensterlüftung (1/h)	1.0
Nachtlüftung (1/h)	0.0
Ventilator (m/s)	0.0
Nettovolumen (m ^s)	45.6
Nettogrundfläche (m²)	19.2
Nettovolumen automatisch berechnen? (nur Wohngebäude nach EnEV/GEG)	Automatische Ermittlung von
Nettogrundfläche automatisch berechnen? (0,32*V nur Wohngebäude nach EnEV/GEG)	Nettovolumen und -grundfläche nach GEG/EnEV
<	>
Übernehmen Abbrechen Star	ndardwerte einsetzen ?

Hinweis: Nettoraum und -grundfläche kann auch über die folgenden Schaltflächen automatisch nach GEG/EnEV ermittelt werden:

Nettovolumen automatisch berechnen? (nur Wohngebäude nach EnEV/GEG) Nettogrundfläche automatisch berechnen? (0,32*V nur Wohngebäude nach EnEV/GEG)

4. Die Anpassung der Lüftungsverluste erfolgt entweder

a. über das Menü Hauptfenster >> Luftwechsel:

🧱 BKI Dynamische Heizlastberechnung							- 🗆 X
Organisation <u>G</u> ebäudezonierung <u>H</u> austechnik <u>S</u> tand	lort <u>D</u> atenba	nken <u>S</u> imulationsumgebung <u>A</u> uswertung <u>H</u> ilf	e				
				BKI-Energieplaner Projekt importieren	Sim	ulation starten	Zusammenfassung der Ergebnisse
	metrie	Handool	alexies	Nutremptie			and this 1.5 for time is a Change of the second s
eingelesene Daten	meure	TOLD				- L ·	
Geometriedaten		IGA-Parameter		vutzerprofile		Ergebnisse	
Bruttovolumen	500.00	Luftdichtigkeitsklasse auswählen	1	Nutzerprofil auswählen	1		0.0
Nettovolumen	380.00	Nettovolumen	380.00	Datenbanken verwenden		1	0.0
Außenwandflächen brutto	304.50	Lüftungsanlage vorhanden?	0	standardnutzerprofil übernehmen			0.0
Außenwandflächen netto	261.90	wärmeübertragende Umfassungsfläche	586.50				0.0
Dachflächen brutto	165.00	existieren Außenluftduchlässe?	0 🐂				0.0
Dachflächan nette	161.00	n50 gemeesen					0.0
	101.00	nou_gemessen					0.0
Flachen zum Erdreich	117.00	Autheizgeschwindigkeit (K/h)					0.0
Fensterfläche	46.60	TGA-Parameter aktualisieren	-				0.0
Fläche zu unbeheizten Zonen	0.00	TGA-Parameter für alle Zonen über	hmen				0.0
Fläche zu beheizten Zonen	0.00			2			0.0
Innenflächen	470.00						0.0
Nettogrundfläche (ANGF)	160.00						0.0
Geometriedaten aktuelle Zone						Ernebnisse aktuelle	7009
Geometriedaten Summe						Ergebnisse Summe	2016
		Annahl day aktivan Zanan	1 7000 0100	ählan 4 Wahnharaiah	2	Eigebilisse outline	
			I Zone ausw	amen i wonnbereich	1		
Klimadaten		database\klima\1RY2010_02_Rc	ostock.dat	Cübishale Taati	T	20	
Variante		St		Guitigkeit Testlizenz in	lagen	3U	at
Aktuelle Augabedate		hprojects/BeispielWohnen/Ist	lation001 DAT	Anwendernummer		514 959 OFA 45	
Aktuelle Ausgabedatel		projects/berspierwonnen/ist/simu	auonou .DAI	Anwendernunmer		J14-000-9FA-10	///-4FZ

Mit der rechten Maustaste können in den Auswahlmenüs der grünen Felder die korrekten Parameter ausgewählt werden.

Angepasste Parameter aktualisieren und wenn gewünscht für alle Zonen übernehmen. Es öffnet sich das Luftwechselfenster >> mit der Schaltfläche "Übernehmen" bestätigen. b. über das Menü Haustechnik >>Luftwechsel:

🕌 Luftwechsel Hauptzone	4			_		\times
			Hauptzo	ne 4		^
Bruttovolumen (m ^s)				60		
kontrolliert tags (1/	ו)			0.7		
kontrolliert nachts (1/h)	_		0.0		
unkontrolliert tags (1/h)	_		0.14		
unkontrolliert nacht	s (1/h)			0.14		
Wärmerückgewinnu	ungsgrad (%)			0.0		
Luftwechsel berech	nen			0.0		
Faktor Fens Luftwechsel=K(T_R	terlüftung K aum-T_Umgebung)			1.0		
Obergrenze Luftwee	chsel Fensterlüftung	(1/h)		1.0		
Nachtlüftung (1/h)				0.0		
Ventilator (m/s)				0.0		
Nettovolumen (m ^s)				45.6		
Nettogrundfläche (n	n²)			19.2		
Nettovolumen a	utomatisch berechn	en?	V			
(nur Wohngebä	iude nach EnEV/GE	G)	Lüftung	sverluste		
Nottogrundfläche	automatical barach		aufgrun	d von		
(0,32*V nur Wohng	gebäude nach EnEV	/GEG)	Undicht	igkeiten d	es	
			gebaud	es konnei	n hier	~
<			werden	ingegebei	>	
Übernehmen	Abbrechen	Star	ndardwerte	einsetzen		?

5. Auswahl der Nutzungsprofile

Die Auswahl des Nutzerprofils erfolgt über das grüne Auswahlfeld "Nutzerprofil auswählen" auf der Hauptseite des Programms:



Über das Menü *Haustechnik* >> *Wochenprogramm* kann für die angewählte Zone über die rechte Maustaste im Fenster "Nutzungsprofile" das Nutzungsprofil für unterschiedliche Tage individuell gewählt werden.



Im programminternen Handbuch wird in Kapitel 5.5.4 Nutzungsprofile die Erstellung eigener Nutzungsprofile in der Datenbank behandelt.

BKI Dynamische Heizlastberechnung

6. Heizungsparameter

Über das Menü Haustechnik >> Heizung wählen Sie die zu bearbeitende Hauptzone:

鱰 BKI Dynamische Heizlastber	rechnung					
<u>O</u> rganisation <u>G</u> ebäudezonierung	Haustechnik Standort D	atenbanken	Simulationsumgebung Auswertung F	lilfe		
	Luftwechsel	1				BKI-En
	Einrichtung					
	Wochenprogramm	L L	Warretauscher			
	Ferienprogramm		🧱 Heizungsregler Zone auswählen	- 0	×	
eingelesene Daten Geometriedaten	Heizung Kühlung Geom	etrie TGA-F	Hauptzone 1 (Raum 1) Hauptzone 2 (Raum 2) Hauptzone 3 (Raum 3) Hauptzone 4 (Raum 4) Hauptzone 5 (Raum 5) Hauptzone 6 (Raum 6) Hauptzone 7 (Raum 7) Hauptzone 8 (Raum 8) Hauptzone 9 (Raum 9)		^	profile
Bruttovolumen	60.0	0 Luftdic	Hauptzone 10 (Raum 10)			profil auswählen
Nettovolumen	45.6	0 Nettov			~	zerprofil übernehmen
Aussenwandflächen brutto	18.3	0 Lüftun	Übernehmen	Abbrachan		
Aussenwandflächen netto	17.0	3 wärme	- Obernenmen	Abbrechen]
Dachflächen brutto	23.0	0 existier	en Aussenluftduchlässe?	0		



Wählen Sie in den grünen Feldern die zur Auswahl stehenden Parameter und geben Sie in den grauen Feldern die gewünschten Werte ein.

Über die Schaltfläche "Standardwerte einsetzen" werden die Felder automatisch mit Standardwerten besetzt.

7. Kühlungsparameter

Über das Menü Haustechnik >> Heizung wählen Sie die zu bearbeitende Hauptzone:





8. Simulation starten

Wählen Sie im Hauptfenster die Schaltfläche Simulation starten:

📕 BKI Dynamische Heizlastberechnung							- 0 X
Irganisation Gebäudezonierung Haustechnik	<u>S</u> tandort <u>D</u> atenbanken	Simulationsumgebung Auswertung Hilfe					
				1	BKI-Energieplaner Projekt importier	en Simulation starten	Zusammenfassung der Ergebnisse
	Geometr	ie Hauste	chnik		Nitzemrofile	Auswertung	
eingelesene Daten							
Geometriedaten		TGA-Parameter		Nutzerprofile		Ergebnisse	
Bruttovolumen	500.00	Luftdichtigkeitsklasse auswählen	0	Nutzerprofil auswählen	1	Heizenergiebedarf	55614.96
Nettovolumen	380.00	Nettovolumen	380.00	Datenbanken verwende	en	Max. benötigte Heizleistung	35.3
						Betriebsstunden Heizung	3163.28
Außenwandflächen brutto	304.50	Lüftungsanlage vorhanden?	0	Standardnutzerprofil üt	bernehrten	>25% der max. Heizleistung	0.0
Außenwandflächen netto	261.90	wärmeübertragende Umfassungsfläche	586.50		/	>50% der max. Heizleistung	0.0
Dachflächen brutto	165.00	existieren Außenluftduchlässe?	0		lation wird im	>75% der max. Heizleistung	0.0
Dachflächen netto	161.00	n50_gemessen	0	Die Simul	ation wird im	>100% der max. Heizleistung	0.0
Flächen zum Erdreich	117.00	Aufheizgeschwindigkeit (K/h)	1	Hauptfens	ster gestartet	Minimaltemperatur tagsüber	18.44
						Maximaltemperatur tagsüber	23.36
Fensterflache	46.60	IGA-Parameter aktualisieren	l			Minimaltamovatur tagsuber	20.24
Fläche zu unbeheizten Zonen	0.00	TGA-Parameter für alle Zonen übernehmer	1			Maximaltemperatur nachts	23.04
Fläche zu beheizten Zonen	0.00					Mittlere Temperatur nachts	19.29
Innenflächen	470.00					Kühlenergiebedarf	115.2
Nettoorundfläche (ANGE)	160.00					Max. Kühlleistung	7.28
Nettograndilactic (Parol)	1					Datriakaatuudan Kükluna	01.01
Geometriedaten aktuelle Zone						Ergebnisse aktuelle Zone	
Geometriedaten Summe						Ergebnisse Summe	
		Anzahl der aktiven Zonen	1 Zon	ne auswählen 1	Wohnbereich	?	
Klimadaten		\database\klima\TRY2010_02_F	lostock.dat				
Variante		Ist					
Aktuell gela	denes Projekt	\projects\BeispielWohnenmitKue	hlen\lst	F	Freischaltnummer	3E6-TK8-XK7-136-3A4	
Aktuelle Au	sgabedatei	\projects\BeispielWohnenmitKue	hlen\lst\sim	ulation003.DAT A	Anwendernummer	8EX-K16-6A6-5E5-AV2	

Zur Vermeidung von Fehlern und zur Plausibilisierung erscheinen bei bestimmten Konstellation Warnungen. In der Regel können diese ignoriert werden. Dann fahren Sie dort mit der Schaltfläche *Ja* fort.

Die Simulation startet und die Grafik baut sich während der Simulation auf:



Nach Beendigung der Simulation können Sie über das Fenster Simulation beendet ! mit der Schaltfläche "Ja" das Grafikfenster schließen.



9. Auswertung

Die Darstellung der Ergebnisse im Hauptfenster aktualisieren Sie mit der Schaltfläche "Ergebnisse aktuelle Zone" ¹, die Zusammenfassung der Ergebnisse erhalten Sie übe die Schaltfläche "Zusammenfassung der Ergebnisse" ²:



Aktualisierte Ergebnisse 0:



Über die Schaltfläche Zusammenfassung der Ergebnisse werden die Ergebnisse in einer Übersichtstabelle ausgegeben²:

Variantenvergleich -\projects\EFHMuster1Zone\Zerlegenin10Zonen\simulation001.DAT										- 0 ×	
		_						_			
	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4	Variante 5	Variante 6	Variante 7	Variante 8	Variante 9	Variante 10	
Heizenergiebedarf	900.62	371.94	161.84	194.46	260.82	256.08	161.92	123.56	341.88	367.43	
Max. benötigte Heizleistung	4.04	3.69	3.53	3.51	3.58	3.58	3.48	3.44	3.69	3.74	
Betriebsstunden Heizung	270.88	150.28	51.64	61.52	81.98	80.58	51.38	39.25	106.27	113.83	
>25% der max. Heizleistung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
>50% der max. Heizleistung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
>75% der max. Heizleistung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
>100% der max. Heizleistung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Minimaltemperatur tagsüber	19.11	18.69	18.54	18.59	18.58	18.58	18.7	18.61	17.87	17.79	
Maximaltemperatur tagsüber	24.11	24.37	24.02	24.57	24.57	24.6	24.67	24.56	24.53	24.52	
Mittlere Temperatur tagsüber	21.53	21.85	21.98	22.11	22.02	22.03	te te llui		Freehr	les in	
Minimaltemperatur nachts	18.67	18.69	18.54	18.59	18.58	18.58 Da	Darstellung aller Ergebnise in einer ausführlichen Tabelle				
Maximaltemperatur nachts	24.01	24.02	24.01	24.03	24.02	24.02					
Mittlere Temperatur nachts	21.49	21.99	22.12	22.36	22.24	2.25	22.44	22.55	22.08	22.07	
					/					·	
Speichern unter alle Ergebnis											

Dort können Sie sich über die Schaltfläche *alle Ergebnisse* die Ergebnisse in einer ausführlichen Tabelle darstellen lassen:

Varia	antenvergleich\projects\EFHMuster1Zo	ne\Zerlegenin10Zon	en\simulati	on001.DAT						
			_		_					
	Pozoichnung	Einhoit Varianto	1 Varia	nto 2 Variant	a 3 Varia	nto A Variant	5 Variant	o 6 Variar	nto 7 Variau	nto 9 Var
	Dezeichnung	Linneit variante	i varia	ite z valianti	e J valia	inte 4 Varianti	e 5 Vallall	e o variai	ite / Valia	
1	Lüftungsverluste	kWh	3594.83	3433.05	3454.39	3348.98	3366.67	3363.33	3354.95	3316.74
2	Wandverluste	kWh	538.36	632.26	34.48	283.03	379.26	355.73	116.72	158.97
3	Dachverluste	kWh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Erdreichverluste	kWh	720.36	188.38	852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Fensterverluste	kWh	899.94	166.24	0.00	283.00	337.77	345.95	345.09	199.44
6	TWD-Verluste	kWh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Solare Gewinne	kWh	198.03	29.42	0.00	46.61	59.64	66.63	53.12	29.90
8	Interne Gewinne	kWh	5246.84	4734.55	4810.80	4486.65	4559.46	4548.15	4440.35	4367.19
9	Heizenergiebedarf	kWh	900.62	371.94	161.84	194.46	260.82	256.08	161.92	123.56
10	Heizenergiebedarf Anbauten	kWh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Heizenergiebedarf Brauchwasser	kWh	3901.81	3896.86	3902.65	3902.78	3901.64	3900.04	3899.66	3902.65
12	Max. benötigte Heizleistung	kW	4.04	3.69	3.53	3.51	3.58	3.58	3.48	3.44
13	Betriebsstunden Heizung	h	270.88	150.28	51.64	61.52	81.98	80.58	51.38	39.25
14	>25% der max. Heizleistung	h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	>50% der max. Heizleistung	h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	>75% der max. Heizleistung	h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	>100% der max. Heizleistung	h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Withlessentebadant	1.1476	4000 44	4500 55	4400.05	4000 54	4700 40	4704 00	4050.00	4005 00


5.3 Haustechnik

Der Menüpunkt Haustechnik beinhaltet die folgenden Unterpunkte:

<u>L</u> uftwechsel	F
<u>E</u> inrichtung	Þ
<u>W</u> ochenprogramm	۲
Ferienprogramm	
<u>R</u> egler	۲

Grundsätzlich sind alle Einträge dieser Unterpunkte zu bearbeiten. Bei einem Import aus dem BKI Energieplaner und Bearbeitung im Hauptfenster, werden diese Einträge jedoch automatisch gefüllt und müssen nicht nachträglich bearbeitet werden.

5.3.1 Luftwechsel

Die Eingaben zum *Luftwechsel* werden separat für die bis zu 10 Hauptzonen und Ihre jeweiligen Anbauzonen definiert. Weitere Informationen zu den Anbauzonen erhalten Sie im Kapitel <u>Bauteilart</u>.

Ist die Summe aus kontrolliertem und unkontrolliertem Luftwechsel für die tagsüber anwesenden Personen nicht ausreichend, so wird der kontrollierte Luftwechsel auf das ausreichende Maß erhöht, damit der hygienische Mindestluftwechsel von 30 m³ pro Person und Stunde eingehalten wird.

H	uftwechsel Hauptzone 1					_		\times
		Hauptzone 1						~
	Bruttovolumen (m ^s)	150						
	kontrolliert tags (1/h)	0.7						
	kontrolliert nachts (1/h)	0.0						
	unkontrolliert tags (1/h)	0.385						
	unkontrolliert nachts (1/h)	0.385						
	Wärmerückgewinnungsgrad (%)	0.0						
	Luftwechsel berechnen	0.0						
	Faktor Fensterlüftung K Luftwechsel=K(T_Raum-T_Umgebung)	1.0						
	Obergrenze Luftwechsel Fensterlüftung (1/h)	1.0						
	Nachtlüftung (1/h)	0.0						
	Ventilator (m/s)	0.0						
	Nettovolumen (m ^s)	114.0						
	Nettogrundfläche (m²)	48.0						
	Nettovolumen automatisch berechnen? (nur Wohngebäude nach EnEV/GEG)							
	Nettogrundfläche automatisch berechnen? (0,32*V nur Wohngebäude nach EnEV/GEG)							
	<						>	
		Übernehmen	Abbrechen	Standardwerte einsetzen	?			

5.3.1.1 Bruttovolumen

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
Bruttovolumen	Das Bruttovolumen wird in diesem Fenster eingetragen.	

5.3.1.2 Kontrollierter Luftwechsel tagsüber / nachts

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
Kontrollierter	Hier wird die Luftwechselrate jeder Raumzone als Vielfaches des	
Luftwechsel tagsüber /	Rauminhalts eingegeben, die tagsüber bzw. nachts in einer Stunde über	
nachts	eine mechanische Be- und Entlüftung eingestellt ist.	
Kontrollierte Lüftung	Ist keine mechanische Lüftung vorgesehen ist der Wert 0 einzutragen.	
ausschalten		
Zeiten	Die Unterscheidung tagsüber und nachts bezieht sich auf die im Menü	Menü Datenbanken >
	Datenbanken > Nutzungsprofile einzugebenden Heizzeiten.	Nutzungsprofile
GEG	Nach GEG ist standardmäßig eine kontrollierte Luftwechselrate von 0,4 1/h	
	einzusetzen, wenn eine mechanische Lüftung vorhanden ist und die	
	Dichtheit der Gebäudehülle mit Hilfe des Differenzdruck-Messverfahren	
	nachgewiesen wird.	

5.3.1.3 Unkontrollierter Luftwechsel tagsüber / nachts

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
Unkontrollierter	Hier wird die Luftwechselrate jeder Raumzone als Vielfaches des	
Luftwechsel tagsüber	Rauminhalts eingegeben, die tagsüber bzw. nachts durch Undichtigkeiten in	
	der Gebäudehülle oder durch Öffnen von Fenstern oder Außentüren	
	entsteht.	
GEG	Nach GEG ist standardmäßig mit einer mechanischen Lüftung (dichte	
	Gebäudehülle muss mit Differenzdruck-Messverfahren nachgewiesen	
	werden) eine unkontrollierte Luftwechselrate von 0,2 1/h einzusetzen.	
Luftwechselrate	Ohne eine mechanische Lüftung ist nach GEG eine unkontrollierte	
	Luftwechselrate von 0,7 1/h einzusetzen.	

Zeiten (tagsüber/nachts)	Die Unterscheidung tagsüber und nachts bezieht sich auf die im Menü	Menü Datenbanken >
	Datenbanken > Nutzungsprofile einzugebenden Heizzeiten.	Nutzungsprofile

5.3.1.4 Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
W-Grad WRG (%)	Hier wird der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnungsanlage in Prozent	
	eingegeben.	
Standardwerte	0, wenn keine kontrollierte Lüftung eingesetzt wird	
	ca. 70 % bei Standardanlagen	
Leck-Volumenstrom	Mit Hilfe der Aufteilung in kontrollierten und unkontrollierten	
	Lüftungsanteil, kann der Leck-Volumenstrom berücksichtigt werden, denn	
	nur der kontrollierte Luftwechsel strömt durch den Wärmetauscher der	
	Wärmerückgewinnung.	

5.3.1.5 Luftwechsel berechnen

Der Luftwechsel kann auch automatisch berechnet werden. Die automatische Luftwechselberechnung ist nur dann aktiviert, wenn im Feld *LW* berechnen eine 1 oder 2 steht. 0 bedeutet deaktiviert. Die berechneten Luftwechselwerte werden zu den Luftwechseln der Felder *unkontr. tags* und *unkontr. nachts* hinzuaddiert. Der Luftwechsel wird entweder auf Grund der Temperaturdifferenz, der Höhe des Gebäudes, des Winddrucks, des Anströmwiderstandes des Gebäudes (Parameter=1) oder aus den durch das Differenzdruck-Messverfahren (Blower-Door-Test) ermittelten Parametern (Parameter=2) berechnet.

In der Regel reicht es aus, wenn die Undichtigkeiten in den Feldern des kontrollierten und unkontrollierten Luftwechsels eingegeben werden. Bei Rechtsklick in das Feld wird ein Fenster geöffnet, in dem weitere Details eingegeben werden können. In diesem Fenster wird auch der Wert für den Luftwechselparameter gesetzt.

Ein Rechtsklick in das grüne Feld (LW berechnen) öffnet das Fenster Luftwechsel berechnen:



Begriff	Kurzbeschreibung
Gebäudeparameter	Die beiden Parameter sind sowohl für die Spaltberechnung als auch für die Berechnung mittels Differenzdruck-
	Messverfahren erforderlich
Wirksame Höhe	Abstand zwischen der untersten und der obersten Spalte eines Gebäudes (erforderlich zur Berechnung des
	thermischen Auftriebs)
CW - Wert	Anströmwiderstand des Gebäudes, Wert ist zwischen 0,1 und 10 begrenzt. Er ist abhängig von der äußeren
	Form des Gebäudes, z.B. 2 für eine lange Rechteckplatte 1,2 für die konvexe Seite eines Halbrohres, 0,35 für
	einen langen Zylinder
Parameter aus	Diese Parameter sind für die Berechnung aus den Spaltabmessungen erforderlich.
geschätzten	
Spaltabmessungen	

Zeta Spaltfläche	Hier wird der mittlere Strömungswiderstand der vorhandenen Luftspalte und Lüftungsöffnungen in der		
	Gebäudehülle (Fenster, Lüftungsklappen etc.) eingegeben		
	Typische Werte liegen zwischen 0,1 und 1		
Spaltfläche	Gesamte Querschnittfläche in m ² aller Spalte		
Spaltlänge	Bestimmt den Strömungswiderstand im Spalt; im Normalfall (siehe Skizze) = doppelte Wandstärke		
Spalthöhe	Minimum aus Breite und Höhe, bestimmt den Strömungswiderstand		
Strömungskoeffizient	Diese Koeffizienten sind Bestandteil des Testprotokolls aus dem Differenzdruck-Messverfahren		
Cenv bei Über-/			
Unterdruck			
Strömungsexponent n	Diese Koeffizienten sind ebenfalls Bestandteil des Testprotokolls aus dem Differenzdruck-Messverfahren		
bei Über- / Unterdruck			

Die folgende Skizze verdeutlicht die Parameter für die Berechnungen aus den Spaltabmessungen:



5.3.1.6 Weitere Parameter

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
Faktor K Fensterlüftung	Luftwechselrate für die Hauptzone als Vielfaches des Rauminhaltes, die zur passiven	siehe Menüleiste
/ Obergrenze LW	Kühlung maximal möglich ist, wenn die Raumtemperatur eine im Menü Kühlung	Haustechnik > Regler >
Fensterlüftung	festgelegte Grenztemperatur überschreitet, und die Umgebungstemperatur unter	Kühlung > T _{max}
	der Raumtemperatur liegt.	Fensterlüftung
	Der Luftwechsel steigt proportional zum Temperaturunterschied zwischen außen	
	und innen an und wird durch die Parameter Faktor und Obergrenze bestimmt.	
	Luftwechsel = Faktor x delta T	
	Luftwechsel <= Obergrenze	
Nachtlüftung	Luftwechselrate für die Hauptzone als Vielfaches des Rauminhaltes, die zur passiven	Menüleiste
	Kühlung maximal möglich ist, wenn die Raumtemperatur eine im Menü Kühlung	Haustechnik > Regler >
	festgelegte Grenztemperatur überschreitet, und die Umgebungstemperatur unter	Kühlung > T _{min}
	der Raumtemperatur liegt. Die Nachtlüftung läuft dann solang bis die im Menü	Nachtlüftung
	Kühlung eingestellte Untergrenze erreicht ist oder maximal 24 Stunden.	
	Der Luftwechsel steigt proportional zum Temperaturunterschied zwischen außen	
	und innen an und erreicht sein Maximum bei einer Temperaturdifferenz von 1 °C	
Ventilator	Für einen vorhandenen Ventilator im Raum kann hier die Luftbewegung in m/sec	Menüleiste
	eingegeben werden, die erzeugt wird. Bewegte Luft wirkt sich kühlend auf die	Haustechnik > Regler >
	Empfindungstemperatur aus, siehe Menü Haustechnik > Regler > Heizung > Heizung	Heizung >
	Hauptzone > Regeltemperatur. Der Ventilator beeinflusst die	Regeltemperatur
	Empfindungstemperaturen 1 + 2, da darin die Luftbewegung berücksichtigt wird.	
	Wenn ein Ventilator im Raum installiert ist und auf die Empfindungstemperatur	
	geregelt wird, so sinkt die für die Kühlung notwendige Energie. Standardwert ca. 3	
	m/s.	
Nettovolumen	Das Nettovolumen kann entweder direkt eingegeben oder aus dem Bruttovolumen	Relevant für Luftmenge
	(laut GEG/EnEV für Wohngebäude) berechnet werden:	
	Nettovolumen automatisch berechnen?	
	(für Wohngebäude nach EnEv/GEG)	

Nettogrundfläche	Die Nettogrundfläche kann entweder direkt eingegeben oder (entsprechend	Relevant für Bilanzierung
	GEG/EnEV für Wohngebäude) berechnet werden	
	Nettogrundfläche automatisch berechnen? (0,32*V)	

5.3.2 Einrichtung

Die Eingaben zur *Einrichtung* werden separat für die bis zu 10 Hauptzonen und Ihre jeweiligen Anbauzonen definiert: Weitere Informationen zu den Anbauzonen erhalten Sie im Kapitel <u>Bauteilart.</u>

5.3.2.1 Mobiliar

	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
Mobiliar	Die Einrichtungsmasse trägt zusammen mit den Innenwänden und	
	Innendecken zur Wärmespeicherung des Gebäudes bei.	
Mobiliarmasse	Die Mobiliarmasse wird automatisch aus dem Zonenvolumen ermittelt. Aus	Menü Gebäudezonierung >
	dem Bruttovolumen werden die Massen des Mobiliars automatisch	Geometrie
	berechnet.	

5.3.2.2 Abwärme tags

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
Abwärme tags	Aus dem Bruttovolumen werden die internen Wärmelasten Abwärme tagsüber berechnet. Üblich sind 400 W (Elektrogeräte ohne Beleuchtung) für ein Einfamilienbaus	Menü Gebäudezonierung > Geometrie
Zeiten	Die Unterscheidung <i>tagsüber</i> und <i>nachts</i> bezieht sich auf die im Menü	Menü Datenbanken >
	Datenbanken / Nutzungsprofile eingegebene Heizzeiten.	Nutzungsprofile

5.3.2.3 Abwärme nachts

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
Abwärme nachts	Aus dem Bruttovolumen werden die internen Wärmelasten Abwärme	Menü Gebäudezonierung >
	nachts berechnet. Üblich sind 100 W (Elektrogeräte ohne Beleuchtung) für	Geometrie
	ein Einfamilienhaus.	
Zeiten	Die Unterscheidung tagsüber und nachts bezieht sich auf die im Menü	Menü Datenbanken >
	Datenbanken > Nutzungsprofile eingegebene Heizzeiten	Nutzungsprofile

5.3.2.4 Installierte Lichtleistung pro Vol (W/m³)

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
Installierte Lichtleistung	Standardwerte sind ca. 0.3 W/m ³ für ein Einfamilienhaus und ca. 0.6 W/m ³	Menü Haustechnik > Regler>
pro Vol	für ein Büro.	Licht > Lichtdichte
	Hierbei ist folgendes zu beachten: Die tatsächliche Leistung wird mit dem	
	Volumen berechnet. Dieses muss im Menü Haustechnik > Luftwechsel	
	eingegeben werden. Da hier aber nur das Bruttovolumen eingegeben wird	
	empfiehlt es sich die tatsächlich installierte Leistung (in Watt) durch das	
	eingegebene Volumen und anschließend durch 0,8 zu teilen damit am Ende	
	das erwünschte Ergebnis berechnet wird. Zu beachten ist der Bezug zur	
	Einschaltschwelle (siehe Parameter Regelung/Licht). Ist die Installierte	
	Lichtleistung zu gering wird der Zielwert nicht erreicht. Der berechnete	
	Lichtenergiebedarf ist dann zu klein.	

5.3.2.5 W-Grad Bel. (%) (Wirkungsgrad der Beleuchtung)

Begriff	Kurzbeschreibung	Weitere Infos / Kapitel
Standardwerte	Normale Glühbirnen: 1-3%	
	Halogenlampen: 3-4%	
	Energiesparlampen: 6-9%	
	Leuchtstofflampen: 8-12%	
	Kompaktleuchtstofflampen: 10-12%	
	Entladungslampen: 14-26%	

Wirkungsgrad von	In dieses Feld muss der Wirkungsgrad der Beleuchtung in % angegeben	Siehe Kapitel <u>Fenster</u>
Leuchtmitteln	werden.	
	Mit folgendem Ansatz kann der Wirkungsgrad der Beleuchtung errechnet	
	werden. Es muss gegeben sein:	
	• Die Wellenlänge des Lichts λ	
	• Der Lichtstrom Φ_v und die angeschlossene Leistung $P_{elektr.}$	
	 Das Konstante Strahlungsäquivalent, das bei Tageslicht Km = 683 lm/W beträgt Es wird monochromatisches Licht emittiert 	
	 Es wird gesucht: Wirkungsgrad η 	
	Der Hellempfindlichkeitsgrad V(λ) ist für jede Wellenlänge festgelegt (wird hier allerdings mit 1 angenommen zur groben Berechnung, besonders da hier nicht nur eine konkrete Wellenlänge spezifiziert werden soll sondern ein ganzer Bereich) Eine Wertetabelle ist in der DIN 5031 zu finden. V(λ) = 1	
	$K_{\rm m} = 683 {\rm Im/W}$	
	$\Phi_{e} = \Phi_{v} / (K_{m} V(\lambda))$	
	$\eta = \Phi_{e} / P_{elektr.} = (\Phi_{v} / (K_{m} V(\lambda))) / P_{elektr.} = (\Phi_{v} / (683 \text{ Im/W})) / P_{elektr}$	
	Mit dieser Formel kann die Effizienz eines jeden Leuchtmittels errechnet	
	werden, solange der Lichtstrom $\Phi_{ extsf{v}}$ (in lm) und die angeschlossene	
	elektrische Leistung P _{elektr} (in W) bekannt sind.	

BKI Dynamische Heizlastberechnung

5.3.3 Wochenprogramm

Unter dem Menüpunkt Wochenprogramm finden Sie die Wochenprogramme der bis zu zehn 10 Hauptzonen mit ihren jeweiligen Anbauzonen.

Weitere Informationen zu den Anbauzonen erhalten Sie im Kapitel <u>Wandart.</u>

Wochenprogramme der Hauptzone

🧱 Wochenpi	rogramm Hauptzon	e1				-	- 🗆 X
	Hauptzone 1	Anbauzone 1	Anbauzone 2	Anbauzone 3	Anbauzone 4	Anbauzone 5	Anbauzone 6
Montag	5	1	1	1	1	1	1
Dienstag	5	1	1	1	1	1	1
Mittwoch	5	1	1	1	1	1	1
Donnerstag	5	1	1	1	1	1	1
Freitag	5	1	1	1	1	1	1
Samstag	5	1	1	1	1	1	1
Sonntag	5	1	1	1	1	1	1
Ferien 1	0	0	0	0	0	0	0
Ferien 2	0	0	0	0	0	0	0
Ferien 3	0	0	0	0	0	0	0
Ferien 4	0	0	0	0	0	0	0
Ferien 5	0	0	0	0	0	0	0
		Übernehmen	Abbrechen		>>	?	

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
Wochenprogramm (alternativ zu Nutzungsprofil)	Pro Wochentag und Ferienprogramm kann in diesem Fenster ein unterschiedliches Nutzerverhalten eingegeben werden. Die Auswahl erfolgt über die rechte Maustaste und Auswahl des gewünschten Profils aus der Liste im Menü <i>Nutzungsprofile</i> :	
	Nutzungsprofile – – × 1 Nicht beheizt 2 19.9 ° 0 Pers 3 Büro + 1-Fam.haus 4 1-Fam.haus 5 2-Fam.haus 6 3-Fam.haus 6 3-Fam.haus 8 frei 9 frei 10 frei 11 frei 12 frei 13 Wohnblock 5 Fam. 14 Wohnblock 6-Fam.	
Neue	Neue Wochenprogramme können unter dem Menü Datenbanken > Nutzungsprofile neu	Menü Datenbanken >
Wochenprogramme	eingegeben werden.	Nutzungsprofile

5.3.4 Ferienprogramm

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
Ferienprogramm	Für fünf verschiedene Zeiträume können in dem Fenster Ferienprogramm	
	für ein unterschiedliches Nutzerverhalten angewählt werden.	
Zeitraum	Der jeweilige Zeitraum wird in den Feldern Erster Ferientag und letzter	
	Ferientag begrenzt. Durch Rechtsklick in das jeweilige Feld wird ein	
	Kalender geöffnet, in dem das gewünschte Datum ausgewählt werden	
	kann.	
	🚟 Kalender — 🗆 X	
	📢 January 2022 🕨	
	Mo Di Mi Do Fr Sa So	
	1 2	
	3 4 5 6 7 8 9	
	10 11 12 13 14 15 16	
	17 18 19 20 21 22 23	
	24 25 26 27 28 29 30	
	31	
	Übernehmen Abbrechen ?	
Nutzungsprofil	Durch Rechtsklick in das jeweilige Feld öffnet sich ein Fenster, aus dem das gewünschte Nutzungsprofil angewählt werden kann:	Menü Datenbanken > Nutzungsprofile



5.3.5 Regler

Im Menüpunkt Regler sind die Unterpunkte Heizung und Kühlung zusammengefasst:



5.3.5.1 Heizung

Unter *Menü Haustechnik > Heizung* finden Sie die Regler der bis zu zehn 10 Hauptzonen mit ihren jeweiligen Anbauzonen. Weitere Informationen zu den Anbauzonen erhalten Sie im Kapitel <u>Wandart.</u>

🥵 Heizung Hauptzone 1						_	- 🗆 X
	Hauptzone 1	Anbauzone 1	Anbauzone 2	Anbauzone 3	Anbauzone 4	Anbauzone 5	Anbauzone 6
Regeltemperatur	1.0	0	0	0	0	0	0
Strahlungsaustausch	1.0	0	0	0	0	0	0
min. Heizl. (kW)	0.0	0	0	0	0	0	0
max. Heizl. (kW)	50.4	0	0	0	0	0	0
Aufheizgeschw. (K/h)	1.0	0	0	0	0	0	0
Hypokaustennutzung	0	0	0	0	0	0	0
P-Anteil	0	0	0	0	0	0	0
D-Anteil	0	0	0	0	0	0	0
Preis der Heizung	0.0	0	0	0	0	0	0
Übertragungsleist.(W/K)	1000.0	0	0	0	0	0	0
Aktive Hüllflächen	0	0	0	0	0	0	0
P-Anteil	0	0	0	0	0	0	0
maximale Vorlauftemperatur in °C	0	0	0	0	0	0	0
	Übernehr	nen Abb	prechen	<<	?		

Regeltemperatur

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf
Regeltemperatur	Mit Rechtsklick in ein Feld dieser Zeile öffnet sich das Fenster	Die eingestellten
	Regeltemperatur:	Temperaturarten wirken sich
	🧱 Regeltemperatur — 🗆 🗙	auf den Heizenergiebedarf aus.
	Implication Implication Implication Implication	
	2: Empfindungstemperatur 2 (unter Berücksichtigung von Luftbewegungen)	
	3: Emptindungstemperatur 3 (unter Berucksichtigung von 50% Strahlung	
Ctondard	UNU 50 % LUTTDEWEGUNG)	
	Die Standardeinstellung ist 1	
wandtemperaturen	Unterschledliche Wandobertlachentemperaturen führen zu einer starkeren	
	Luttkonvektion. Diese verschiechtert bei tiefen Temperaturen die	
	Benaglichkeit und verbessert bei hohen Temperaturen im Sommer die	
	Behaglichkeit.	

Strahlungsaustausch

Begriff	Kurzbeschreibung
Strahlungsaustausch	Mit der rechten Maustaste erhält man bei dem Anklicken des Feldes ein Fenster, in welchem der
	Strahlungsaustausch angewählt werden kann:
	🚟 Strahlungsaustausch — 🗆 🗙
	Nein
	Ja
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Übernehmen Abbrechen
	Auswahl <i>nein</i> : Ohne Strahlungsaustausch; Energieaustausch zwischen Oberflächen nur durch Konvektion der
	Luft; z.B. zum Vergleich mit Simulationsprogrammen ohne Strahlungsberechnung oder um den Einfluss des
	Strahlungsaustausches abschätzen zu können.
	Auswahl ja: Mit Strahlungsaustausch; Energieaustausch zwischen Oberflächen durch Konvektion der Luft und
	durch Strahlung; Modell näher an der Realität, Untersuchung unterschiedlicher Oberflächenparameter
	bezüglich Absorption und Emission möglich.
Berechnung	Damit wird der Wärmeübergang der Wände auf die Raumluft mit einem Strahlungsknoten und einem
	konvektiven Wärmeübergangsknoten berechnet.
Standard	Mit Strahlungsaustausch sollte als Standardwert genommen werden.

Minimale Heizleistung

Begriff	Kurzbeschreibung
Beispiel	Minimale Heizleistung von z.B. 10 kW
	Wenn im Regler die Heizung eingeschaltet wird, läuft sie minimal mit 10 kW, dieser Wert wird nicht
	unterschritten. Je nach Bedarf betreibt der Regler die Heizung mit einer wesentlich höheren Heizleistung.
Beispiel	Minimale Heizleistung von z.B. 0 kW
	Der Regler betreibt die Heizung mit der Leistung die gerade benötigt wird. Es gibt keinen unteren Grenzwert
Standard	0 kW

Maximale Heizleistung

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
Maximale Heizleistung	Der Wert für die maximale Heizleistung wird automatisch ermittelt und	Menü Gebäudezonierung >
	kann manuell überschrieben werden.	Geometrie

Aufheizgeschwindigkeit

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf
Aufheizgeschwindigkeit	Die Aufheizgeschwindigkeit gibt an um wie viel Kelvin die Temperatur pro	
	Stunde ansteigen soll. Der Wert wird in Kelvin pro Stunde angegeben.	
Heizleistung	Je höher dieser Wert, umso schneller wird das Gebäude aufgeheizt und	Höhe der installierten
	umso höher wird die installierte Heizleistung.	Heizleistung
Standard	Für ein Einfamilienhaus liegt der Wert bei 1 K/h	

Übertragungsleistung

Begriff	Kurzbeschreibung
Übertragungsleistung	In diesem Feld wird die Übertragungsleistung angegeben, d.h. mit wie viel Watt pro Kelvin die Energie in den
	Raum abgegeben wird.
Beispiel	Übertragungsleistung von 1000 W/K und das Gebäude hat einen Leistungsbedarf von 5 KW zu einem
	bestimmten Zeitpunkt, dann muss die Temperatur des Heizmediums 5 Kelvin über der Raumtemperatur liegen.
	Bei 20 Grad Raumtemperatur sollte das Heizungswasser mindesten 25 Grad Celsius haben. Dieser Richtwert
	wird für die Solarheizung genutzt, zum Beispiel welcher Speicher entladen wird.

BKI Dynamische Heizlastberechnung

5.3.5.2 Kühlung

Unter *Menü > Haustechnik > Kühlung* finden Sie die Regler der bis zu zehn 10 Hauptzonen mit ihren jeweiligen Anbauzonen.

Die Berücksichtigung einer passiven Kühlung durch Lüftung sowie Sonnenschutz sind mit dieser Programmversion möglich, die Eingabe wird nachfolgend erläutert.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung einer aktiven Kühlung durch Kältemaschinen oder Erdregister ist mit dieser Programmversion nicht möglich.

🧱 Kühlung Hauptzone 1				_	o x
Kühlung Hauptzone 1	Akt Pas Bautei min. max Absen T- T-Max T-Max T-Max Behag T-Min T Min T Min	ive Kühlung sive Kühlung Ikühlung (kg/s) . Kühll. (kW) . Kühll. (kW) kgeschw. (K/h) .Max tags Max nachts Sonnenschutz Fensterlüftung lichkeitsgrenze n Nachtlüftung -Statistik T Kühlung a der Kühlung	Hauptzone 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 26 26 23 23 24 24 23 25 6 0		
	Aktiv	e Hüllflächen P. Antoil	0		
	minimale Vo	rlauftemperatur in °	C 18		
Übernehmen	Abbrechen	<< >>	Standardv	verte einsetzen	?



Aktive Kühlung

Durch Rechtsklick in das grüne Feld kann die Art der Kühlung ausgewählt werden:



Passive Kühlung

Durch Rechtsklick in das grüne Feld kann die Art der Kühlung ausgewählt werden:



Hier wird entschieden, ob bei Überschreitung der Temperaturen, die in den Feldern *T – Max tags* und / oder *T – Max nachts* eingegeben wurden, die Sonnenschutzvorrichtungen und / oder die Fensterlüftung aktiviert wird. Diese passiven Kühlmaßnahmen der Bewohner steigern sich bis zu einem Grenzwert proportional zur Temperaturüberschreitung.

Im Menü werden die vier Auswahlmöglichkeiten ohne / Sonnenschutz / Fensterlüftung / F + S (Fensterlüftung und Sonnenschutz) gegeben:

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
ohne passive Kühlung	Die passive Kühlung über Sonnenschutz und Fensterlüftung ist nicht aktiviert.	
Sonnenschutz	Im Menü <i>Gebäudezonierung > Geometrie</i> muss ein Fenster mit Sonnenschutz	Menü Gebäudezonierung >
	ausgewählt werden	Geometrie
Fensterlüftung	Im Menü <i>Haustechnik > Luftwechsel</i> muss unter <i>Fensterlüftung 1/h</i> ein Wert	Menü <i>Haustechnik ></i>
	größer Null eingegeben werden	Luftwechsel
Fensterlüftung und	Beide Maßnahmen zur passiven Kühlung werden berücksichtigt	
Sonnenschutz		

Maximale Temperatur tags

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
T-Max tags	Temperatur, bei deren Überschreitung die aktive Kühlung einsetzt	
Abhängigkeiten	 Wird T-max überschritten, werden die folgenden Aktionen ausgeführt, wenn sie aktiviert sind. Die Nachtlüftung, siehe Menü Haustechnik > Luftwechsel > Nachtlüftung Die aktive Kühlung mit der eingegebenen maximalen Kühlleistung und der eingestellten Absenkgeschwindigkeit erfolgt über die Luft oder über Hypokausten > Hüllflächen Sonnenschutz wird bei dieser Einstellung nicht aktiviert. Fensterlüftung wird bei dieser Einstellung nicht aktiviert. 	
	Der Unterschied <i>tagsüber</i> oder <i>nachts</i> bezieht sich auf die im Menü Datenbanken > Nutzungsprofile eingegebenen Heizzeiten	Menü Datenbanken > Nutzungsprofile

Maximale Temperatur nachts

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
T-Max nachts	Temperatur, bei deren Überschreitung die aktive Kühlung einsetzt	
Abhängigkeiten	Wird <i>T-max</i> überschritten, werden die folgenden Aktionen ausgeführt,	
	wenn sie aktiviert sind.	

	 Die Nachtlüftung, siehe Menü Haustechnik > Luftwechsel > Nachtlüftung Die aktive Kühlung mit der eingegebenen maximalen Kühlleistung und der eingestellten Absenkgeschwindigkeit erfolgt über die Luft oder über Hypokausten / Hüllflächen Sonnenschutz wird bei dieser Einstellung nicht aktiviert. Fensterlüftung wird bei dieser Einstellung nicht aktiviert. Bauteilkühlung ist aktiviert 	
Laufzeiten der	Mit dem erstmaligen Überschreiten der Temperatur <i>T max</i> wird die	
Nachtkunlung	Ablauf yon 24 h nach dem erstmaligen Start oder	
	 die Temperatur <i>T min Nachtlüftung</i> wird erreicht 	
	Der Unterschied tagsüber oder nachts bezieht sich auf die im Menü	Menü Datenbanken >
	Datenbanken > Nutzungsprofile eingegebenen Heizzeiten	Nutzungsprofile

Maximale Temperatur Sonnenschutz

Begriff	Kurzbeschreibung		
T-Max Sonnenschutz	Wird die eingestellte Temperatur überschritten, wird der Sonnenschutz proportional zur		
	Temperaturüberschreitung eingesetzt. Der Sonnenschutz wird proportional zum Temperaturunterschied		
	zwischen innen und außen geregelt. D. h. er wird schrittweise aktiviert und erreicht seinen Maximalwert bei		
	einer Temperaturdifferenz von 1 °C.		
Abhängigkeiten	T max Sonnenschutz ist aktiv, wenn die folgenden Einstellungen vorgenommen wurden:		
	Im Menü Gebäudezonierung > Geometrie > Fenstertyp muss ein Fenster mit Sonnenschutz angewählt sein		
	 Im Menü Haustechnik > Regler > Licht > Sonnenschutzregelung muss die Sonnenschutzregelung 		
	eingeschaltet sein		
	• Im Menü Haustechnik > Regler > Kühlung > passive Kühlung Sonnenschutz oder F + S muss angewählt sein		

Maximale Temperatur Fensterlüftung

Begriff	Kurzbeschreibung
T-Max Fensterlüftung	Wird die eingestellte Temperatur überschritten und ist die Außenluft kühler, beginnt die Fensterlüftung
	proportional zur Temperaturüberhöhung zu wirken.

Der Luftwechsel steigt proportional zum Temperaturunterschied zwischen außen und innen an und erreicht
sein Maximum bei einer Temperaturdifferenz von 1 °C
Voreinstellungen in den anderen Menüs:
 Im Menü Haustechnik > Luftwechsel > Fensterlüftung muss ein Wert größer Null eingetragen sein.
 Im Menü Haustechnik > Regler > Kühlung > Passive Kühlung muss der Wert Fensterlüftung oder F + S angewählt sein

Behaglichkeitsgrenze

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
Regeltemperatur	Der Behaglichkeitswert entspricht der im Menü Heizung angewählten	Menü Haustechnik > Heizung
	Regeltemperatur.	
Behaglichkeitsgrenze	Die Regelung versucht diesen Wert durch die voreingestellten Maßnahmen,	Menü
	z.B. Fensterlüftung, Nachtlüftung, Sonnenschutz, Erdregister, Heizung,	Auswertung > Energiebilanz
	Kältemaschine zu erreichen.	
	Oberhalb der maximal zulässigen Temperatur TMax beginnt die Kühlphase,	
	unterhalb der minimal zulässigen Temperatur die Heizphase. Im Bereich	
	zwischen diesen beiden Grenztemperaturen wird versucht, die	
	Behaglichkeitsgrenze mit passiven Methoden wie Fensterlüftung,	
	Nachtlüftung und Sonnenschutz einzuhalten.	
	Unter dem eingegebenen Wert (Standard 23 ° C) versucht der Regler alle	
	voreingestellten Hilfsmittel zu nutzen, um die Temperatur zu erhöhen, über	
	dem eingegebenen Wert versucht der Regler alle voreingestellten	
	Hilfsmittel zu nutzen, um die Temperatur zu senken.	
	Grenztemperatur, bei deren Überschreitung Wärmegewinne und Wärme-	
	verluste nicht mehr in die Gesamtbilanzierung eingehen. Bis zur Behag-	
	lichkeitsgrenze können Wärmegewinne noch gespeichert werden bzw.	
	Wärmeverluste gehen dem Gebäude tatsächlich verloren. Die Behaglich-	
	keitsobergrenze trennt die Energiegewinnphase von der Kühlphase.	
	Die Behaglichkeitsgrenze dient auch der Energiebilanzierung: Oberhalb der	
	eingestellten Behaglichkeitsgrenze wird der Energieaufwand der Kühlphase,	
	unterhalb der Heizphase zugerechnet.	

Bilanzierung der	Steigt die Temperatur im Gebäude über die eingestellte	Menü Auswertung > Gewinne –
Gewinne und Verluste	Behaglichkeitstemperatur, werden zusätzliche Temperaturerhöhungen z.B.	Verluste – Diagramm
	über solare Einstrahlung, nicht mehr als Gewinn bilanziert.	
Standardwert	Standardwert für die Behaglichkeitsgrenze sind 23 °Celsius.	

Minimale Temperatur Nachtlüftung

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
T-Min Nachtlüftung	Bis zu dieser Temperatur wird über die Nachtlüftung gekühlt	
	Die Nachtkühlung wird ausgeschaltet, wenn die Temperatur T min erreicht	
	wird.	
Aktivierung	Ist die eingestellte Temperatur noch nicht erreicht und ist die	Menü Haustechnik >
	Außentemperatur niedriger wird die Nachtkühlung aktiviert, wenn im Menü	Luftwechsel > Nachtkühlung
	Haustechnik > Luftwechsel > Nachtkühlung ein Wert eingestellt ist.	
	Die aktive Kühlung wirkt nur bis zu den Temperaturen <i>Tmax tags</i> und <i>Tmax</i>	
	nachts	

Temperatur Statistik

Begriff	Kurzbeschreibung	Weiter Infos / Kapitel
Begriff T-Statistik	Kurzbeschreibung Image: Statistik 2 Image: Statistik 3 Image: Statistik 4 Image: Statistik 5 Ima	Weiter Infos / Kapitel Menü Auswertung > Ergebnisse Gebäude
	Ergebnisse Gebäude	

Temperaturdifferenz Kühlung

Begriff	Kurzbeschreibung						
dT Kühlung	Dieser Wert gibt die maximale Temperaturdifferenz zwischen Außen und Innen an. Normalerweise regelt di						
	aktive Kühlung auf die Temperatureinstellungen Tmax Tag oder Tmax Nacht.						
	Mit dT Kühlung werden diese beiden Temperatureinstellungen überlagert, wenn die Außentemperatur meh						
	als den eingestellten Wert über der Innentemperatur liegt.						
	Standardwert 6 ° C						
Beispiel	Zum Beispiel wird bei einer Außentemperatur von 40 °C bei einem dT von 6 °C auf die Innentemperatur von						
	34 °C geregelt, auch wenn die Temperatureinstellung <i>Tmax Tag</i> oder <i>Tmax Nacht</i> auf einem niedrigeren Wert						
	steht.						

5.4 Standort

Der Menüpunkt *Standort* hat die folgenden Unterpunkte:

Randbedingungen

Testreferenzjahr

Karte für Testreferenzjahre

5.4.1 Randbedingungen

🧱 Randbedingungen											-		×
	Hauptzone 1	Hauptzone 2	Hauptzone 3	Hauptzone 4	Hauptzone 5	Hauptzone 6	Hauptzone 7	Hauptzone 8	Hauptzone 9	Hauptzone 10		^	
W innen (W/m ² K)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
W außen (W/m²K)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
I Erdreich (W/mK)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
Grundwassertiefe (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
Erdreichtemperatur	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
Berechnung PMV und PPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Luftbewegung (m/s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Energieumsatz (W/m²)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mech. Leistung (W/m²)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bekleidung (m²K/W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Korrektur Tageslänge (0-1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Horizont (+-45°)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
RB feste Temperatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RB Wärmeübergang aussen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Wärmeeintrag pro Person in W	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80			
RB abhängig von der Umgebungstemperatur													
<												>	
r			Überi	nehmen	Abbrechen	?	Bearbeiten						

5.4.1.1 Breiten-/Längengrad

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf	Weiter Infos / Kapitel
Breitengrad	Geografischer Breitengrad, der den Standort des		Menü <i>Standort ></i>
	Gebäudes definiert.		Testreferenzjahr
	Im Modul Heizlastberechnung wird dieser Wert		
	nicht benutzt, sondern der Wert aus dem		
	Klimadatenfile (TRY)		
Längengrad	Relativ zum Längengrad, der die Zeitzone definiert		Menü Standort >
	(12 Uhr Sonnenhochstand)		Testreferenzjahr

Im Modul Heizlastberechnung wird dieser Wert	
nicht benutzt, sondern der Wert aus dem	
Klimadatenfile (TRY).	

5.4.1.2 Wärmeübergangskoeffizient innen

Begriff	Kurzbeschreibung
W innen	W innen (W/m²K) ist der Wärmeübergangskoeffizient des Überganges Luft-Wand für den
	Gebäudeinnenbereich
	<i>8</i> = Standardwert

5.4.1.3 Wärmeübergangskoeffizient außen

Begriff	Kurzbeschreibung
W außen	W außen (W/m ² K) Wärmeübergangskoeffizient des Überganges Luft-Wand für den Außenbereich
	24 = Standardwert

5.4.1.4 Wärmeleitfähigkeit Lambda Erdreich

Begriff	Kurzbeschreibung
λ Erdreich	Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs in W/mK
	0.7 trocken
	1 mittel
	1.5 nass

5.4.1.5 Grundwassertiefe

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf	Weiter Infos / Kapitel
Grundwassertiefe		Beeinflusst die	1. Menü Gebäudezonierung >
		Bauteile, die Kontakt	Geometrie > Bauteilart
		zum Erdreich haben,	2. Menü Haustechnik >
		wie zum Beispiel die	Wärmepumpe
		Wände oder die	
		Erdsonden	

5.4.1.6 Erdreichtemperatur

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf	Weiter Infos / Kapitel
Erdreichtemperatur	Konstante Temperatur des Erdreichs ab einer	Beeinflusst die	Menü Gebäudezonierung >
	bestimmten Tiefe, die von der Abstrahlung des	Bauteile, die Kontakt	Geometrie > Wandart und
	Gebäudes nicht mehr beeinflusst wird und im	zum Erdreich haben,	Haustechnik > Wärmepumpe
	Jahresverlauf konstant bleibt.	wie zum Beispiel die	
	Wird hier eine Zahl<-90 eingegeben, wird die	Wände oder die	
	Erdreichtemperatur in Funktion der	Erdsonden	
	Außentemperatur berechnet		
	Standardwert ist 12		

5.4.1.7 Berechnung PMV und PPD

Begriff	Kurzbeschreibung PMV	Kurzbeschreibung PDD	Weiter Infos / Kapitel
PMV	Empfinden als Kennwert	Anteil Unzufriedener in %	Artikel Thermo.pdf
Predicted mean vote	+3 heiß	90 %	
	+2 warm	75 %	5 % ist das optimal erreichbare
	+1 leicht warm	25 %	Ergebnis
	+ 0.5	10 %	Nach DIN EN ISO 7730 wird ein
	0.0 neutral	5 %	PPD-Index von 10% als
	- 0.5	10 %	akzeptabel empfohlen.
	-1 leicht kühl	25 %	
	-2 kühl	75 %	
	-3 kalt	90 %	
PPD	Anteil Unzufriedener in %	Werte in Funktion PMV siehe oben	
Predicted percentage of			
dessatisfied			

5.4.1.8 Luftbewegung

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf	Weiter Infos / Kapitel
Luftbewegung	[m/sec] Meter pro Sekunde	Faktor A (Empfinden)	To = A * TL + (1-A) * TS
	kleiner 0.2 m/sec	0.5	To = operative Temperatur
	0.2 bis 0.6 m/sec	0.6	TL = Lufttemperatur
	0.6 bis 1.0 m/sec	0.7	TS = Strahlungstemperatur

5.4.1.9 Weitere Parameter

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf
Energieumsatz W/m ²	58 W/m² bis 165 W/m²	Behaglichkeitsbedingungen
	Bei Schwerstarbeit mehr als 230 W/m ²	
Mechanische Leistung in	Arbeitsenergieumsatz in Watt	Behaglichkeit
Watt		
Bekleidung	Wärmeleitwiderstand [m ² K/W]	Behaglichkeit
	Zielwerte:	
	1. große Werte 0.155 m²K/W (Winterkleidung)	
	2. kleine Werte 0.05 m ² K/W (Sommerkleidung)	
Korrektur Tageslänge	Mit einem Faktor zwischen 0 und 1 kann die Tageslänge, d.h. die Zeit von	Sonneneinstrahlung
	Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang definiert werden.	
Horizont	Mit einem Winkel von -45 bis +45° kann der Einfluss des Horizontes	Sonneneinstrahlung
	angegeben werden (gemessen von der Wandmitte).	
RB feste Temperatur	Wird im Geometriemenü die Bauteilart mit -11 bis -20 festgelegt, definiert	
	man damit eine in dieser Zeile und Spalte feste Randbedingung auf der	
	Außenseite dieser Wand.	
RB Wärmeübergang	Korrespondierend zu der in der darüber liegenden Zeile definierten festen	
außen	Temperatur wird hier der Wärmeübergangskoeffizient festgelegt.	
	RB abhängig von T _{Umgebung} :	
	Wird im Geometriemenü die Bauteilart mit -21 bis -30 festgelegt, definiert	
	man damit eine in dieser Zeile und Spalte feste Randbedingung auf der	
	Außenseite dieses Bauteils. Erdreich- und feste Koppeltemperaturen	

	können mit P1 bis P6 definiert werden (siehe Skizze im Programm	
	Schaltfläche RB abhängig von der Umgebungstemperatur)	
Wärmeeintrag pro	Wärmeeintrag pro Person in Watt	
Person in W	Standardwert 80 W	

5.4.2 Testreferenzjahr

Unter diesem Menüpunkt finden Sie Klimadatensätze von 15 Testreferenzstädten in Deutschland. Die Auswahl kann anhand der bereitgestellten Klimakarte erfolgen (Menü > Standort > Karte für Testreferenzjahre).

Im Klimadatensatz sind die äußeren Randbedingungen für die Simulation (Sonneneinstrahlung, Temperatur, Windgeschwindigkeit) als Stundenwerte hinterlegt. Nähere Informationen zu Testreferenzjahren siehe: <u>https://www.dwd.de/DE/leistungen/testreferenzjahre/testreferenzjahre.html</u>

-	TRY2010_01_Bremerhaven.dat
	TRY2010_02_Rostock.dat
-	TRY2010_03_Hamburg.dat
	TRY2010_04_Potsdam.dat
	TRY2010_05_Essen.dat
	TRY2010_06_BadMarienberg.dat
	TRY2010_07_Kassel.dat
	TRY2010_08_Braunlage.dat
	TRY2010_09_Chemnitz.dat
	TRY2010_10_Hof.dat
	TRY2010_11_Fichtelberg.dat
	TRY2010_12_Mannheim.dat
	TRY2010_13_Passau.dat
-	TRY2010_14_Stoetten.dat
	TRY2010_15_GarmischPartenkirchen.dat

Die gewählte Klimadatenfile wird auf der Startoberfläche angezeigt:



BKI Dynamische Heizlastberechnung

5.4.3 Karte für Testreferenzjahr

Unter diesem Menüpunkt finden Sie eine Deutschlandkarte zur Bestimmung der passenden Testreferenzstadt:





5.5 Datenbanken

Dor	Monünun	kt Datonh	anken ha	inhaltat dia	folgenden	Intornunkto
Der	wienupun	iki Dulend	unken be	innaitet uie	lugenuen	Uniter punkte.

<u>B</u> auteile
Fenster
TWD
Kollektoren
Speicher
Wärmetauscher
BHKW
Rohre
Pumpen
Nutzungsprofile
Klimastandorte
CO2-Emission
Parametercheck

5.5.1 Bauteile

5.5.1.1 Hüllflächen Schichtaufbau

Begriff	Kurzbeschreibung	
Hüllflächen	In diesem Menü werden die Hüllflächen des Gebäudes definiert. Zunächst wird aus den vorhandenen	
	Bauteilgruppen eine Gruppe ausgewählt. Dort können die zu der Gruppe gehörigen Hüllflächen bearbeitet	
	werden. Außerdem können Gruppen umbenannt, kopiert, getauscht oder gelöscht werden.	
	Die Auslieferung des Programms beinhaltet eine Standardbibliothek mit Schichtaufbauten.	

	Jedes Bauteil kann mit maximal neun Einzelschichten definiert werden.	
	Sollte in der mitgelieferten Datenbank Hüllflächen fehlen, können diese hier nachträglich erfasst werden.	
Hinweis	Die Reihenfolge der Eingabe erfolgt von innen nach außen	



5.5.1.2 Materialliste

Begriff	Kurzbeschreibung
Materialliste	In der Materialliste sind die Baustoffe, aus der eine Hüllfläche bestehen kann, definiert. Analog den Hüllflächen sind die Materialien in Gruppen eingeteilt. Gruppen können umbenannt, kopiert, getauscht oder gelöscht werden.
	Falls in der mitgelieferten Datenbank das gewünschte Material nicht enthalten ist, kann es in diesem Menü nachgetragen werden.
	Pro Werkstoff stehen 11 Parameter zur Verfügung, um die Eigenschaften des Materials zu beschreiben, außerdem kann im Klartext das Material beschrieben werden.

5.5.1.2.0 Material

Begriff	Kurzbeschreibung	
Material	In diesem Feld wird das Material im Klartext beschrieben. Möglichst kurze Bezeichnungen verwenden, da	
	dieser Name in den anderen Fenstern als Kurzbezeichnung angezeigt wird	

5.5.1.2.1 Materialliste / Wärmeleitfähigkeit Lambda

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf
Wärmeleitfähigkeit	λ [W/mK]	Auf Verluste und Gewinne
Lambda		

5.5.1.2.2 Materialliste / Wärmekapazität

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf
Wärmekapazität	c_p [J/kg*K]	

5.5.1.2.3 Materialliste /Dichte

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf
Dichte	kg/m³, in Kilogramm pro Kubikmeter	Speicherung der Wärme

5.5.1.2.4 Materialliste /Dampfdiffusionswiderstandszahl

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf
Dampfdiffusionswidersta	Widerstand der Wasserdampf bei unterschiedlichem Partialdruck	Transport von Wasserdampf
ndszahl μ	entgegengesetzt wird.	durch das Material
	Materialbeispiele zur Orientierung für μ	Luftfeuchte im Raum und
	Luft $\mu = 1$	Kondensatbildung in Materialien
	Gips trocken μ ca. 10	sowie deren Austrocknung
	Vollziegel μ ca. 16	

5.5.1.2.5 Materialliste /Kapillarwirkung

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf
Kapillarwirkung [m/s]	Transportvermögen von Kondensat/Wasser in Materialien. Zum Beispiel:	Transport von flüssigem Wasser
	Ziegel, Lehm und Holz haben eine hohe Kapillarwirkung, Beton, Gasbeton,	durch das Material >
	Glas und Kunststoffe eine geringe.	Feuchteschäden
	Falls keine Daten zur Verfügung stehen, kann mit einem einfachen	
	Experiment der Wert abgeschätzt werden. Eine Materialprobe mit einer	Über der Erde sind Ziegel etc.
	Seite ins Wasser stellen und die Veränderung der Feuchtegrenze in	besser, im Erdangrenzenden
	Funktion der Zeit für die Kapillarwirkung in Meter pro Sekunde berechnen.	Bereich Beton, etc.

5.5.1.2.6 Materialliste / Porenanteil

Begriff	Kurzbeschreibung
Porenanteil	Verfügbares Volumen für Wassereinlagerung als Volumenanteil Porenvolumen/Gesamtvolumen in %

5.5.1.2.7 Materialliste / Wassersättigung

Begriff	Kurzbeschreibung
Wassersättigung	Anteil von flüssigem Wasser in den Poren bis zum Wasseraustritt in %

5.5.1.2.8 Materialliste / Emissionsgrad

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf
Emissionsgrad	Emissionsfaktor für die Wärmestrahlung	Strahlungsaustausch mit
	0 bis 1	Himmel und Umgebung

5.5.1.2.9 Materialliste / Absorptionsgrad

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf
Absorptionsgrad	Absorptionsgrad der Solarstrahlung	Außenwandtemperatur und
	0 bis 1	somit auf den Heizenergiebedarf
		und die Behaglichkeit
5.5.1.2.10 Materialliste / Rauigkeit

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf
Rauigkeit	Oberflächenrauigkeit in Vielfachem der Wandoberfläche, die mit der	Feuchteaufnahme und -abgabe.
	Umgebung im Austausch ist. Zum Beispiel Feuchteaufnahme, etc. 1 bis (5)	Wärmeübergang, etc.

5.5.1.2.11 Materialliste / Beschreibung

Das Material kann hier im Klartext ausführlich beschrieben werden

5.5.1.2.12 Materialliste / Englische Beschreibung

Das Material kann hier im Klartext in englischer Sprache ausführlich beschrieben werden

5.5.2 Fenster

In diesem Menü können neue Fenstertypen definiert und alte Fenstertypen umdefiniert werden. Ein Fenster gliedert sich in die Bereiche Glas, Rahmen und Sonnenschutz. Der Rahmen wird durch seinen U-Wert beschrieben, der Sonnenschutz durch seine Position/Typ (4.5.2.8; bei einem innenliegenden Sonnenschutz werden z.B. die absorbierten Lichtanteile dem Gebäude gutgeschrieben) sowie den Abminderungsfaktor (b-Wert); er gibt die Lichtdurchlässigkeit an. So bedeutet eine *0.9,* dass ein geringer Sonnenschutz vorhanden ist (z.B. ein sehr durchsichtiger Vorhang), eine *0.1* entspricht einem fast geschlossenen Rollladen. Das Glas wird durch weitere Parameter festgelegt: Den U-Wert, den g-Wert sowie den t-Wert. Der U-Wert gibt an wie viel Wärme durch das Glas entweicht, der g-Wert (die Gesamtenergiedurchlässigkeit) wie viel Energie (Licht + in Wärme umgewandeltes Licht) anteilig vom eintreffenden Licht (im Spektralbereich 300-2500nm) in den Raum gelangt (in %/100. *0.3* entspräche also 30%).

Wie aus der Abbildung "Optisches Spektrum des Lichts" ersichtlich, wird nur ein sehr kleiner Teil der elektromagnetischen Wellen vom menschlichen Auge als sichtbares Licht wahrgenommen. Der Lichttransmissionsgrad (t-Wert) gibt an wie viel Prozent des sichtbaren Lichtes durch das Glas gelangen (in %/100). Ein Wert von 0.7 würde also bedeuten, dass nur 70% des sichtbaren Lichts auf der anderen Seite des Fensters ankommen. Der Lichttransmissionsgrad entscheidet über das Zuschalten des Kunstlichtes. Ein Fenster mit hohem t-Wert spart Stromkosten gegenüber Fenstern mit niedrigerem t-Wert aufgrund eines reduzierten Kunstlichtbedarfs.



Ein Sonnenschutzglas versucht eine niedrige Gesamtenergiedurchlässigkeit (niedrigeren g-Wert) bei einem möglichst hohen t-Wert zu erreichen (damit der sichtbare Lichtanteil möglichst unverändert groß bleibt; wenn die Gesamtstrahlung abnimmt muss die Durchlässigkeit für den sichtbaren Bereich zunehmen um hier auf dieselben Werte zu kommen). Der U-Wert bleibt hierbei meist unverändert.

Ein Energiesparglas zielt auf einen niedrigen U-Wert ab. Die Gesamtdurchlässigkeit und der Transmissionsgrad liegen dagegen höher als normalerweise um kostbare Sonnenenergie in das Gebäude zu lassen.

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf
Bezeichnung	In diesem Feld wird das Fenster im Klartext beschrieben. Möglichst kurze	Bedienbarkeit der Datenbank
	Bezeichnungen verwenden, da dieser Name in den anderen Fenstern als	
	Kurzbezeichnung angezeigt wird	

5.5.2.2 Fenster / U-Wert Glas

Begriff	Kurzbeschreibung
U-Wert Glas	Der Wärmedurchgang durch Glas durch Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten U ausgedrückt. Dieser Koeffizient stellt den Wärmefluss durch 1 m ² Glas bei einem Temperaturunterschied von 1 Grad zwischen innen und außen dar. Einheit U = [W/m ² K]
	Ein Rollladen vor dem Glas wird mit einem konstanten U-Wert von 5 W/(m²K) bewertet. Der Gesamt-U-Wert von Glas und Rollladen ergibt sich aus der Summe der Kehrwerte der einzelnen U-Werte.

5.5.2.3 Fenster / U-Wert Rahmen

Begriff	Kurzbeschreibung
U-Wert Rahmen	Der Wärmedurchgang durch den Rahmen durch Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten U ausgedrückt. Dieser Koeffizient stellt den Wärmefluss durch 1 m ² Rahmen bei einem Temperaturunterschied von 1 Grad zwischen innen und außen dar.
	Einheit U = [W/m²K]

5.5.2.4 Fenster / g-Wert

Begriff	Kurzbeschreibung	
g-Wert	Der Gesamtenergiedurchgangsgrad einer Verglasung ist das Verhältnis zwischen der Gesamtenergie, die durch die Verglasung in den Raum gelangt, und der insgesamt einfallenden Sonnenenergie.	
	Diese Gesamtenergie setzt sich zusammen aus der Sonnenenergie, die durch direkte Transmission durch das Glas gelangt, und der Energie, die infolge der Erwärmung des Glases durch Energieabsorption an den Innenraum abgegeben wird. (Emissivität)	

5.5.2.5 Fenster / t-Wert

Begriff	Kurzbeschreibung
t-Wert	Der Lichttransmissions- bzw. Lichtreflexionsgrad einer Verglasung ist das Verhältnis von durchgelassenem bzw.
	reflektiertem Lichtstrom zum einfallenden Lichtstrom, bezogen auf das Tageslichtspektrum.

5.5.2.6 Fenster / Fc-Wert

Begriff	Kurzbeschreibung
Fc-Wert	Abminderungsfaktor des g-Wert durch den Sonnenschutz
Standardwerte	0.3 Außenliegender Sonnenschutz
	0.7 Innenliegender Sonnenschutz
	1 kein Sonnenschutz

5.5.2.7 Fenster / Sonnenschutz

Begriff	Kurzbeschreibung
Sonnenschutz	0 Sonnenschutz innen
	1 Sonnenschutz außen
	2 Sonnenschutz außen mit Rollladen (Der Rollladen wird in den Ferien und nachts genutzt. Der U-Wert
	des Rollladens beträgt 5 W/(m²K))

5.5.2.8 Fenster / Absorption Glas

Begriff	Kurzbeschreibung
Absorption Glas	Licht das durch Absorption im Glas zurückgehalten wird.
Standardwert	0.05

5.5.2.9 Fenster / Beschreibung

Begriff	Kurzbeschreibung
Beschreibung	Das Fenster kann hier im Klartext ausführlich beschrieben werden

5.5.2.10 Fenster / Absorption Sonnenschutz

Begriff	Kurzbeschreibung
Absorption	Absorptionsvermögen des Sonnenschutzes
Sonnenschutz	

5.5.2.11 Fenster / Psig (Ψg)

Begriff	Kurzbeschreibung
linearer Wärmedurch-	Längenbezogenen Beitrag des linearen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ g (Psi) zum U-Wert des Fensters. Der
gangskoeffizient Psig	Psi-Wert des Fensters Ψg beschreibt dabei die zusätzlichen Wärmeverluste aus der Wechselwirkung von
	Rahmen, Glas und Abstandhalter. Für zukünftige Berechnung des Uw-Wertes aus Herstellerangaben.

5.5.2.12 Fenster / Uw-Wert

Begriff	Kurzbeschreibung
Uw-Wert	Der Uw-Wert des Fensters kann direkt eingegeben werden. Fehlt der Wert, wird er aus dem U-Wert des Glases
	und dem des Rahmens berechnet.

5.5.2.13 Fenster / Englische Bezeichnung

Begriff	Kurzbeschreibung
Beschreibung	Das Fenster kann hier im Klartext ausführlich in englischer Sprache beschrieben werden



5.5.3 Nutzungsprofile

Hier geben Sie die Parameter der Nutzungsprofile ein:

Kutzungsprofile						-	- 🗆 X
	1	2	3	4	5	6	7
Bezeichnung	Nicht beheizt	19.9 ° 0 Pers	Büro + 1-Fam.ha	1-Fam.haus	2-Fam.haus	3-Fam.haus	4-Fam-haus
Tagesbeginn 0-24 Uhr	8	8	6	6	6	6	6
Tagesende 0-24 Uhr	18	8	22	22	22	22	22
Solltemperatur tags	-50	19.9	18	21	20	21	21
Absenktemperatur nachts	-50	19.9	15	15	15	15	15
Personen tags	0	0	2	2	8	12	16
Personen nachts	0	0	2	4	8	12	16
interne Wäemequelle Nutzung							
interne Wäemequelle k. Nutzung							
Luftwechsel kontr. Nutzung (1/h)							
Luftwechsel kontr. k. Nutzung (1/h)							
Luftwechsel unkontr. Nutzung (1/h)							
Luftwechsel unkontr. k. Nutzung (1/h)							
Obergrenze LW Fensterlüftung							
Nachtlüftung							
installierte Lichtleistung pro Vol (W/m ^s)							
Einschaltwert Lichtdichte (W/m³)							
Beschreibung	0	0	0	0	0	0	0
engl. Bezeichnung	no heating	19.9° 0 Pers	Office and 1-fam	1-family house	2-family house	3-family house	4-family house
Übernehmen	Abbrechen	<<	Spalte	1 >>	Bearbeiten	?	

Nutzungsprofile / Bezeichnung und Zeiten

Begriff	Kurzbeschreibung
Bezeichnung	In diesem Feld wird das Nutzungsprofil im Klartext beschrieben. Möglichst kurze Bezeichnungen verwenden,
Nicht beheizt	da dieser Name in den anderen Fenstern als Kurzbezeichnung angezeigt wird
Tagesbeginn	Uhrzeiten, ab wann die Solltemperatur - Tags im Gebäude anliegen soll.
Tagesende	Uhrzeiten, bis wann die Solltemperatur - Tags im Gebäude anliegen soll.
	Die Uhrzeit zwischen Tagesbeginn und Tagesende definiert den Zeitraum in dem die Solltemperatur Tags im
	Gebäude anliegt.
	Im restlichen Zeitraum wird die Temperatur über die Absenktemperatur nachts bestimmt

Nutzungsprofile / Sollwerttemperatur tags - nachts

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf	Weitere Infos
Sollwerttemperatur tags	Solltemperatur tagsüber mit der das Gebäude	Eine hohe Solltemperatur erhöht den	
	betrieben wird. Der Zeitraum wird über die Uhrzeit	Heizenergiebedarf. Bei Gebäuden mit	
	Tagesbeginn und Tagesende bestimmt.	geringem Energiebedarf liegt diese im	
		zweistelligen Bereich pro Kelvin	
		Temperaturerhöhung,	
Standardwerte tags	20 °C Mittlere Umgebungstemperatur innerhalb der		DIN V 4108-6
	thermischen Hülle laut GEG / EnEV (DIN V 4108-6)		
	21 °C Standardwert für die dynamische		
	Gebäudesimulation		
Absenktemperatur	Solltemperatur nachts, mit der das Gebäude	Je tiefer desto größer ist die	
nachts	betrieben wird. Der Zeitraum wird über die Uhrzeit	Energieeinsparung.	
	von Tagesende bis Tagesbeginn bestimmt.	Bei Gebäuden mit schlechter	
		Gebäudehülle ist der Einspareffekt	
		größer.	
Standardwerte nachts	15 °C Standardwert für die dynamische	Gebäude mit geringem Energiebedarf	
	Gebäudesimulation	erreichen die 15°C nicht.	

Nutzungsprofile / Anzahl der Personen tags - nachts

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf
Personen tags	Anzahl der Personen, die sich im eingestellten Tageszeitraum im Gebäude	Personen im Gebäude werden
	aufhalten.	mit einem Wärme- und
	Personen im Gebäude sind ständige Wärmequellen und tragen so zu den	Feuchteeintrag
	internen Wärmegewinnen bei.	mitberücksichtigt.
	Der Zeitraum wird über die Uhrzeit Tagesbeginn und Tagesende bestimmt.	
Standardwerte tags	80 Watt/Person; Luftbedarf 30 m ³ /Stunde und Person	
Personen nachts	Anzahl der Personen, die sich im eingestellten Nachtzeitraum im Gebäude	Personen im Gebäude werden
	aufhalten.	mit einem Wärme- und
	Personen im Gebäude sind ständige Wärmequellen und tragen so zu den	Feuchteeintrag
	internen Wärmegewinnen bei.	mitberücksichtigt.
	Der Zeitraum wird über die Uhrzeit von Tagesende bis Tagesbeginn	
	bestimmt.	
Standardwerte nachts	analog Standardwerte tags	

Nutzungsprofile / Wärmequellen, Luftwechsel, Lüftung, Licht

Begriff	Kurzbeschreibung	Siehe auch
Interne Wärmequelle	Internen Wärmelasten <i>Abwärme</i> ; Nutzung ≙ verallgemeinert tagsüber.	5.3.2.2 / 5.3.2.3
Nutzung	Üblich sind 400 W (Elektrogeräte ohne Beleuchtung) für ein	
	Einfamilienhaus. Wird nichts eingetragen, wird der Eintrag aus dem	
	Einrichtungsmenü benutzt.	
Interne Wärmequelle k.	Internen Wärmelasten <i>Abwärme</i> ; keine (k.) Nutzung ≙ verallgemeinert	5.3.2.2 / 5.3.2.3
Nutzung	nachts. Üblich sind 100 W (Elektrogeräte ohne Beleuchtung) für ein	
	Einfamilienhaus. Wird nichts eingetragen, wird der Eintrag aus dem	
	Einrichtungsmenü benutzt.	
Luftwechsel kontrolliert	Hier wird die Luftwechselrate jeder Raumzone als Vielfaches des	5.3.1
Nutzung	Rauminhalts eingegeben, die während der Nutzungszeit in einer Stunde	
	über eine mechanische Be- und Entlüftung eingestellt ist. Wird nichts	
	eingetragen, wird der Eintrag aus dem Luftwechselmenü benutzt.	

Luftwechsel kontrolliert	Hier wird die Luftwechselrate jeder Raumzone als Vielfaches des	5.3.1
k. Nutzung	Rauminhalts eingegeben, die außerhalb der Nutzungszeit in einer Stunde	
	über eine mechanische Be- und Entlüftung eingestellt ist. Wird nichts	
	eingetragen, wird der Eintrag aus dem Luftwechselmenü benutzt.	
Luftwechsel	Hier wird die Luftwechselrate jeder Raumzone als Vielfaches des	5.3.1
unkontrolliert Nutzung	Rauminhalts eingegeben, der während der Nutzungszeit durch	
	Undichtigkeiten in der Gebäudehülle oder durch Öffnen von Fenstern oder	
	Außentüren entsteht. Wenn nichts eingetragen ist, wird der Eintrag aus	
	dem Luftwechselmenü benutzt.	
Luftwechsel	Hier wird die Luftwechselrate jeder Raumzone als Vielfaches des	5.3.1
unkontrolliert k. Nutzung	Rauminhalts eingegeben, der außerhalb der Nutzungszeit durch	
	Undichtigkeiten in der Gebäudehülle oder durch Öffnen von Fenstern oder	
	Außentüren entsteht. Der Eintrag aus dem Luftwechselmenü wird benutzt,	
	falls hier keine Eingabe gemacht wurde.	
Obergrenze LW	Luftwechselrate für die Hauptzone als Vielfaches des Rauminhaltes, die zur	5.3.1.7
Fensterlüftung	passiven Kühlung maximal möglich ist, wenn die Raumtemperatur eine im	
	Menü Kühlung festgelegte Grenztemperatur überschreitet, und die	
	Umgebungstemperatur unter der Raumtemperatur liegt. Der Luftwechsel	
	steigt proportional zum Temperaturunterschied zwischen außen und innen	
	an und wird durch die Parameter Faktor und Obergrenze bestimmt.	
	Luftwechsel = Faktor x Δ T Luftwechsel <= Obergrenze. Wird nichts	
	eingetragen, wird der Eintrag aus dem Luftwechselmenü benutzt.	
Nachtlüftung	Luftwechselrate für die Hauptzone als Vielfaches des Rauminhaltes, die zur	5.3.1.7
	passiven Kühlung maximal möglich ist, wenn die Raumtemperatur eine im	
	Menü Kühlung festgelegte Grenztemperatur überschreitet, und die	
	Umgebungstemperatur unter der Raumtemperatur liegt. Die Nachtlüftung	
	läuft dann solang bis die im Menü Kühlung eingestellte Untergrenze	
	erreicht ist oder maximal 24 Stunden.	
	Der Luftwechsel steigt proportional zum Temperaturunterschied zwischen	
	außen und innen an und erreicht sein Maximum bei einer	
	Temperaturdifferenz von 1 °C. Wird nichts eingetragen, wird der Eintrag aus	
	dem Luftwechselmenü benutzt.	

Installierte Lichtleistung	Standardwerte sind ca. 0.3 W/m ³ für ein Einfamilienhaus und ca. 0.6 W/m ³	
pro Volumen	für ein Büro.	
	Hierbei ist folgendes zu beachten: Die tatsächliche Leistung wird mit dem	
	Volumen berechnet. Dieses muss unter <i>Menü Haustechnik > Luftwechsel</i>	
	eingegeben werden. Da hier aber nur das Bruttovolumen eingegeben wird	
	empfiehlt es sich die tatsächlich installierte Leistung (in Watt) durch das	
	eingegebene Volumen und anschließend durch 0,8 zu teilen damit am Ende	
	das erwünschte Ergebnis berechnet wird. Zu beachten ist der Bezug zur	
	Einschaltschwelle (siehe Parameter Regelung/Licht). Ist die installierte	
	Lichtleistung zu gering wird der Zielwert nicht erreicht. Der berechnete	
	Lichtenergiebedarf ist dann zu klein. Wird nichts eingetragen, wird der	
	Eintrag aus dem Einrichtungsmenü benutzt.	
Einschaltwert Lichtdichte	Wenn das Tageslicht unter die eingegebenen Werte sinkt, schaltet das	
	Programm das Kunstlicht ein. Ist die Beleuchtung dimmbar, ist dieser Wert	
	der Sollwert. Zu beachten ist, dass bei hohen Sollwerten der Parameter	
	"Installierte Lichtleistung" angepasst werden muss.	
	Standardwerte:	
	0.3 Einfamilienhaus	
	0.6 Büro	
	0.0 kein Licht bzw. Licht aus	
	Wird nichts eingetragen, wird der Eintrag aus dem Menü Haustechnik >	
	<i>Regler > Licht</i> benutzt.	
Beschreibung	Das Nutzungsprofil kann hier im Klartext ausführlich beschrieben werden.	
Englische Bezeichnung	Das Nutzungsprofil kann hier im Klartext in englischer Sprache benannt	
	werden.	



5.6 Simulationsumgebung

Der Menüpunkt *Simulationsumgebung* beinhaltet die folgenden Unterpunkte:

Zeiten
Startwerte, Messdaten
Stabilisierung
Grafikvorgaben
Simulation starten

5.6.1 Zeiten

5.6.1.1 Zeitfenster auswählen

Begriff	Kurzbeschreibung
Zeitfenster auswählen	Durch Rechtsklick öffnet sich eine Liste aus der eines der in Nummer 1 – 11 hinterlegten Zeitfenster
	ausgewählt werden kann.

5.6.1.2 Startmonat

Begriff	Kurzbeschreibung
Startmonat	Durch Rechtsklick öffnet sich eine Liste aus der der Startmonat für die Simulation ausgewählt werden kann.
	Der Startmonat definiert den Startzeitraum des eingestellten Zeitfensters für die Simulation.
Standard	In mitteleuropäischen Klimazonen sollte die Simulation im Sommer gestartet werden. Damit sich das Gebäude
	im Sommer einstellen kann und in einem stabilen Zustand in eine komplette Heizperiode übergeht.

5.6.1.3 Tabelle

Begriff	Kurzbeschreibung	
Zeitfenster	Hier wird eine Bezeichnung für das Zeitfensters eingegeben.	
Startzeit	Der Tag im Monat, an dem die Simulation gestartet wird.	
Dauer	In diesem Feld wird die Dauer der Simulation in Tagen angegeben bei einem Jahr steht an dieser Stelle 365, be	
	einer Woche steht hier 7.	
Max. Schrittweite	Begrenzung der maximalen Zeitschrittweite, die von der Schrittweitensteuerung gewählt werden kann. Die	
	Eingabe sollte dem simulierten System angemessen gewählt werden.	
	Ein zu großer Wert liefert kurze Simulationszeiten, die etwas ungenauer sein können, wohingegen ein zu	
	kleiner Wert die zur Simulation benötigte Zeit unnötig erhöht. Normalerweise ist es ausreichend, die	
	Standardwerte zu verwenden.	
Grafikausgabe	Die eingegebene Stundenzahl gibt an in welchem zeitlichen Abstand die Grafikpunkte auseinander liegen. Bei	
	einer Jahressimulation liegt der Standardwert etwa bei 36 h bei einer ein Tagessimulation etwa bei 0.1 h	
Dateiausgabe	Die eingegebene Stundenzahl gibt an in welchem zeitlichen Abstand die Daten in eine Datei geschrieben	
	werden. Diese Datei wird bei Auswertung > Simulation einlesen verwendet.	
Grafik aktualisieren	Die eingegebene Sekundenzahl gibt an in welchem zeitlichen Abstand der Rechenzeit die Grafik auf dem	
	Bildschirm aktualisiert wird. Große Zahlen führen zu kürzeren Simulationszeiten. Im Extremfall (Zeit größer als	
	die Simulation dauert) wird die Grafik nach dem Simulationsende angezeigt.	

5.6.2 Startwerte, Messdaten - allgemein

Begriff	Kurzbeschreibung	Einfluss von / auf
Startwerte	In diesem Menü lässt sich der Startwert aller Zustands- und Dokumentations-	Zustandsgrößen im Menü
	größen anschauen und verändern.	<i>Grafikvorgaben</i> in der
	Zur besseren Übersicht sind die Zustandsgrößen auf der linken Seite in Gruppen	Kanalauswahl.
	eingeteilt. Durch Anklicken der Schaltfläche für die gewünschte Gruppe (z.B.	
	Temperatur Flächen) wird die Anzeige aktualisiert.	
	Mit der Schaltfläche oben (HZ1 bis HZ 10) kann zwischen den verschiedenen	
	Hauptzonen umgeschaltet werden.	

Begriff	Kurzbeschreibung
Startwerte	Durch das Feld Startwerte automatisch wird das System automatisch auf sinnvolle Startwerte eingestellt.
automatisch	Die generierten Werte können nach erfolgter Simulation geprüft bzw. korrigiert werden.
(generieren)	Wird ein Simulationslauf beendet oder abgebrochen steht im Menü Startwert, Messdaten der aktuelle Stand des
	Systems. Ist also ein genaueres Ergebnis erwünscht können die Resultate der alten Simulation als Startwerte für eine
	neue Simulation verwendet werden. Dies macht Sinn z.B. bei Anlagen mit Wärmespeicher/Erdsonden. Mit
	automatisch generierten Startwerten starten die meisten Komponenten bei 20°C. Nach einem Simulationsjahr ist
	der stationäre Zustand viel genauer als der automatisch generierte. Damit dieser genauere Zustand weiter für ein
	neues Jahr zum Simulieren genutzt wird, muss die Einstellung Startwerte automatisch generieren im Hauptfenster
	deaktiviert sein.
Bilanzen auf null	Mit der Schaltfläche Bilanzen auf null setzen (Menü Simulationsumgebung > Startwerte > rechts unten) werden die
setzen	Bilanzen (z.B. Heizenergiebedarf) auf null gesetzt. Wird diese Schaltfläche nicht genutzt, so werden die Bilanzen
	weiter integriert. So zeigt das Ergebnis nach fünf aufeinanderfolgenden Ein-Jahres-Simulationen den
	Heizenergiebedarf für alle fünf Jahre insgesamt an. Mit Bilanzen auf null setzen wird dies verhindert, eine Bilanz für
	das konkrete Jahr wird angezeigt ohne die anderen Startwerte (wie z.B. Feuchte/Temperaturen) zu beeinflussen.

5.6.2.2 Startwerte, Messdaten / Startbedingungen Feuchte (nur bei Gebäudesimulationsprogramm DKI)

Begriff	Kurzbeschreibung
Startbedingungen	Die Eingabe in diesen Feldern sind dann erforderlich, wenn eine Feuchtesimulation durchgeführt werden soll.
Feuchte	Die Feuchtesimulation kann im Startfenster angewählt werden.
Einsatzgebiet	Der Feuchtegehalt spielt bei Alt- und bei Neubauten eine Rolle. Bei Neubauten die oft während der Bauphase
	nicht ausreichend vor Regen geschützt sind und deshalb die Wände sehr feucht sind. Durch die hohe Feuchte
	verändert sich zum Beispiel der Dämmwert des Gebäudes. Dieser Effekt kann berechnet werden, d. h. man
	kann erkennen, wie lange die Wand benötigt, bis sie trocken ist. Bei einer Simulation mit automatisch
	generierten Startwerten wird von einer relativ hohen Feuchte ausgegangen. Daher liegt der Heizenergiebedarf
	in den ersten Jahren der Simulation deutlich höher als ohne Feuchtesimulation da die hohe anfängliche
	Feuchte erst mit der Zeit aus den Wänden weggetrocknet werden muss (Der Energiebedarf steigt hier durch
	die Trocknung (Verdampfung der Feuchte) und die schlechteren U-Werte an. In dem Menü Startwerte kann
	der Startwert für die Feuchte angepasst werden.

Einheiten	Dampf in den Schichten in kg/m ³
	Feuchte (Wassergehalt) ist in % vom möglichen Wassergehalt, wenn alle Poren mit Wasser gefüllt sind (Zahl im
	Zustandsvektor mal 100 ergibt %).
Parameter Verdunstung	Mit den Parametern Offset und Verstärkung kann der Mechanismus von Kondensation und Verdunstung
und Kondensation	gesteuert werden. So kann modelliert werden, dass z.B. die Verdunstung nur bis zu einer Restwassermenge
	(<i>Offset</i>) erfolgt.
	Ein offsetwert von 0 und eine Verstärkung von 1 haben den gleichen Effekt wie der Schalter Simulation wie
	bisher und schalten den beschriebenen Mechanismus ab.

5.6.2.3 Infos zum Datenfile

Eingabe von Parametern zum Messdatensatz (zum Vergleich mit den simulierten Werten)

Begriff	Kurzbeschreibung
Messdatensatz	Auswahl der Datei, die die Messdaten enthält
Anzahl Kommentare	Anzahl der Zeilen, die Kommentare enthält
Spaltentrenner	Auswahl des Trennzeichens (Leerzeichen; oder,) mit rechte Maustaste
Datenformat Zeit	Auswahl mit rechter Maustaste
Interpolation	Entscheid ob zwischen den Datenpunkten interpoliert wird oder nicht
Anzahl der einzule-	Anzeige der Anzahl der im Menu Startwerte den Zustandsgrößen zugeordneten Messwerte
senden Messdaten	
Zeitverschiebung	Anpassung der Messdaten an Simulationszeit (z.B. Ortszeit an Sonnenzeit)
Anzahl der vorhandenen	Information, wie viele Datenpunkte pro Zeile gefunden wurden
Messdaten	
Messdaten zuordnen	Zuordnung von Zustandsgrößen zu Messdaten mit rechter Maustaste

5.6.3 Stabilisierung (Einstellung für Expertinnen/Experten)

Begriff	Kurzbeschreibung
Allgemein	Im Allgemeinen ist die Benutzung dieses Menüs wegen einer automatischen Stabilisierung der Numerik nicht
	notwendig, in Einzelfällen kann dies allerdings anders aussehen.
	Zustandsgrößen, die sich sehr schnell oder plötzlich ändern, können zur Instabilität der Simulation führen,
	wenn die im Menü Zeiten eingegebene Simulationsschrittweite für die Integration zu groß ist.

Zur Überwachung solcher Zustandsgrößen, d.h. zur Begrenzung der zulässigen Änderungen solcher
Zustandsgrößen und Berücksichtigung der Schrittweitensteuerung, dient dieses Menü.
Hinweis: Zur korrekten Einstellung ist Spezialwissen erforderlich, bitte wenden Sie sich an den
Softwarehersteller (siehe Impressum)

5.6.3.1 Stabilisierung / Zustandsgröße

Begriff	Kurzbeschreibung
Zustandsgröße	An dieser Stelle wird die Zustandsgröße ausgewählt, für die eine spezielle Stabilisierung manuell eingestellt
	werden soll. Durch drücken der rechten Maustaste kann die gewünschte Zustandsgröße ausgewählt werden.

5.6.3.2 Stabilisierung / Wunsch-Wert

Begriff	Kurzbeschreibung
Wunsch-Wert	Wenn die Stabilisierung manuell eingegeben werden soll, müssen für jede zu überwachende Zustandsgröße in
	der Eingabespalte zwei Werte vorgegeben werden. Wunsch Wert und Max Wert
Funktion	Bei Überschreitung der Änderung der Zustandsgröße, die unter Max Wert angegeben ist, wird die
	Zeitschrittweite so gewählt, dass die Änderung dem hier eingetragenen Wert entspricht

5.6.3.3 Stabilisierung / Max-Wert

Begriff	Kurzbeschreibung
Max-Wert	Wenn die Stabilisierung manuell eingegeben werden soll, müssen für jede zu überwachende Zustandsgröße in
	der Eingabespalte zwei Werte vorgegeben werden: Wunsch-Wert und Max-Wert
Funktion	Bei Überschreiten dieses Grenzwertes für die Änderung der Zustandsgröße, wird die Zeitschrittweite reduziert.
Hinweis!	Der Max-Wert sollte nicht größer 1 sein, da sonst Ereigniszeitpunkte in der Simulation nicht exakt getroffen
	werden.

5.6.4 Grafikvorgaben

In der Grafik können alle Zustände aus allen Zonen (beschränkt auf 10 Grafikkanäle) angezeigt werden. Die Grafikparameter werden für jede Hauptzone eingegeben. Zwischen den Zonen kann über die Schaltflächen *HZ1* bis *HZ10* gewechselt werden. Über die Schaltfläche *Grafikkanäle automatisch* wird eine sinnvolle Konfiguration generiert.

Bitte beachten Sie: Vor dem Wechsel der Hauptzone müssen mit Übernehmen akt. HZ bzw. Übernehmen alle HZ die Daten gesichert werden.

Da sowohl für die Achsen allgemein als auch für die einzelnen Zustandsgrößen minimale und maximale Werte festgelegt werden können, ist es auf diese Weise möglich, die Kurvenverläufe der einzelnen Zustandsgrößen zu dehnen oder zu stauchen.

Beispiel:

Wird für den Heizenergiebedarf in der Achsendefinition ein Max-Wert von 60 000 kWh und in der Zustandsgröße ein Max-Wert von 50 000 kWh definiert, wird der Kurvenverlauf gestreckt. Es ist daher beim Ablesen von Werten aus dem Graphen zu beachten, dass auf Grund der unterschiedlichen Achsenskalierung nur qualitative Aussagen aus dem Kurvenverlauf getroffen werden können.

Achtung!

Für qualitative Aussagen aus den Kurvenverläufen ist die Übereinstimmung der Min- und Max-Werte der Achsendefinition und der Zustandsgrößen sicherzustellen.

Wird die Option *Ausgabe der ausgewählten Kurven in die Datei* (unten rechts) angewählt werden die angezeigten Werte in eine Datei geschrieben. Am unteren Bildrand wird ausgewählt welche der möglicherweise unterschiedlichen Achsenskalierung für die Mehrzonendarstellung verwendet werden soll. Mit der Schaltfläche *Grafikkanäle aus allen Zonen auswählen* erfolgt die Zusammenstellung der gewünschten Grafikkanäle. In der Tabelle werden die 10 Grafikkanäle aller aktiven Zonen spaltenweise dargestellt. Mit *Doppelklick* auf das entsprechende Feld wird der Wert zur Darstellung ausgewählt bzw. aus der Auswahl entfernt. Ausgewählte Grafikkanäle sind grün hinterlegt. Mehr als 10 Kanäle können nicht gleichzeitig angezeigt werden.

5.6.4.1 Grafikvorgaben Achsdefinition

Im oberen Teil des Fensters können die x-Achse und zwei unabhängige y-Achsen definiert werden. Werte für Minimum, Maximum und Achsenbeschriftung können eingegeben werden.

Es bietet sich an, eine y-Achse für die Temperatur im Bereich von -20°C bis 100°C anzulegen. Dies wird auch automatisch gemacht, wenn *Grafikkanäle automatisch generieren* gewählt wird oder die entsprechende Checkbox im Startfenster angewählt ist. Eine automatische Achsenskalierung kann in der Spalte *auto?* ausgewählt werden.

5.6.4.2 Grafikvorgaben Linien

Hier kann das Aussehen der Gitternetzlinien beeinflusst werden.

5.6.4.3 Grafikvorgaben Zustandsgröße

Hier muss die Nummer der Zustandsgröße eingegeben werden. Mit einem rechtsklick erscheint eine Übersicht aller Zustandsgrößen. Die Nummern sind abhängig vom Umfang des Projektes (Anzahl der Wände, mit/ohne Solaranlage).

5.6.4.4 Grafikvorgaben Min - Wert

Der kleinste Wert der angezeigt werden soll.

5.6.4.5 Grafikvorgaben Max - Wert

Der größte Wert der angezeigt werden soll.

5.6.4.6 Grafikvorgaben Farbe

Die Farbe zur Darstellung der Zustandsgröße. Mit einem Rechtsklick kann ein Fenster zur Farbauswahl geöffnet werden.

5.6.4.7 Grafikvorgaben y - Achse

Gibt an auf welcher der beiden oben definierten y-Achsen die Zustandsgröße definiert werden soll.

5.6.4.8 Grafikvorgaben Kurvenstärke

Stärke der Linie. Empfohlen 1-2.

5.6.5 Simulation Starten

Nach der Eingabe aller Gebäude-, Haustechnik-, Klima- und sonstigen Daten sowie nach abgeschlossener Voreinstellung, kann die Simulation entweder über das Menü *Simulationsumgebung / Simulation starten* oder über das Startfenster *Simulation starten* ausgelöst werden. Während der Simulation wird in entsprechendem Zeitabstand die Grafik aktualisiert. Mit der Schaltfläche *Legende* kann eine Legende zu- oder abgeschaltet werden. Im Fenster *aktuelle Daten* werden die aktuelle Simulationszeit (t) und die Simulationsschrittweite (dt) in Sekunden angezeigt. Durch Doppelklick auf einen Datenpunkt in der Grafik wird in den gelb unterlegten Feldern der ausgewählte Wert und die zugehörige Zeit angezeigt. Durch Anklicken in der Legende wird die zugehörige Kurve in der Grafik markiert. Mit der Maus kann ein Bereich in der Grafik ausgewählt, und nach einem Klick vergrößert dargestellt werden. Rechtsklick führt zur vollen Darstellung zurück. Die Grafik kann als GIF- bzw. EMF-Datei gespeichert oder direkt gedruckt werden.



5.7 Auswertung

Der Menüpunkt Auswertung beinhaltet die folgenden Unterpunkte:

Übersicht			
Gewinne-Verluste-Diagramm heizen			
Energiebilanz			
Energie-Diagramm			
Ergebnisse-Gebaeude			
Variantenvergleich			
Simulation einlesen			
Simulationsdaten löschen			
Übersicht Modellparameter			

5.7.1 Übersicht

Die Übersicht zeigt, welche Zonen während der Simulation aktiviert sind, d.h. bei den Berechnungen berücksichtigt wurden. Außerdem werden die Bezeichnung und der Typ der verwendeten Bauteile pro Zone dargestellt.

🧱 Übersicht							_	×
Maximale Anzahl Hauptzonen Aktive Hauptzonen :								
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10								
Zone 1		Zone 2		Zone 3		Zone 4		
HZ1_AWO	1	Zi2_AWN	1	Zi3_BodenUG	2	Zi4_AWN		1
HZ1_AWS	1	Zi2_AWO	1	Zi3_IWUG	2			
HZ1_Kellerdecke	2	Zi2_Kellerdecke	2	Zi3_Kellerdecke	2			
		Zi2_TAWN	1	Zi3_OGDecke	2			
		-		-				
		Schließen	K	Coppeltest ?				

Über die Schaltfläche Koppeltest kann mit Hilfe einer Tabelle die korrekte Eingabe der Zonenkopplung geprüft werden.

Bitte beachten Sie:

In der Regel muss die Kopplung bei beiden Zonen erfolgen, d.h. bei Kopplung von Z1 mit Z2 muss auch eine Kopplung von Z2 mit Z1 eingegeben werden.

×

Über die Schaltfläche *Ok* wird das Fenster geschlossen.

5.7.2 Gewinne-Verluste-Diagramm Heizen & Kühlen

Die Gewinne und Verluste des Gebäudes für die Heiz- und Kühlphase werden jeweils in einem Balkendiagramm dargestellt. Die absoluten Werte stehen neben den einzelnen Balken.

Der Wärmeabfluss bzw. die Verluste werden auf der linken Seite und der Wärmezufluss bzw. die Gewinne auf der rechten Seite der Diagrammachse dargestellt.

Über die Schaltfläche Schließen wird das Fenster geschlossen. Die Auswertung kann über die Schaltfläche als GIF-Bild speichern exportiert werden, über << und >> wechselt man zwischen den aktiven Hauptzonen.



Bitte beachten Sie:

Die Verluste und Gewinne der Anbauten werden bei der Bilanzierung des Gebäudes nicht mitgerechnet.

5.7.3 Energiebilanz

Das Energiebilanzdiagramm gibt einen Überblick über den Gesamt-, Heiz- und Kühlenergiebedarf. Dabei werden in der Heiz- und Kühlphase jeweils Energiebedarf, Energieverluste und Energiegewinne aufgegliedert.

Es gilt: Energiebedarf = Energieverluste – Energiegewinne

Je nach Jahreszeit können bestimmte Parameter wie z.B. solare Gewinne als Energieverlust oder als Energiegewinn gewertet werden. Daher tauchen sie sowohl in der Kühl- als auch in der Heizphase auf.



Über die Schaltfläche Schließen wird das Fenster geschlossen. Die Auswertung kann über die Schaltfläche als GIF-Bild speichern exportiert werden, mit << und >> wechselt man zwischen den aktiven Hauptzonen.

5.7.4 Energiediagramm

Im Energiediagramm wird der Bedarf an Heiz-, Kühl- und Lichtenergie dargestellt.



5.7.5 Ergebnisse – Gebäude

Über *Menü > Auswertung > Ergebnisse Gebäude* rufen Sie eine Tabelle auf, die die Werte aller Hauptzonen zusammengefasst bzw. Mittelwerte, Minima und Maxima über alle Zonen.

Simuliert wurde das mitgelieferte Projekt BeispielWohnen:

<pre>{Ergebnisse-Gebaeude\projects\ImportEP_</pre>	_NWG_220517\lst	t\simulation001.DAT Über	_		×
Lüftungsverluste	49613.13	kWh			^
Wandverluste	1530.41	kWh			
Dachverluste	4126.34	kWh			_
Erdreichverluste	24549.33	kWh			
Fensterverluste	6995.64	kWh			
TWD-Verluste	0.0	kWh			
Solare Gewinne	1459.58	kWh			
Interne Gewinne	57549.71	kWh			
Heizenergiebedarf	27814.87	kWh			
Heizenergiebedarf Anbauten	0.0	kWh			
Heizenergiebedarf Brauchwasser	18930.44	kWh			
Max. benötigte Heizleistung	36.31	kW			
nicht verwendet	0	0			
nicht verwendet	0	0			
<	^	•		>	*
	Schließen				

Begriff	Kurzbeschreibung							
Ergebnisse Gebäude	Diese Tabelle zeigt eine Übersicht über die Gesamtergebnisse der simulierten Gebäude in folgender							
Übersicht	Reihenfolge:							
	1. Bauteile							
	2. Heizenergie							
	3. Kühlenergie							
	4. Licht							
	5. Kennwerte							
	6. Zulässige Werte nach EnEV							
	Beispiel: Simuliert wurde ein Gebäudeensemble bestehend aus drei verschiedenen Gebäuden /							
	Nutzungszonen.							
	Die Gebäude Übersicht zeigt den Gesamtenergiebedarf des Gebäudeensembles, während der Energiebedarf							
	jedes einzelnen Gebäudes unter Ergebnisse Gebäude Hauptzone 1-10 zu finden ist.							
	Bitte beachten Sie:							
	Der Eintrag Zulässig nach EnEV bezieht sich auf alte Projekte und ist für das GEG nicht gültig.							
Ergebnisse Gebäude	Diese Tabelle zeigt die Ergebnisse einer einzelnen Hauptzone, unabhängig von anderen simulierten							
Hauptzone 1-10	Hauptzonen.							
	Die Ergebnisse der Hauptzone werden in folgender Reihenfolge angezeigt:							
	1. Bauteile							
	2. Heizenergie							
	3. Kühlenergie							
	4. Licht							
	5. Kennwerte							
	6. Zulässige Werte nach EnEV							
	Bitte beachten Sie:							
	Der Eintrag Zulässig nach EnEV bezieht sich auf alte Projekte und ist für das GEG nicht gültig.							

5.7.6 Variantenvergleich

Begriff	Kurzbeschreibung
Variantenvergleich	Falls keine anderen Einstellungen vorgenommen wurden, entspricht im Vergleich:
	Variante 1 = Hauptzone 1
	Variante 2 = Hauptzone 2
	Variante 3 = Hauptzone 3
	dabei können die verschiedenen Hauptzonen entweder unterschiedliche bauliche Umsetzungen ein und
	desselben Gebäudes beschreiben, z.B.:
	Hauptzone 1 = Gebäude 1 Ist-Zustand
	Hauptzone 2 = Gebäude 1 mit Vollwärmeschutz
	Hauptzone 3 = Gebäude 1 mit Vollwärmeschutz und neuen Fenstern
	oder aber für ein Gebäudeensemble aus mehreren Gebäuden stehen. Bei einem Gebäudeensemble aus
	mehreren Gebäuden entspricht:
	Hauptzone 1 = Nutzungszone1 Gebäude 1
	Hauptzone 2 = Nutzungszone2 Gebäude 2
	Hauptzone 3 = Nutzungszone3 Gebäude 3

Auswahl einer Durch Doppelklick in eines der Felder Variante 1 bis 10 in der oberen Tabellenzeile öffnet sich ein Fenster in Vergleichsvariante dem die gewünschte Vergleichsvariante ausgesucht werden kann. Variantenvergleich ../projects/initdeutsch/variant1/simulation007.DAT Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Variante 6 Variante 7 Variante 8 Variante 9 Variante 10 49632.8 49636.35 49637.68 49636.88 Heizenergie (kWh/a) 49629.78 0 0 0 ۱n Kühlenergie (kWh/a) 764.37 765.29 766.37 764.63 764.09 ٥ ٥ ٥ 0 Lichtenergie (kWh/a) 1420.53 1420.63 1421.21 1420.75 1421.1 0 0 0 ٥ ۱٥ 2481.8175 Heizkosten (Euro/a) 2481.489 2481.64 2481.884 2481.844 0 0 0 ۱n • Kühlkosten (Euro/a) 76.437 76.529 76.637 76.463 76.409 0 0 ٨ Stromkosten (Euro/a) 213.0795 213.0945 213.1815 213.1125 213.165 0 0 0 0 2771.2635 2771.0055 2771.636 2771.4595 2771.418 0 0 Gesamtenergiekosten (Euro/a) 0 n n. 15455.0 15490.0 15460.0 0 Investition Heizungsanlage (Euro) 15340.0 15460.0 0 ۵ ۱n. Investition Kälteanlage (Euro) 17960.0 17960.0 17980.0 17970.0 17950.0 lo. ٥ ٥ ٥ ۱o 56.0 56.0 56.0 56.0 0 56.0 0 ٥ Investition Lichtanlage (Euro) 0 n. Investition (Euro) 33356.0 33476.0 33491.0 33516.0 33466.0 0 0 0 ۱n n 0 93.75 0 Rendite (%/a) 100.0 85.19 109.09 0 ٥ 0 I٨ 1.17 1.07 Armortisation (a) 0 1.0 0.92 0 0 0 ۱n I۸ ? Schließen Drucken Speichern unter Zeichnen Konfiguration Zusätzlich können hier auch Varianten aus anderen Projekten verglichen werden.

	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4	Variante 5	Variante 6	Variante 7	Variante 8	Variante 9	Variante 10
Lüftungsverluste	42041.88	36133.53	35130.37	28118.91	0	0	0	0	0	0
Wandverluste	33983.89	Variantenver	gleich Konfigura	tion D:/DK_Integ	ral_0.1.3/project	s/BG	jo io	0	0	0
Dachverluste	174011.31	2	Variable 2 Variable 3	2			0	0	0	0
Erdreichverluste	9204.67	Z .	Variable 4 Variable 5	4 7			0	0	0	0
Solare Gewinne	39074.85		Variable 6 Variable 7 Variable 9	8 9			0	0	0	0
Interne Gewinne	60670.07		Variable 9 Variable 10	53 10			0	0	0	0
Heizenergiebedarf	181782.5		Variable 11 Variable 12	23 24			0	0 Variantenve	0 ergleich	
Solaranlage direkt ins Haus	0.0		Variable 13	25 > Kostenverglei	ch		0	Lüftungs	sverluste	-
Ertrag Kollektoren	0.0	VarVer-Set		Variantenvergle	eich peichern	Laden	0	Dachver Erdreich	rluste hverluste rverluste	
Max. Heizleistung	166.7	μ	ОК	Abbrechen	2		0	TWD-Ve Solare (erluste Sewinne Sewinne	
Minimaltemperatur	14.97	18.33	18.59	18.9	0	0	0	Heizene Max. He	ergiebedarf eizleistung	
Maximaltemperatur	27.98	29.34	29.6	29.61	0	0	0	> 57.50) kW	9
Mittlere Temperatur	20.95	22.56	22.79	22.9	0 🚄	0	0	Übernehr	men A	bbrechen
					_					

5.7.7 Simulation einlesen

An dieser Stelle können zuvor simulierte Varianten eingelesen und danach weiterbearbeitet werden. Die im Fenster *Simulation einlesen* angebotenen Varianten gehören alle zu dem aktuellen Projekt.

5.7.8 Simulation löschen

Begriff	Kurzbeschreibung
Simulation löschen	An dieser Stelle können alle Simulationen, die für das Projekt durchgeführt wurden, gelöscht werden. Es werden nur die Simulationsergebnisse gelöscht, nicht die Gebäude, Haustechnik, Klimadaten oder sonstige Daten.
Achtung	Es werden alle Simulationsläufe gelöscht!

5.7.9 Übersicht Modellparameter

Anzeige der wesentlichen eingegebenen Parameter als Übersicht über alle Hauptzonen



5.8 Hilfe

Der Menüpunkt Hilfe beinhaltet die folgenden Unterpunkte:

Handbuch
Kontakt
Freischaltung

5.8.1 Handbuch

Rufen Sie hier das Handbuch im PDF-Format auf.

5.8.2 Kontakt

In diesem Fenster finden Sie die aktuelle Versionsnummer Ihres Programms BKI Dynamische Heizlastberechnung und die Kontaktdaten von BKI.

5.8.3 Freischaltung

Über diesen Menüpunkt nehmen Sie die Freischaltung des Programms vor. Die Vorgehensweise finden Sie im Kapitel <u>Freischaltung</u>.

6 Weiterführende Informationen

6.1 Während der Simulation erzeugte Datensätze

Allgemeine Dateninformationen und Datenmanagement

Bei der *BKI Dynamischen Heizlastberechnung* wird die Datenstruktur einfach und übersichtlich gehalten. Mit einem Dateimanager sowie einem einfachen Textverarbeitungsprogramm besteht die Möglichkeit, komplexere Vorgänge durchzuführen. Beispielsweise lässt sich hiermit eine Wand von einer Hauptzone in eine andere Hauptzone kopieren / verschieben / einfügen, eine Anbauzone zu einer neuen Hauptzone machen oder ganze Menüs (wie z.B. das Menü Luftwechsel mit allen getätigten Einstellungen) in andere Zonen kopieren. Genauso einfach können die Daten auch in andere Varianten / Projekte verschoben / kopiert werden. Dies kann z.B. hilfreich sein, wenn auf einer Grundversion verschiedene Varianten erstellt wurden und sich im Anschluss etwas an der Grundversion geändert hat. Ohne nun jedes Projekt einzeln öffnen und bearbeiten zu müssen kann im Dateimanager der Wert oder alle Werte eines Menüs schnell übernommen / geändert werden.

Die jeweiligen Ordner mit den Projekten finden sich im Unterordner *projects* des Installationsverzeichnisses von DK Integral. Jeder Projektordner wiederum gliedert sich in die einzelnen Varianten. In den Ordnern der Varianten schließlich finden sich alle relevanten Simulationsdateien sowie die Simulationsergebnisse bereits getätigter Simulationen. Alle Daten können und sollen mit einem Standardtextverarbeitungsprogramm (wie z.B. dem Notepad unter Microsoft Windows) geöffnet und bearbeitet werden; es dürfen keine Fonts oder Sonderfunktionen verwendet werden. Die Abkürzungen stehen für die Namen der jeweiligen Menüs. So beinhaltet z.B. geo_1.ein alle Parameter die für die Geometrie der Hauptzone 1 eingegeben wurden. Die Daten entsprechen von links nach rechts dem was im Programm als Spalte von oben nach unten angezeigt wird (Hüllfläche, Hüllflächentyp etc.). Diese Dateien (oder Teile daraus) können nun kopiert / ausgeschnitten und in andere Dateien / Projekte / Varianten eingefügt werden. Hierzu sind Grundkenntnisse im Umgang mit dem jeweiligen Dateimanager / Textverarbeitungsprogramm erforderlich. Außer den Menüs gibt es noch weitere Dateien:

- Descvar.txt beinhaltet die Beschreibung des Projektes
- Pro.txt gibt an, welche Dateien beim Start des Projektes verwendet werden sollen (welche Simulation / Klimadatei)
- SimulationXXX.YY.dat beinhaltet alle Simulationsergebnisse / -Zwischenwerte der Hauptzone Y in der Simulation Nr. X. Die Schrittweite der Aufzeichnungen (z.B. ein Datensatz / 12 Stunden) wurde vor der durchgeführten Simulation in *BKI Dynamische Heizlastberechnung* unter Simulationsumgebung > Zeiten festgelegt.

- SimulationXXX.YY.dat2 beinhaltet alle Simulationsergebnisse, die auch in der Grafik angezeigt werden. Wird bei den Grafikvorgaben die Dokumentation nicht ausgewählt wird keine Datei geschrieben.
- SimulationXXX.YY.DYN ist eine Übersicht ähnlich der SimulationXXX.YY.tab-Datei. Außer den Gebäudekenndaten findet sich nichts was nicht in der .tab-Datei ebenso bzw. ausführlicher aufgeführt ist
- Simulation*XXX.YY*.enev.htm ist die EnEV-Bescheinigung 2007. Die neue EnEV 2009 wird in Kürze implementiert und mit der Jahreszahl 2009 gekennzeichnet. In dieser .*enev.htm*-Datei sind alle Kenndaten wie die U-Werte der Wände und Fenster enthalten.
- Simulation XXX.YY.LOG gibt Auskunft über diverse nützliche Dinge. Neben den Wandaufbauten mit deren Eigenschaften finden sich hier Monatsmittelwerte und ähnliche
- Simulation XXX.YY.OEN ist ein Dokument das die Erfüllung der ÖNORM B 8135 prüft. Die ÖNORM B 8135 ist allerdings veraltet und ersetzt durch neue Normen. Diese Datei kann für einen Vergleich eingesetzt werden.
- SimulationXXX.YY.SOL ist das Protokoll für die Solaranlage. Auch wenn keine Solaranlage mit simuliert wird diese Datei erstellt.
- SimulationXXX.YY.TAB ist die wichtigste Ausgabedatei mit zentralen Informationen zum Simulationsergebnis. Im folgenden Kapitel wird erklärt wie diese Daten in ein für Auswertungen noch günstigeres Format exportiert werden können.
- Simulation*XXX.YY*.WSN ist die Datei für den Nachweis der (Nicht-)Einhaltung der Wärmeschutzverordnung WSN von 1995. Diese wurde allerdings mittlerweile durch die EnEV abgelöst, die Datei kann bei Bedarf für einen Vergleich genutzt werden.
- SimulationXXX.time gibt die Simulationszeit der Simulation XXX an
- Simulation YY.dat beinhaltet temporäre Startzeitwerte
- Simulation_XXX_YY_SWS.txt kurze Darstellung der Ergebnisse für den sommerlicher Wärmeschutz für Hautzone YY
- Simulation_XXX_YY_SWS2.csv ausführliche Darstellung der Ergebnisse und Randbedingungen der Simulation für den sommerlichen Wärmeschutz Hautzone YY

- SimulationXXXSWS.tab Übertemperaturgradstunden für alle Hauptzonen
- SimulationXXXSWS1.YY.tab Stunden über im Menü *Regler > Kühlung* definierten Statistikgrenzen, Stunden für jeden Tag
- Simulation.XXX.NW.dat separate Dokumentation von Zustandsgrößen für das Warmnetz
- Simulation.XXX.NK.dat separate Dokumentation von Zustandsgrößen für das Warmnetz
- SimulationXXX_Netzt.tab Bilanzierungsgrößen für Warm- und Kaltnetz
- SimulationXXXW.YY.tab Bilanzierungsrößen und Kennwerte für alle Wände
- SimulationXXX.YYHeizlast.LOG gibt Auskunft über diverse nützliche Dinge. Neben den Wandaufbauten mit deren Eigenschaften finden sich hier Monatsmittelwerte u.ä., speziell für die Heizlastberechnung relevante Daten

Hinweis:

Die Dateien prolis.txt/varlis.txt sind für die Projekterkennung / Auflistung im Hauptmenü zuständig. Namensänderungen von Projekten / Varianten im Dateimanager müssen hier nachgeführt werden, ansonsten wird das Projekt / die Variante nicht von DK Integral zum Öffnen aufgelistet.

6.2 Externe Ergebnisauswertung

Wird in *BKI Dynamische Heizlastberechnung* unter *Auswertung* > *Ergebnisse-Gebäude* > *Ergebnisse-Gebäude Hauptzone* xy geklickt, erscheint eine Übersicht der jeweiligen Zone der Simulation. Wird das Fenster dann über die Schaltfläche *Schließen* geschlossen, so wird eine *SimulationXXX.00.TAB-Datei* im Variantenverzeichnis angelegt. Diese unterscheidet sich von den anderen Simulationsdateien durch die *00* als zweite Ziffer und beinhaltet eine Zusammenfassung aller Zonen. Sie kann ebenso wie die anderen .TAB-Dateien exportiert werden.

Mit der *BKI Dynamischen Heizlastberechnung* wird eine Vorlage für Microsoft Excel mitgeliefert und für jedes Projekt erstellt. Diese Vorlage beinhaltet ein Makro zum Importieren der Simulationsergebnisse aus den TAB-Files und kann nach Bearbeitung als Excel-Tabelle abgespeichert werden.

Sie steht anschließend als neue Vorlage zur Verfügung und kann folgendermaßen gefunden werden: Öffnen Sie im Installationsverzeichnis von DK

Integral den Unterordner *projects* und den Ordner des gewünschten Projektes. Neben den Varianten findet sich hier ein Ordner namens *report*. In diesem Ordner liegt jeweils die Excel-Vorlage.

Das Makro in der Vorlage findet sich unter *Extras > Makro > Makros*. (Alternativ dazu Alt+F8 drücken). Hier finden Sie mehrere Auslesefunktionen. Die Daten werden durch das Makro von oben nach unten ausgegeben, daher sollte es vor dem Aktivieren des Makros die oberste Zelle der gewünschten Stelle ausgewählt werden. Es empfiehlt sich, in der ersten Spalte Bezeichnungen zu importieren und in der zweiten Spalte Einheiten (dies sorgt für Übersicht bei der Zuordnung der Werte). Wird das Makro ausgeführt (egal ob Bezeichnungen / Einheiten / Daten) verlangt das Makro eine Datei zum Öffnen. Hier bitte wieder in das Installationsverzeichnis von der *BKI Dynamischen Heizlastberechnung* wechseln, den Ordner *projects* öffnen und das gewünschte Projekt sowie auch die richtige Variante auswählen. Wurden zu dieser Variante Simulationen durchgeführt finden sich nun hier die Simulationsdateien die eingelesen werden können.

Dieselben Daten lassen sich auch ohne die Vorlage importieren. Hierzu wählt man im Excel-Menü *Daten > Externe Daten abrufen > Aus Text* aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Datentyp auf *Alle Dateien* setzen und die gewünschte TAB-Datei auswählen. Der Textkonvertierungs-Assistent öffnet sich.

In Schritt 1 den Dateityp auf getrennt setzen und auf weiter klicken.

In Schritt 2 als Trennzeichen nur das Semikolon aktivieren, alle anderen deaktivieren (und Texterkennungszeichen auf *kein* setzen). In Schritt 3 das Datenformat der Spalten auf Standard setzen und auf *Fertig stellen* klicken.

Wurde die richtige Datei ausgewählt und die Schritte richtig befolgt sollte das Ergebnis aus 3 Spalten bestehen: Bezeichnungen, Daten und Einheiten der gewählten Simulation.

7 Tastenkürzel

Folgende Tastenkürzel können im Programm BKI Dynamische Heizlastberechnung in allen Eingabefenster angewendet werden:

Strg + cKopierenStrg + xAusschneidenStrg + vEinfügen

8 Gewährleistung und Haftung DKI

Die Dauer für die begrenzte Gewährleistung beträgt 6 Monate. Sie beginnt 2 Tage nach erfolgter Auslieferung.

Die einzige Gewährleistung des Lizenzgebers besteht bezüglich des Lizenzsystems darin, dass es frei von Programmierfehlern sein soll, die dem Lizenzgeber zuzuordnen sind, und dass es im Kern mit der gelieferten Dokumentation übereinstimmen soll. Sollten Fehler entdeckt werden, so hat der Lizenzgeber ausschließlich die Pflicht, die Fehler kostenfrei bis zur nächsten regulären Update-Lieferung des Lizenzsystems zu beseitigen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Lizenznehmer dem Lizenzgeber die Fehlfunktion schriftlich mitteilt. Die Fehlfunktion muss hierbei schriftlich erläutert werden und reproduzierbar sein sowie mit einem die Fehlfunktion demonstrierenden Beispiel auf Datenträger oder per Mail frei von Kosten jeglicher Art an den Firmensitz des Lizenzgebers übersandt werden.

Das Lizenzsystem sollte nicht als einzige Basis für eine Problemlösung herangezogen werden, wenn durch unrichtige Ergebnisse Personen verletzt oder Eigentum beschädigt werden können. Sollte das Lizenzsystem dennoch auf diese Weise eingesetzt werden, trägt der Anwender die alleinige Verantwortung und das alleinige Risiko hierfür; der Lizenzgeber übernimmt ausdrücklich keine Verantwortung bei derart fehlerhaften Anwendungen. Es wird empfohlen, alle mit dem Lizenzsystem ausgearbeiteten Lösungen auf Plausibilität zu überprüfen, genauso wie es bei der Abnahme einer neuen Lösung getan werden muss. Das Lizenzsystem ist ein Werkzeug, welches den Anwender bei der schnellen Erarbeitung von Lösungen unterstützt. Es kann aber nicht über die Qualität von Vorgaben, Messdaten und Einschränkungen entscheiden.

Die in diesem Abschnitt erläuterte Gewährleistung ist auf alle sonstigen Gewährleistungen und Bedingungen anzuwenden, ausdrücklich oder implizit einschließlich solcher (aber nicht darauf beschränkt), welche die Marktfähigkeit und die Nutzbarkeit für einen speziellen Zweck betreffen. In keinem Fall haftet der Lizenzgeber für direkte oder indirekte Schäden irgendwelcher Art.
9 Allgemeine Geschäftsbedingungen BKI

§ 1 Geltungsbereich

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI) und dem Besteller gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbeziehungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung, soweit diese nicht durch schriftliche Vereinbarungen zwischen den Parteien abgeändert werden. Als Besteller gilt auch jemand, der ein Seminar bucht. Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Besteller schriftlich, per Telefax oder per E-Mail mitgeteilt. Widerspricht der Besteller dieser Änderung nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten die Änderungen als durch den Besteller anerkannt. Auf das Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens wird der Besteller im Falle der Änderung der Geschäftsbedingungen noch gesondert hingewiesen.

§ 2 Vertragsschluss

1. Vertragsschluss beim Kauf von Waren und bei der Buchung von Seminaren

Die Präsentation der Fach- und Handbücher, Poster und Software sowie der Seminare auf der Webseite stellt kein bindendes Angebot von BKI dar. Erst die Bestellung einer Ware oder die Buchung eines Seminars stellen ein bindendes Angebot des Bestellers oder des Buchenden nach § 145 BGB dar. Mit der Versendung der Ware bzw. der Bestätigung der Seminarbuchung nimmt BKI das Angebot an.

2. Vertragsschluss beim Kauf eines eBooks nach Prüfung einer Leseprobe

Die Präsentation eines eBooks auf der Webseite stellt kein bindendes Angebot von BKI dar. Der Besteller hat die Möglichkeit, vor dem endgültigen Kauf eines eBooks eine Leseprobe des eBooks in Form einer Vorschau-PDF zu bestellen und maximal vier Wochen lang zu prüfen. Mit der Bestellung der Leseprobe macht der Besteller noch kein bindendes Angebot für einen Vertrag über den Kauf des eBooks; dieses erfolgt erst durch BKI mit der Zusendung des Links für die Vorschau-PDF. Mit der Mitteilung durch den Besteller, dass er das vollständige eBook erwerben will, nimmt der Besteller das Vertragsangebot an.

Wenn der Besteller keine Mitteilung macht, dass er das vollständige eBook erwerben will, kommt kein Kaufvertrag zustande; der Besteller ist dann verpflichtet, die Leseprobe zu löschen und dem BKI innerhalb der 4-wöchigen Ansichtsfrist Bescheid zu geben, dass die Rechnung storniert werden soll.

3. Vertragsschluss beim Kauf eines eBooks ohne vorherige Leseprobe

Die Möglichkeit, ein eBook durch Download ohne vorherige Ansicht einer Leseprobe zu kaufen, stellt ein bindendes Angebot nach § 145 BGB dar. Wenn der Besteller den Download des eBooks durchführt, ist ein Kaufvertrag zustande gekommen und die Zahlung ist zu veranlassen.

- Vertragsschluss beim Download von BKI-Baukostendaten
 Die Download-Möglichkeit von BKI-Baukostendaten über www.bki.de oder www.baukosten.de stellt ein bindendes Angebot nach § 145 BGB dar.
 Wenn der Besteller die Kreditkartenzahlung veranlasst und den Download durchführt, ist ein Kaufvertrag zustande gekommen.
- Vertragsschluss bei Testversionen von BKI-Software Wenn der Besteller Testversionen von BKI-Software herunterlädt, so handelt es sich dabei um eine Schenkung dieser Testsoftware an den Besteller durch BKI. Die Schenkung wird durch den Download vollzogen.

§ 3 Widerrufsrecht

1. Widerruf bei Kauf von Fach- und Handbüchern, Postern und Software

Der Besteller kann seine Vertragserklärung zum Kauf von Fach- und Handbüchern, Postern und Software innerhalb von vier Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an: BKI, Seelbergstraße 4, 70372 Stuttgart

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Kann der Besteller BKI die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss der Besteller BKI insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Funktionsprüfung - wie sie dem Besteller etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Besteller die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die Sache nicht wie sein Eigentum in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Der Besteller hat die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 Euro nicht übersteigt oder wenn der Besteller bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für den Besteller kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden beim Besteller abgeholt. Das Widerrufsrecht des Bestellers erlischt vorzeitig, wenn BKI mit der Ausführung der Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des Bestellers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Besteller diese selbst veranlasst haben (z. B. durch Download oder Lizenzierung von Software, etc.). BKI Dynamische Heizlastberechnung

2. Kein Widerruf bei Downloads und eBooks

Ein Widerrufs- oder Rückgaberecht besteht nicht beim Download von Baukostendaten per Internet (PDF-Download), beim direkten Kauf eines eBooks oder beim Kauf eines eBooks nach Prüfung der Leseprobe.

3. Stornierung bei Buchung eines Seminars

Bei Buchung eines Seminars sind Stornierungen bis 4 Wochen vor Seminarbeginn ohne Gebühr möglich. Bei Stornierung bis 2 Wochen vor Seminarbeginn wird eine Gebühr in Höhe von € 100,- erhoben. Bei späteren Absagen wird die volle Teilnahmegebühr fällig, wenn kein Ersatzteilnehmer genannt wird.

§ 4 Lieferung

1. Lieferung von Waren

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung von Fach- und Handbüchern, Software und Postern von BKI an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin schriftlich verbindlich zugesagt wurde. Falls beim BKI die bestellten Fachinformationen nicht lieferfähig sind, ist das BKI zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der Besteller darüber informiert, dass die bestellten Fachinformationen (Fachbücher, Software, Poster) nicht zur Verfügung stehen. Der bezahlte Kaufpreis wird erstattet, falls die Bezahlung durch den Besteller bereits erfolgte.

Anfallende Versandkosten sind jeweils bei der Produktbeschreibung aufgeführt und werden von BKI gesondert auf der Rechnung ausgewiesen. BKI weist darauf hin, dass bei einem Versand ins Ausland eventuell höhere Versandkosten, Zölle und Gebühren o. ä. anfallen können.

Soweit BKI die Lieferung der Ware nicht oder nicht vertragsgemäß erbringt, so muss der Besteller BKI zur Bewirkung der Leistung eine Nachfrist von zwei Wochen setzen. Ansonsten ist der Besteller nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

2. Lieferung von eBooks

Die Lieferung eines eBooks erfolgt durch die Übersendung des persönlichen Downloadlinks für das vollständige eBook. Das eBook wird im PDF-Format als Download zur Verfügung gestellt und ist mit der Kundennummer und den Bürodaten des Bestellers gestempelt.

3. Lieferung von Downloads

Die Lieferung von Downloads erfolgt durch die Zur-Verfügung-Stellung einer Download-Möglichkeit.

4. Lieferung von Seminaren

Sofern nichts anderes vereinbart wird, erfolgt die Lieferung von Seminaren durch die Durchführung der Seminare zum genannten Termin am genannten Ort. BKI behält sich jedoch vor, Seminare abzusagen, sollten Gründe vorliegen, die BKI nicht zu vertreten hat. Gründe sind z.B. zu geringe Teilnehmerzahlen, Krankheit des Referenten, höhere Gewalt, etc.. Im Falle einer Absage werden Teilnehmer von BKI informiert. Gezahlte Seminargebühren werden zurückerstattet. Damit sind alle Ansprüche der Seminarteilnehmer in Verbindung mit der Seminardurchführung abgegolten.

§ 5 Zahlungsbedingungen

1. Bestellung von Fach- und Handbüchern, Software und Postern

Der Besteller von Fachbüchern, Software und Postern kann den Kaufpreis zuzüglich Versandkosten per Rechnung (unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen) oder Kreditkarte zahlen. Bei Zahlung auf Rechnung prüft und bewertet BKI die Datenangaben der Besteller mit der BKI Kundendatenbank. Zahlung auf Rechnung ist nur für Besteller ab 18 Jahren möglich. Die Lieferadresse, die Hausanschrift und die Rechnungsadresse müssen identisch sein und innerhalb Deutschlands oder Österreichs liegen. Bei Bestellungen aus Österreich kann durch Mitteilung der ATU-Nummer eine umsatzsteuerfreie Rechnungsstellung erfolgen.

2. Bestellung von eBooks

Wenn der Besteller eines eBooks die Möglichkeit der maximal vierwöchigen Prüfung der Vorschau-PDF des eBooks wahrnimmt, ist er verpflichtet, den Kaufpreis zu zahlen.

3. Download von BKI Baukostendaten

Beim Download von BKI-Baukostendaten wird der Rechnungsbetrag vor dem Download fällig. Ein Download von BKI Baukostendaten ist daher nur gegen Zahlung mit Kreditkarte möglich.

4. Buchung von Seminaren

Die Buchung von Seminaren ist nur für Buchende ab 18 Jahren und auf Rechnung möglich. Bei Zahlung auf Rechnung prüft und bewertet BKI die Datenangaben der Buchenden mit der BKI Kundendatenbank.

5. Recht zur Aufrechnung

Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller oder Buchenden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von BKI anerkannt sind. Bei Downloads ist eine Aufrechnung nicht möglich.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

Die Ware (Fach- und Handbücher, Software, Poster, eBooks) bleibt bis zur vollständigen Bezahlung das Eigentum von BKI. Gerät der Besteller mit der Zahlung länger als 10 Tage in Verzug, hat BKI das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware zurückzufordern.

§ 7 Gewährleistung, Haftung und Haftungsbegrenzung

1. Gewährleistung

Soweit ein gewährleistungspflichtiger Mangel vorliegt, ist der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung zu verlangen, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt für Verbraucher nach § 13 BGB zwei Jahre ab Erhalt der Ware, für Unternehmer nach § 14 BGB ein Jahr ab Erhalt der Ware.

2. Haftung

Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haftet BKI lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch BKI oder deren Erfüllungsgehilfen (z. B. dem Zustelldienst) beruhen. Eine darüberhinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

3. Haftungsbegrenzung für die Funktionen der Webseite

Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. BKI haftet daher weder für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit des Online-Bestellsystems noch für technische und elektronische Fehler während einer Bestellung, auf die BKI keinen Einfluss hat, insbesondere nicht für die verzögerte Bearbeitung oder Annahme von Angeboten.

4. Haftungsbegrenzung beim Inhalt von BKI-Fachinformationen

BKI ist bemüht, seine Fachinformationen nach neuesten Erkenntnissen fehlerfrei zu entwickeln. Deren Richtigkeit und inhaltliche bzw. technische Fehlerfreiheit wird ausdrücklich nicht zugesichert. BKI gibt auch keine Zusicherung für die Anwendbarkeit bzw. Verwendbarkeit seiner Produkte zu einem bestimmten Zweck. Die Auswahl der BKI-Produkte, deren Einsatz und Nutzung fällt ausschließlich in den Verantwortungsbereich des Bestellers.

BKI Dynamische Heizlastberechnung

5. Haftungsbegrenzung beim Inhalt von Fach- und Handbüchern sowie Postern

Daten, Analysen und Tabellen in Fach- und Handbüchern (sowohl in Buchform wie als eBooks) sowie Postern werden vom BKI bzw. seinen Dokumentationsstellen mit größtmöglicher Sorgfalt erhoben und zusammengestellt. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit dieser Daten, Analysen und Tabellen übernehmen jedoch weder die Herausgeber bzw. Autoren noch BKI eine Haftung, ebenso nicht für Druckfehler und fehlerhafte Angaben. Die Benutzung der Fach- und Handbücher (sowohl in Buchform wie als eBooks) sowie Postern und die Umsetzung der darin erhaltenen Informationen erfolgen auf eigenes Risiko.

6. Haftungsbegrenzung bei Software

Die Software-Produkte von BKI sind für die in den jeweiligen Lizenzbedingungen genannten Vertragszwecke entwickelt worden. Der Besteller oder Benutzer ist verpflichtet, sich selbst über die Eignung der Software für seine konkreten Zwecke zu vergewissern, und die Software nur entsprechend den jeweiligen Benutzungsbestimmungen zu nutzen. Ansonsten gelten die konkreten Mitwirkungspflichten des Bestellers oder Benutzers sowie die konkreten Haftungsbeschränkungen, die in den Lizenzbedingungen für das jeweilige Software-Produkt genannt werden.

7. Haftungsbegrenzung bei Informationsmaterial von BKI

Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen, die in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen oder Preislisten enthalten sind, haben rein informatorischen Charakter. BKI übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Hinsichtlich der Art und des Umfangs der Lieferung sind - soweit erfolgt - allein die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Angaben ausschlaggebend.

- 8. Haftungsbegrenzung bei Testversionen von BKI-Software Die Haftung von BKI für Testversionen ist abweichend von den sonstigen Regelungen dieser AGB auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt.
- Wichtiger Hinweis beim Erwerb von BKI-Fachinformationen durch Verbraucher Die BKI-Fachinformationen (Fach- und Handbücher, Software, Poster, Download-Möglichkeit) wurden speziell für Architekten und Bauingenieure entwickelt. Die fehlerfreie Nutzung der BKI-Fachinformationen kann nur in Beratung mit Architekten und Bauingenieuren erfolgen, da für deren Anwendung spezielles Fachwissen erforderlich ist.

§ 8 Nutzungsrechte

1. Nutzung von BKI-Produkten

Der Besteller darf die BKI-Produkte im Rahmen der nachfolgend genannten Regelungen nutzen. BKI behält sich alle darüberhinausgehenden Rechte vor.

2. Besondere Regelungen bei Nutzung von BKI-Fachinformationen

BKI räumt dem Besteller an gelieferten BKI-Fachinformationen (Fach- und Handbücher, Poster) ein einfaches, zeitlich unbefristetes Nutzungsrecht nur zum eigenen Gebrauch ein. Zusätzlich gelten die Benutzerhinweise, wie sie in den jeweiligen BKI-Fachinformationen genannt sind. Die Nutzung der BKI-Daten zu einem anderen als dem Vertragszweck ist strengstens untersagt. Bei Zuwiderhandlung wird das BKI entsprechende Schadenersatzansprüche geltend machen.

3. Besondere Regelungen bei Nutzung von BKI-eBooks

BKI räumt dem Besteller von BKI-eBooks ein einfaches, zeitlich unbefristetes Nutzungsrecht an dem jeweiligen eBook ein. Der Besteller erhält das Recht, das eBook durch bis zu vier Nutzer verwenden zu lassen. Die Nutzung des eBooks für einen anderen als den Vertragszweck oder für mehr als vier Nutzer ist nicht zulässig. Auch eine Weitergabe des eBooks an Dritte oder die Veröffentlichung auf anderen Internet-Seiten oder an anderer Stelle ist strengstens untersagt. Bei Zuwiderhandlung wird BKI entsprechende Schadenersatzansprüche geltend machen.

4. Besondere Regelungen bei Nutzung von BKI-Software

BKI räumt dem Besteller an gelieferter Software (BKI Kostenplaner, BKI Energieplaner, BKI Honorarplaner, Konvertiertabelle DIN 276 u.a.) ein einfaches, zeitlich unbefristetes Nutzungsrecht nur zum eigenen Gebrauch ein. Dies gilt auch für die mit der Software verbundenen BKI-Daten. Zusätzlich gelten die Lizenzbedingungen, wie sie in der jeweiligen BKI-Software abgebildet sind. Eine Vervielfältigung ist nur zu Sicherungszwecken erlaubt. Der unbefugte Zugriff Dritter ist mit Mitteln, die dem Stand der Technik entsprechen, zu verhindern. Für einen Einsatz im Netzwerk oder durch Zugriffe von mehreren Arbeitsplätzen ist eine besondere Lizenz erforderlich. Weitere Lizenzen können bei Bestehen einer Hauptlizenz unbegrenzt erworben werden. Bitte beachten Sie, dass für Zweit-Lizenzen (-Freischaltungen) 30% des Listenpreises der jeweiligen Version in Rechnung gestellt werden. Es gilt die jeweils gültige Rabattstaffel, bzw. es erfolgt eine Angebotserstellung seitens BKI. Voraussetzung für den Erwerb weiterer Lizenzen ist stets die Existenz einer Hauptlizenz in derselben Update-Version. Der Besteller ist zur Übertragung von Haupt- und Nebenlizenzen an Dritte nicht berechtigt.

5. Besondere Regelungen bei Nutzung von Testversionen und zeitlich begrenzten Versionen von BKI-Software

BKI räumt dem Besteller von Testversionen oder zeitlich begrenzten Versionen der BKI-Software nur eingeschränkte, zeitlich befristete, einfache Nutzungsrechte an der Testversion ein. Dies gilt auch für die mit der Software verbundenen BKI-Daten. Zusätzlich gelten die Lizenzbedingungen, wie sie in der jeweiligen Testversion abgebildet sind. Das Nutzungsrecht an den Testversionen ist zeitlich bis zur Bereitstellung der endgültigen Version der jeweiligen BKI-Software befristet. Die zeitliche Befristung des Nutzungsrechts an den zeitlich begrenzten Versionen (z.B. für Studierende oder Seminarteilnehmer) wird für die jeweilige Version festgelegt und dem Besteller bekanntgegeben.

- 6. Besondere Regelungen bei Nutzung von Download-Dateien BKI räumt dem Besteller von Download-Dateien ein zeitlich unbefristetes, einfaches Nutzungsrecht an der jeweiligen Download-Datei ein. Die Nutzung der Download-Dateien für einen anderen als den Vertragszweck ist nicht zulässig. Auch eine Weitergabe von erworbenen pdf-Dateien des BKI an Dritte oder die Veröffentlichung auf anderen Internet-Seiten oder an anderer Stelle ist strengstens untersagt. Bei Zuwiderhandlung wird BKI entsprechende Schadenersatzansprüche geltend machen.
- 7. Folgende Regelung gilt für die Nutzung aller BKI-Fachinformationen, für der Nutzung von BKI eBooks, für der Nutzung von BKI-Software, sowie für die Nutzung von Testversionen und zeitlich begrenzten Versionen von BKI-Software, als auch für die Nutzung von Download-Dateien: BKI behält sich das Recht zu Vervielfältigungen für das Text und Data Mining gemäß § 44b Abs. 3 UrhG vor. Der Erwerber darf keine Vorrichtungen, Erzeugnisse oder sonstigen Mittel einsetzen, die dazu dienen, etwaige technische Maßnahmen von BKI zu umgehen oder zu überwinden oder automatisiert Inhalte aus den jeweiligen Produkten abrufen.

§ 9 Regelungen für die Nutzung des BKI-Online-Shops (www.bki.de oder www.baukosten.de)

1. Registrierungsdaten

Die Registrierung zum BKI-Online-Shopsystem erfolgt kostenlos. Ein Anspruch auf Zulassung besteht nicht. Die für die Anmeldung erforderlichen Daten sind vom Besteller vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Der Nutzername darf weder gegen Rechte Dritter noch gegen sonstige Namens- und Markenrechte oder die guten Sitten verstoßen. Abgesehen von der Erklärung des Einverständnisses mit der Geltung der AGBs des BKI ist die Registrierung mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Der Besteller kann seinen Eintrag jederzeit wieder löschen lassen. Allein mit der Eintragung im Online-Shopsystem besteht keinerlei Kaufverpflichtung hinsichtlich der von BKI angebotenen Produkte. Damit Besteller den Internet-Dienst von BKI mit Downloadmöglichkeit nutzen können, sind folgende Zustimmungen im Rahmen der Registrierung nötig. Der Besteller erklärt sich damit einverstanden, dass die angegebenen Daten wie z. B. Name, Geburtsdatum, Anschrift, Email-Adresse, Telefon-Nr., Kreditkartenverbindung sowie die Protokollierung der Zugriffe bzgl. Downloads bei BKI protokolliert werden. Der Besteller stimmt dieser Protokollierung auch in den Fällen zu, in denen Zahlungen nicht erfolgreich gegenüber BKI abgewickelt werden können oder rückabzuwickeln sind. Eine Kreditwürdigkeitsprüfung findet dabei nicht statt. Alle personenbezogenen Daten werden gemäß den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung, des Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstedatenschutzgesetzes erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt. Sie dienen zur Zahlungsabwicklung bzw. Rechnungsstellung durch BKI. Eine Übermittlung von Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgt nur im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften. Darüber hinaus findet eine Weitergabe an Dritte nicht statt. Auf Wunsch teilt BKI dem Besteller jederzeit schriftlich oder elektronisch mit, ob und welche persönlichen Daten über ihn gespeichert sind. Diese Einwilligungserklärung kann der Besteller selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich oder durch Versand einer E-Mai widerrufen. Auch bei einem Widerruf kann es erforderlich sein, dass BKI die Daten des Bestellers noch solange vorhält, bis sein Konto bei BKI ausgeglichen ist. Bei bestehenden Zahlungsverpflichtungen an BKI ist der Besteller verpflichtet dem BKI folgende Änderungen unverzüglich mitzuteilen:

- Änderungen seines Namens, der Firmierung oder seiner Anschrift
- Änderung der Gesellschaftsform
- Änderung seiner E-Mail-Adresse
- Änderung seiner Kontoverbindung
- 2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Informationen des Bestellers

Informationen, die BKI von Bestellern erhält, helfen BKI, neue Produkte zu entwickeln oder bestehende Produkte zu verbessern. BKI nutzt diese Informationen für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Fachinformationen, das Erbringen von Dienstleistungen oder die Abwicklung von Zahlungen. BKI verwendet diese Informationen auch, um mit den Bestellern über Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und über Marketingangebote zu kommunizieren. Ebenso wird damit die Kundenkartei aktualisiert. Daneben nutzt BKI diese Informationen auch dazu, um Besteller über BKI-Produkte und Dienstleistungen zu informieren, die Besteller interessieren könnten. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht.

3. Leistungsangebot

Der Besteller kann das BKI-Online-Shopsystem mittels Online-Verbindung in dem von BKI angebotenen Umfang nutzen. BKI behält sich das Recht vor, Inhalt und Struktur des Online-Shopsystems sowie die dazugehörigen Benutzeroberflächen zu ändern oder zu erweitern, wenn hierdurch die Zweckerfüllung des mit dem Besteller geschlossenen Vertrages nicht oder nicht erheblich beeinträchtigt wird. BKI wird den Besteller über Änderungen entsprechend informieren. Dazu gehört auch das Recht, die Systemanforderungen zu ändern oder zu erweitern.

4. Cookies

Mit Nutzung des BKI-Internet-Dienstes www.baukosten.de oder www.bki.de stimmt der Besteller der Speicherung von Cookies seitens BKI auf seinem Rechner zu. Cookies sind kleine Dateien, welche die Benutzung des Online-Angebots von BKI erleichtern. Der Internetbrowser des Bestellers erhält diese Dateien automatisch vom BKI-Server und speichert die Cookies auf dem Rechner des Bestellers.

5. Newsletter und Kundeninformationen

Mit Nutzung des BKI-Internet-Dienstes www.baukosten.de oder www.bki.de stimmt der Besteller zu, dass BKI ihn über weitere Produktinformationen per E-Mail, per Post oder telefonisch informiert. BKI versendet in regelmäßigen Abständen E-Mail-Newsletters, mit denen BKI über Angebote News und Services informiert. Dieser Service kann dadurch deaktiviert werden, dass der Besteller den in jeder Newsletter-E-Mail enthaltenen Hyperlink zum Abbestellen nutzt oder BKI per E-Mail mitteilt, dass ein Bezug des Newsletters nicht mehr erwünscht ist.

6. Geheimhaltung des Benutzernamens und des Kennworts

Der Besteller hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von dem Benutzernamen und dem Kennwort erlangt. Jede Person, die den Benutzernamen und das Kennwort kennt, hat die Möglichkeit, das Online-Shopsystem zu nutzen. Sie kann Aufträge zu Lasten des Bestellers erteilen. Insbesondere Folgendes ist zur Geheimhaltung des Benutzernamens und des Kennworts zu beachten:

- Benutzernamen und Kennwort dürfen nicht elektronisch gespeichert oder in anderer Form notiert werden
- bei Eingabe des Benutzernamens und des Kennworts ist sicherzustellen, das Dritte diese nicht ausspähen können.

Stellt der Besteller fest, dass eine andere Person von seinem Benutzernamen und seinem Kennwort oder von beiden Kenntnis erhalten hat oder besteht der Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung, so ist der Besteller verpflichtet, unverzüglich sein Kennwort zu ändern. Sofern ihm dies nicht möglich ist, hat er BKI unverzüglich zu unterrichten. In diesem Fall wird BKI den Zugang zum Online-Shopsystem sperren. Der Besteller haftet für alle Aufträge, die mit seinem Benutzernamen und Kennwort erteilt werden, es sei denn, er weist nach, dass der Auftrag nicht von ihm ausgelöst wurde. Der Besteller ist berechtigt, sein Kennwort jederzeit zu ändern, Bei Änderung des Kennworts wird sein bisheriges Kennwort ungültig. Ein neues Kennwort erhält der Besteller per E-Mail zugeschickt.

7. Sperre des Online-Shopsystems

Wird dreimal hintereinander ein falsches Kennwort eingegeben, so sperrt BKI den Zugang zum Online-Shopsystem. BKI wird den Zugang zum Online-Shopsystem sperren, wenn der Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung besteht. BKI wird den Besteller hierüber außerhalb des Online-Shopsystems informieren. Darüber hinaus kann BKI den Zugang zum Online-Shopsystem auch auf Wunsch des Bestellers sperren. Diese Sperren können nicht mittels Online-Shopsystem aufgehoben werden. Auch diese Sperre kann mittels Online-Shopsystem nicht aufgehoben werden. In beiden Fällen kann der Zugang zum Online-Shopsystem nur durch BKI auf Wunsch des Bestellers entsperrt werden.

8. Datenschutz

Die Server von BKI sind dem Stand der Technik entsprechend, insbesondere durch Firewalls gesichert. Dem Besteller ist jedoch bekannt, dass für alle Teilnehmer die Gefahr besteht, dass übermittelte Daten im Übertragungsweg abgehört werden können. Dies gilt nicht nur für den Austausch von Informationen über E-Mail, die das System verlassen, sondern auch für das integrierte Nachrichtensystem sowie für alle sonstigen Übertragungen von Daten. Die Vertraulichkeit der im Rahmen der Nutzung des Online-Shopsystems übermittelten Daten kann daher nicht gewährleistet werden.

§ 10 Anwendbares Recht

BKI Dynamische Heizlastberechnung

Auf diese AGB sowie für alle mit BKI abgeschlossenen Verträge gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

§ 11 Gerichtsstand

Bei Unternehmen gemäß § 14 BGB (Vollkaufmann, öffentlich-rechtliche juristische Person, etc.) gilt als Gerichtsstand ausschließlich Stuttgart.

§ 12 Schlussbestimmung

Sollten Teile dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird deren Wirksamkeit im Übrigen nicht berührt.

Stand: Oktober 2023

10 Impressum

Marketing und Vertrieb: BKI GmbH I www.bki.de Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern Seelbergstraße 4, 70372 Stuttgart Telefon: 0711 954 854-0 I Fax: 0711 954 854-54 I Mail: info@bki.de

Software-Entwicklung: DELZER Kybernetik GmbH Ritterstrasse 51, 79541 Lörrach

Satz, Layout und Gestaltung: Henriette Ziegenbein, BKI GmbH Annette Dyckmans, BKI GmbH

Wichtiger Hinweis:

Dieses Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Obwohl alles unternommen wurde, um die enthaltenen Informationen und Daten dieses Handbuches und der Programmhilfe aktuell und korrekt zu halten, kann keine Garantie für die Fehlerfreiheit gegeben werden. Für fehlerhafte Angaben und deren Folgen kann keine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernommen werden.

© Copyright 2025 BKI Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern

Windows ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Microsoft.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise oder auf elektronischem Wege – nicht gestattet.