POSITIONEN ONLINE VOB-KONFORME AUSSCHREIBUNGSTEXTE MIT AKTUELLEN BAUPREISEN


Anleitung BKI Positionen online

Inhaltsverzeichnis

A.	**Anmelden / Einloggen**	**1**
B.	**Übersicht Startseite / Hauptmenü**	**3**
C.	**Einstellungen**	**4**
D.	**Stichwort- und Volltextsuche in Leistungsbereichen und Kostengruppen gegliedert nach Neu- und Altbau**	**6**
E.	**Anzeige von Positionen, gegliedert nach Neu- und Altbau, Leistungsbereichen**	**7**


A. Anmelden / Einloggen

Rufen Sie die Homepage www.bki.de auf. Klicken Sie auf den Kundenlogin.




Oder klicken Sie auf nachfolgenden Link www.bki.de/kundenkonto-anmelden


Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an oder registrieren Sie sich neu.



Aktivieren Sie nach der ersten Anmeldung die Webanwendung unter "Mein Konto" unter "Abonnement aktivieren".


Danach können Sie die Anwendung in der Box "Zur Applikation" starten.





Alternativ können Sie zukünftig über den nachfolgenden Link die Anwendung direkt starten
https://positionen-online.bki.de

B. Übersicht Startseite / Hauptmenü




① Navigationsleiste

② Auswahlbereich für Neubau und Altbau

③ Bereich für Einstellungen Kostenfaktoren (Baupreisindex, Regionalfaktoren, eigener Regionalfaktor, zusätzlicher Faktor, Mehrwertsteuersatz), GAEB Exportoptionen, Anzeige der aktuellen Einstellungen

④ Bereich für Suche nach Stichworten, Volltextsuche, sowie Filtermöglichkeiten nach Leistungsbereichen und/oder Kostengruppen


C. Einstellungen



① Öffnet die Einstellungen zu Kostenfaktoren und zu Exportoptionen

② Darstellung gespeicherter Einstellungen


a. Einstellungen Kostenfaktoren:



Folgende Einstellungen sind möglich:

- Baupreisindex (BPI): nach Quartal und Jahr
  Hinweis: der jeweils aktuelle BPI wird vom Kundenservice des BKI im Hintergrund bereitgestellt und kann aktualisiert werden
- Regionalfaktor (RF): mit Auswahl von Land, Bundesland und Land- / Stadtkreis
- eigener Regionalfaktor
- zusätzlicher Faktor
- Kostenangaben: netto / brutto, Mehrwertsteuersatz


b. Einstellungen GAEB Exportoptionen:




Folgende Einstellungen sind möglich:

- Voreinstellungen AVA-System:
  - Individuell
  - Auswahl verschiedener AVA-Systeme
- Format:
  - GAEB DA XML 3.3
- Langtext:
  - formatiert
  - unformatiert
- Hierarchiestruktur:
  - ohne Hierarchie
  - mit Hierarchie
- Auswahl zur individuellen Konfiguration

D. Stichwort- und Volltextsuche in Leistungsbereichen und Kostengruppen gegliedert nach Neu- und Altbau



Die Stichwort- und Volltextsuche können Sie starten, indem Sie auf ① oder alternativ auf ② klicken. Das Fenster zur erweiterten Suche öffnet sich.




Folgende Möglichkeiten zur Suche stehen zur Auswahl:

- Stichwort-/ Volltextsuche über Eingabe im Feld „Suchbegriff“
- Filtern der Auswahl von Leistungsbereiche
- Filtern der Auswahl von Kostengruppen nach DIN 276 (KG 300, 400, 500)
- Filtern der Auswahl Neubau und/oder Altbau

  Hinweis: es ist eine Mehrfachauswahl möglich
- durch einen Klick auf das Suche-Symbol werden die gefundenen Positionen mit Angaben zu Neubau [N] / Altbau [A], Preise und Mengeneinheit angezeigt
- durch einen Klick auf die Position wird die komplette Position angezeigt (siehe Punkt E)

E. Anzeige von Positionen, gegliedert nach Neu- und Altbau, Leistungsbereichen



Für die Anzeige von Positionen führen Sie folgende Auswahlschritte aus:

① In der Navigationsleiste Auswahl zwischen Neubau / Altbau und Rohbau / Ausbau / Gebäudetechnik / Freianlagen / Instandsetzung/Abbruch

② + ③ Anschließend wählen Sie einen Leistungsbereich sowie die gewünschte Position aus

④ Angezeigt wird die Position mit folgenden Daten:

- Kurztext
- BKI ID
  Hinweis: ID-Kennung für das Auffinden des Datensatzes in anderen BKI Medien
- Shortcuts: Favoriten – Meine Auswahl - GAEB X82 herunterladen - Drag & Drop in AVA
- Kostengruppe nach DIN 276
- Einzelpreis in Euro / Mengeneinheit
- Preisspanne mit min-von-mittel-bis-max-Werten
- Ausführungsdauer
- Langtext der Position